

DU4771Z-WH DU477AZAA DX4730Z-WH





著作権

本書(すべての写真、図、ソフトウェアを含む)は、国際著作権法によって保護されており、無断転載は禁じられています。 著者の許諾を受けることなく、本マニュアルおよび本マニュアル中の資料を複製することは禁じられています。

© 著作権 2018

免責事項

本書に記載された情報は予告なく変更されることがあります。製造元は本書の内容について一切の表明および保証をいた しません。また、商品性および特定目的への適合性について、いかなる黙示的保証もいたしません。製造元は、本書を随 時改訂して、本書の内容を随時変更する権利を保有します。その際には、製造元は、誰に対しても改訂および変更につ いて連絡する義務はないものとします。

商標について



Kensington は、全世界における登録交付済みおよび申請中の ACCO Brand Corporation の米国登録商標です。



HDMI、HDMI Logo、および High-Definition Multimedia Interface は米国およびその他の国に おける HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。



MHL、MHL Logo、および、Mobile High-Definition Link は、MHL Licensing LLC の商標また は登録商標です。

HDBaseT™ および HDBaseT Alliance ロゴは、HDBaseT Alliance の商標です。

本マニュアルで使用されているその他すべての製品名はそれぞれの所有者に帰属し、承認されています。

DLP プロジェクターユーザーズマニュアル

重要な安全上の注意事項

プロジェクタをお使いになる前に、本セクションを必ずお読みください。本セクションにある安全上の注意事項と使用 上の注意事項は、長期に渡ってプロジェクタを安全にお使いいただくためのものです。本マニュアルは後日参照でき るように保管してください。

使用されている記号について

ユニットおよび本マニュアルにある警告記号は危険な状態を表わします。

本マニュアルでは、次の記号を使って重要な注意事項を表わします。

注記: 追加情報を提供します。

<u>重要</u>: 注意が必要な追加情報を提供します。

▲注意:

ユニットの破損につながる可能性のある状態を表します。

· 警告:

ユニットの破損、危険な状態、けがにつながる可能性のある状態を表わします。

本マニュアルでは、コンポーネントパーツおよびを OSD メニュー内の項目は、次の例にあるように、太字で書かれています。 「リモコンの Menu(メニュー)ボタンを押して、メインメニューを開きます。」

一般的な安全上の注意事項

- ユニットケースは開けないでください。ユニット内には、ユーザーが修理できる部品はありません。点検修理については、資格のあるサービス担当者までご連絡ください。
- ▶ 本マニュアルおよびユニットケースにある警告および注意を遵守してください。
- > 光源が点灯している場合は、レンズを覗き込まないでください。目を傷める危険があります。
- > ユニットは不安定な面、カート、スタンドには置かないでください。
- > システムは、水の近くや直射日光が当たる場所、または、暖房器具の近くでは使用しないでください。
- > ユニットの上には、本や鞄など重いものを置かないでください。

注意

本製品は、本装置を操作する能力のある大人を対象としています。

プロジェクタのモデル番号およびシリアル番号をメモし、この情報を将来のメンテナンスのため保管してください。また、装置を 紛失した場合、または、盗難に遭った場合、この情報を警察に報告するために使用することができます。

モデル番号:

シリアル番号:

レーザーに関する警告



この記号は、指示に厳密に従わない場合、目をレーザー放射に曝露する危険があることを示します。

クラス 3R レーザー製品



本レーザー製品は、すべての操作手順のおいて、クラス 3R として指定されます。 レーザー光 - 目を直接曝露 させないようにしてください。

レーザーを人または反射物に向けたり、レーザー光が直接または反射して、人または反射物に当たらないように してください。

直接光または散乱光は、目または皮膚に危険を及ぼす恐れがあります。



本書に記載される指示に従わない場合、目をレーザー放射に曝露する危険があります。

注意 - 本書に記載される以外の制御、調整、または手順を行うと有害なレーザー光を浴びる可能性がありま す。

*レーザーに関するパラメー*タ

波長	450nm ~ 460nm (青)
動作モード	パルス式 (フレームレートによる)
パルス幅	1.34 ミリ秒
パルス繰り返し率	120Hz
最大レーザーエネルギー	0.698mJ
総内部電力	>100w
仮想ソースサイズ	>10mm (絞りにおいて)
ビームの開き	>100 ミリラジアン

製品ラベル

下の図は、製品ラベルの位置を示します



1 危険警告記号および開口部ラベル



2. 説明ラベル



レーザー開口部の位置

下の図は、レーザー開口部の位置を示します。目で直接光を見ないように注意してください。



レーザー開口部

インターロックスイッチ

本装置は、レーザー光の漏れを防止するため、1 つのインターロックスイッチ (上部カバー)を備えています。

上部カバーが取り外されると、システムは、自動的に電源を切ります。



プロジェクタの取り付けについて

> プロジェクタの取り付けに対する角度制限はありません。



▶ 排気口の周辺には最低 50 cm の空間を保ちます。



- > 排気口からの熱い空気が吸気口に入らないようにします。
- プロジェクタを囲まれた空間で使用する場合は、プロジェクタの動作中に、囲まれた空間内の周囲空気温度が動作温度を超えないようにします。また、吸気口と排気口を塞がないようにします。
- 囲まれた空間はすべて認定された温熱評価に適合しなければなりません。これによって、プロジェクタが排気を再使用しないようにします。プロジェクタが排気を再利用すると、囲まれた空間内の温度が動作温度の許容範囲内の場合でも、機器がシャットダウンすることがあります。

設置場所の確認

- 電源を供給するには、3ブレード(アース用リード付き)ソケットを使用して、プロジェクタシステムのすべての機器にア ースが施され接地電位が均等になっていることを確認します。
- プロジェクタに付属する電源コードを使用する必要があります。足りない付属品がある場合、他の適切な3ブレード(アース用リード付き)電源コードを代用できますが、2ブレード電源コードは使用しないでください。
- > 電圧が安定しており、適切にアースされ、漏電がないことを確認します。
- > 安全容量を超えない合計消費電力を測定し、安全問題とショートを避けます。
- ▶ 高地では、高度モードをオンにします
- > プロジェクタは縦置きまたは反転状態でのみ取り付けることができます。
- > ブラケットを取り付けるとき、重量制限を超えずしっかり固定されていることを確認してください。
- ▶ エアコンのダクトやサブウーファーの傍への設置は避けてください。
- ▶ 高温、不十分な冷却および埃の多い場所への設置は避けてください。
- ▶ 赤外線干渉に起因する誤動作を避けるために、製品を蛍光灯に近づけないでください(1 メートル超離してください)。
- VGA 入力コネクタは、VGA 入力ポートに接続する必要があります。最適の表示効果を得るためには、信号線が 適切に接続されるように、ねじの両側をきつく締め付けて、しっかり挿入する必要があります。
- ▶ 音声入力コネクタは音声入力ポートに接続する必要があります。オーディオ出力や BNC や RCA のような他のポ ートには接続できません。接続すると、ポートから音が出なくなったり場合によってはポートが損傷することもあります。
- > 損傷を避けるために、プロジェクタは 200cm より高い場所に設置してください。
- 電源コードと信号ケーブルを接続してから、プロジェクタの電源をオンにしてください。プロジェクタの起動と操作プロセスの間、プロジェクタが損傷する可能性があるため、信号ケーブルや電源コードの挿入/取り外しは行わないでください。

冷却に関する注意

空気吹き出し口

- ▶ 冷却が妨げられないように、空気吹き出し口から 50cm 以内に妨害物を置かないようにしてください。
- ▶ イリュージョンの原因となるため、他のプロジェクタのレンズの前に空気吹き出し口がこないようにしてください。
- > 空気吹き出し口は、他のプロジェクタの吸入口から 100cm 以上離すように設置してください
- プロジェクタは、使用中大量の熱を発生させます。内部のファンは停止しているときプロジェクタの熱を放散しますが、このプロセスは一定時間続きます。プロジェクタがスタンバイモードに入ったら、AC 電源ボタンを押してプロジェクタを オフにして電源コードを外します。停止プロセスの間電源コートを外さないでください。プロジェクタが損傷する原因となります。停止後に発生する熱放射が、プロジェクタの耐用年数に影響を与えることもあります。停止プロセスは、 使用するモデルによって異なることがあります。いずれにせよ、プロジェクタがスタンバイ状態に入るまで絶対に電源コ ードを外さないでください。

空気吸入口

- > 空気吸入を妨げる物体を吸入口から 30cm 以内に置かないようにしてください。
- ▶ 吸入口は他の熱源に近づけないでください
- ▶ きわめて埃の多い場所は避けてください

電源についての安全上の注意事項

- ▶ 付属の電源コードだけをお使いください。
- > 電源コードの上には物を置かないでください。電源コードは踏まれないように配線してください。
- ▶ 保管したり、長期間使用しない場合は、バッテリをリモコンから取り外します。

プロジェクタを清掃する

- > 清掃の前に、電源コードの接続を外します。59ページのプロジェクタを清掃するを参照してください。
- ▶ 光源が冷めるまで約1時間待ちます。

法規制についての警告

プロジェクタを取り付けて使用する前に、72ページの法規制準拠をお読みください。

記号の説明



廃棄:電気・電子機器は、家庭ごみや一般ごみと一緒に廃棄しないでください。欧州連合 加盟国では、リサイクリングのための分別収集が求められています。

レーザー光線には、特に注意してください!

同じ部屋で、DLP プロジェクタと高出力レーザー機器を使用する場合は、特別な注意を払うようにしてください。 レーザー光線がプロジェクタレンズに直接的または間接的に当たると、デジタルミラーデバイス (DMD™) に重大な損傷を与 える可能性があります。

日光に関する警告

直射日光下での使用は避けてください。

日光がプロジェクタレンズに当たると、デジタルミラーデバイス (DMD™) に重大な損傷を与える可能性があります。

主な特長

- DLP® DarkChip3™ および BrilliantColor™ テクノロジが、最適な黒レベルと鮮やかなカラー画像を 実現します
- 半導体レーザーの蛍光体光源が、信頼性の高い投映と性能を実現します
- 環境に優しいランプレス設計により、水銀を含まず、エネルギー効率が向上します
- 最大 20,000 時間の動作時間について、ほとんどメンテナンスフリーです
- 手動ズームおよびフォーカスにより、簡単に調整でき、柔軟に位置決め可能です
- 水平および垂直方向のレンズシフトにより、取り付けの利便性と柔軟性が向上します
- 画像の歪みや台形歪みの問題を台形補正、4 コーナー調整を使って、容易に補正できます
- MHL デバイス互換性により、互換性のあるモバイルデバイスからビデオおよびオーディオコンテンツのストリ ーミングを可能にします
- 内蔵 HDBaseT 受信機。HDBaseT™は、標準的な CAT5e/6 LAN ケーブル上で、HD ビデオ、デ ジタルオーディオコンテンツを配信し、RS232、RJ45 および IR 機能とインターフェイスします
- ディスプレイ接続のための完全な入力および出力
- 複数のオーディオ入力およびオーディオ出力による合計 10W の出力オーディオ出力 (5W x 2)
- IR (赤外線) 3D パッシブ同期プロトコルとの互換性のある 3D 同期ポート
- 360 度操作・投映設計より、すべての角度から設定可能です
- ポートレートモード投映により、プロジェクタを90度設置に容易に設定・取付できます
- 完璧に気密されたエンジンとフィルタレス設計により、埃と繊維の戦いに対する性能を改善します
- RJ45 を介して、統合およびシステム管理用にネットワーク対応しています
- ネットワークの監視・管理用に Crestron® Room View™ が統合されています
- 盗難防止セキュリティ機能として、Kensington® セキュリティスロット、セキュリティバーを含みます

本マニュアルについて

本マニュアルでは、エンドユーザー向けに、DLP プロジェクタの取り付け方法および操作方法を説明します。関連情報(取り 付けおよびその説明など)はできるだけ同じページに記載しています。プリンターフレンドリーな形式なので、印刷が簡単なこと に加え、紙を節約して環境を保護します。必要なセクションだけを印刷することを推奨します。

目次

始めましょう	
同梱されているもの	
プロジェクタの各部の説明	2
前面図	2
/// 二 二 <i>トから見た図</i> —オンスクリーンディスプレイ(OSD)ボタンとLED	3
	4
库面図	6
リモコンの各部の名称	8
リモコンの動作範囲	11
プロジェクタとリモコンのボタン	
セットアップと操作	
リモコンにバッテリを挿入する	12
プロジェクタを記動する/シャットダウンする	13
アクセスパスワードを設定する(セキュリティー・ロック)	15
プロジェクタの高さを調整する	17
レンズシフトを使って投映画像の位置を調整する	18
<i>画像の垂直位置を調整する</i>	19
画像の水平位置を調整する	19
ズーム、フォーカス、キーストーンを調整する	20
音量を調整する	
オンスクリーンディスプレイ(OSD)メニュー設定	
	22
OSD 言語を設定する	22
OSD とコーの概要	
05000011100111001111001111111111111111	
$7 \gamma r - 4 \gamma 2 \gamma 2 \gamma 2 \gamma - 2 $	28
ニノビュー シノニュー	20
ホワイトバランス	30
カラーマネージャ	31
設定 1 メニュー	
<i>オーディオ</i>	
<i>詳細2の機能</i>	
設定2メニュー	
<i>状態</i>	
詳細1の機能	
詳細 2 の機能	
メンテナンスとセキュリティ	
エアフィルターの清掃	
フィルターの交換	
プロジェクタを清掃する	
レンズを清掃する	
ケースを清掃する	
物理的ロックを使用する	
ケンジントンセキュリティスロットの使用	
セキュリティバーロックを使用する	

トラブルシューティング	61
一般的な問題と解決方法	
トラブルシューティングについてのアドバイス	
LED エラーメッセージ	
画像の問題	
光源の問題	
リモコンの問題	
音声の問題	
プロジェクタを点検修理に出す	
HDMI に関するよくあるご質問	
仕様	65
仕様	
投映距離と投映サイズ	67
投映距離とサイズの一覧	
タイミングモード一覧	
<i>サポートする周波数の表</i>	68
3D モードの場合にサポートされる周波数の表	
プロジェクタの寸法	
法規制準拠	
FCC 警告	
カナダ	
安全認定	
付録	
RS-232C プロトコル	



同梱されているもの

プロジェクタを丁寧に開梱して、次のものがすべて揃っていることを確認します。



プロジェクタ



不足しているものや破損しているものがある場合や、ユニットが動作しない場合は、直ぐに販売代理店までご連絡ください。 後日、装置を保証点検修理に出す場合のために、元の梱包材を保管することを推奨します。



プロジェクタの各部の説明

<u>前面図</u>



項目	名称	説明	参照ページ
1.	ズームリング	投映画像を拡大します。	20
2.	フォーカスリング	投映画像の焦点を合わせます。	20
3.	レンズ	投映レンズ。	
4.	赤外線受信機	リモコンからの赤外線信号を受信します。	8
5.	傾き調整用アジャスタ	アジャスタレバーを回して角度位置を調整します。	17
6.	レンズシフト	画像の位置を調整します。	18
7.	ベント	冷気を吸入します。	
8.	ファンクションキー	オンスクリーンディスプレイ (OSD) ボタンです。	3

プロジェクタの通気開口部は、空気を循環してプロジェクタの光源が過熱しないようにするためのものです。通気開 口部は塞がないでください。

DLP プロジェクターユーザーズマニュアル





項目	名称	説明	参照ページ
1.	AUTO(オート)	画像のサイズ、位置、および、解像度を最適化します。	
2.	ENTER(エンター)	強調表示した OSD メニュー項目を入力したり確定します。	22
3.		OSD 内の設定をナビゲートしたり変更します。 クイックメニュー – 垂直台形補正の場合。	22
4.	•	OSD 内の設定をナビゲートしたり変更します。 クイックメニュー – 垂直台形補正の場合。	22
5.	SOURCE(ソース)	ソースメニューを開きます。	
6.		OSD 内の設定をナビゲートしたり変更します。 クイックメニュー – 水平台形補正の場合。	22
7.	Power(電源)	プロジェクタのオン/オフを切り替えます。	13
8.		OSD 内の設定をナビゲートしたり変更します。 クイックメニュー – 水平台形補正の場合。	22
9.	MENU(メニュー)	このボタンを押して、OSD メニューを開いたり閉じたりします。	22
10.	電源 LED	電源オン/オフシーケンスの状態を表示します。	64
11.	光源 LED	光源の状態を表示します。	62
12.	温度 LED	熱の状態を表示します。	64
13.	垂直レンズシフト (上/下)	画像の位置を垂直方向に調整します。	19
14.	水平レンズシフト (左/右)	画像の位置を水平方向に調整します。	19

<u>背面図</u>



項目	名称	説明	参照ページ
1.	HDMI 1	HDMI 機器からの HDMI ケーブルを接続します。	
2.	RJ45	イーサネットからの LAN ケーブルを接続します。	
3.	HDMI 2	HDMI 機器からの HDMI ケーブルを接続します。	
4.	HDBaseT	HDBaseT 信号を受信するため、HDBaseT TX ボックス (ビデ らの Cat5e/Cat6 ケーブルを接続します。 注記: DU4771Z で利用可能です	オエクステンダ) か
5.	HDMI 3/MHL	HDMI/MHL 機器から HDMI/MHL ケーブルを接続します。 注記: また、ソースを HDMI 3/MHL に設定し、プロジェクタに電 限り、接続された MHL 互換スマートデバイスに充電する	源が入っている ることができます。
6.	MONITOR OUT	RGB ケーブルをディスプレイに接続します。	
7.	コンピュータ	コンピュータまたはビデオ対応機器からの RGB ケーブルを接続し	ます。
8.	VIDEO(ビデオ)	ビデオ機器からのコンポジットケーブルを接続します。	
9.	3D 同期	コンピュータまたは対応デバイスからの 3D 同期入力ケーブルを持	き続します。
10.	サービス	サービス担当者用のみ。	
11.	USB 電源(5V/1.5A)	USB ホストに対する USB ケーブルを接続します。 注記: プロジェクタの電源がオンである限り、5V/1.5A 出力をサ ル	ポートします。
12.	ケンジントンセキュリティスロット	Kensington Lock システムでプロジェクタを固定物に係止します。	60
13.	IR (赤外線)	リモコンからの赤外線信号を受信します。	

DLP プロジェクターユーザーズマニュアル

項目	名称	説明	参照ページ
14.	AUDIO IN L/R (オーディオ入 カ L/R)	ビデオ オーディオ入力用のオーディオ機器からオーディオケーブルを	を接続します。
15.	マイク入力	マイク入力機器を接続します。	
16.	オーディオ入力	オーディオ機器からのオーディオケーブルを接続します。	
17.	オーディオ出力	オーディオループスルー用のオーディオケーブルを接続します。	
18.	RS-232C	リモコン用の RS-232 シリアルポートケーブルを接続します。	
19.	AC 入力	電源ケーブルを接続します。	

注記:

•この機能を使用するには、プロジェクタをオン/オフにする前に、コネクタを接続します。

- ・スクリーンメーカーが対応するスクリーンコントローラが付属しています。
- •このジャックは定められた用途以外には使用しないでください。



安全のために、接続する前に、プロジェクタと接続する機器の電源を切ります。

<u>底面図</u>



項目	名称	説明参照ペーク	
1.	天井取付穴	プロジェクタを天井に取り付ける方法については、販売代理店ま ださい。	でお問い合わせく
2.	傾き調整用アジャスタ	アジャスタレバーを回して角度位置を調整します。	17

注記:

取り付けの際には、UL 規格の天井マウントだけを使用します。

天井に取り付ける場合は、認可された天井取り付け用ハードウェアと最大ねじ深さが12mm (0.47 インチ)の M4 ねじを使用します。

天井マウントの構造は形状と強度に適合しなければなりません。 天井マウントの負荷能力は、 取り付ける装置の 重量を上回らなければなりません。 また、 装置の重量の3 倍の重量に 60 秒以上耐えることができなければなりま せん。

スタンド用参照図面

ポートレート投映用に使用するためにカスタマイズされたスタンドを設計・製造する場合は、設置サービスプロバイダ (有料)に依頼してください。設計が以下の条件に準拠していることを確認してください:

- プロジェクタをスタンドに固定するために、プロジェクタ背面の7つのネジ穴を使用していること。
 ネジ穴の中央寸法は、290 (ピッチ = 160、130) × 270 (ピッチ = 135) mm
 プロジェクタのネジ穴の寸法: M4 (最大深さ 12 mm)
- ・ 水平調整メカニズム (例えば、4 箇所のボルトおよびナット)
- ・ 簡単に引っくり返らないように、スタンドを設計してください。

寸法要件を示す図面は、実際のスタンドの設計図面ではありません。





リモコンの各部の名称



<u>// ______</u>

1.明るい蛍光灯を点灯した場所でプロジェクタを使用することはお止めください。高周波蛍光灯は、リモコンの動作 を妨げることがあります。

2. リモコンとプロジェクタの間に障害物がないことを確認します。リモコンとプロジェクタの間に障害物があると、プロジェ クタ画面などの反射面で信号がオフになることがあります。

3. プロジェクタ上のボタンとキーの機能は、リモコン上の対応するボタンの機能と同じです。本ユーザーズマニュアルでは、リモコンに基づいて機能について説明します。

注記:

2007 年 6 月 24 日付けのレーザー通知に準じた偏差を除き、レーザー製品の FDA パフォーマンス基準に適合します。

<u>!</u>注意:

制御、調整、または本明細書に記述されている以外の手順を行うと有害なレーザー光を浴びる可能性があります。

項目	名称	説明	参照ページ
1.	赤外線トランスミッター	信号をプロジェクタへ伝送します。	
2.	電源オン	プロジェクタをオンにします。	13
3.	PC	PC のソース選択を表示します。	
4.	HDMI	HDMI1/HDMI2/DVI ソース選択を表示します (切替)。	
5.	USB	NA	
6.		OSD 内の設定をナビゲートしたり変更します。 クイックメニュー – 垂直台形補正の場合。	22
7.	MENU(メニュー)	OSD を開きます。	22
8.		OSD 内の設定をナビゲートしたり変更します。 クイックメニュー – 水平台形補正の場合。	22
9.	キーストーン	キーストーンメニューを開きます。	
10.	•	OSD 内の設定をナビゲートしたり変更します。 クイックメニュー – 垂直台形補正の場合。	22
11.	Laser(レーザー)	このボタンを押して、画面上のポインタを操作します。目に当てなし	いてください。
12.	►II	MHL の場合、ビデオ/音楽を再生または一時停止します。	
13.		MHL の場合、設定された刻みで戻します。	
14.	44	MHL の場合、プログラミングリストの前の項目を再生します。	
15.		MHL の場合、ビデオ/音楽の再生を停止します。	
16.	ソース/ID	入力ソースを交互に切り替えます。 リモコンのカスタマコード設定のキー機能を組み合わせます (ID ボタン + 数字を 3 秒間押します)。	22
17.	オート/0	周波数、位相、位置を自動調整します。 リモート ID 設定用に数字を使用します。	22
18.	輝度	輝度設定バーを表示します。	
19.	ランプ	光源の選択を表示します。	
20.	Freeze(一時停止)	画面上の画像を静止します/静止を解除します。	
21.	Blank / 6 (ブランク / 3)	画面を空白にします。 リモート ID 設定用に数字を使用します。	
22.	Laser(レーザー)	画面上のポインタとして使用します。 目に当てないでください。	
23.	電源オフ	プロジェクタをオフにします。	13
24.	ビデオ/S ビデオ	ビデオのソース選択を表示します。	
25.	ネットワーク	OSD ネットワークメニューを開きます。	
26.	HDBaseT	HDBaseT のソース選択を表示します。 注記: DU4771Z で利用可能です	
27.	EXIT	最後の OSD ページに戻ります。	
28.	€	OSD 内で入力したり設定を確認します。	22

DLP プロジェクタ—ユーザーズマニュアル

項目	名称	説明	参照ページ
29.		ンSD 内の設定をナビゲート/変更します。 2 フイックメニュー - 水平キーストーンの場合 2	
30.	MHL	スマートデバイス用に MHL (Mobile High-Definition Link) テクノロジの機能を有効にします。	
31.		MHL の場合、設定された刻みで送ります。	
32.	••	MHL の場合、プログラミングリストの次の項目を再生します。	
33.	音量/1	音量設定バーを表示します。 リモート ID 設定用に数字を使用します。	
34.	コントラスト/2	コントラスト設定バーを表示します。 リモート ID 設定用に数字を使用します。	
35.	ミュート/3	内蔵スピーカーがミュートされます。 リモート ID 設定用に数字を使用します。	
36.	ズーム/4	デジタルズーム設定バーを表示します。 リモート ID 設定用に数字を使用します。	20
37.	3D/5	OSD 3D 設定メニューを開きます。 リモート ID 設定用に数字を使用します。	
38.	状態/7	OSD 状態メニューを開きます (メニューが開くのは、入力機器が検 けです)。 リモート ID 設定用に数字を使用します。	出された場合だ
39.	有線ジャック	プロジェクタに有線リモコンを接続します。	

注記:

リモートコンボキーの設定:

ID+0: リモコンのカスタマコードをデフォルト設定にリセットします

ID+1: リモコンのカスタマコードを「1」に設定します。

~

ID+7: リモコンのカスタマコードを「7」に設定します。

また、プロジェクタに独自制御用の ID を設定する必要があります。プロジェクタ ID の設定については、 ページの 41 を参照してください。

注記:

プロジェクタが MHL モード下にあるとき、プロジェクタのキーパッドは、リモコンのキーと同じ定義になります。

MHL 機能の場合:

アプリ設定用メニュー、▲ (上)、▼ (下)、◀ (左) および ► (右) を方向矢印として使用します。また、ENTER (I ンター) および EXIT (終了) が含まれます。

スマートデバイスをリモコンで制御する:

プロジェクタが、MHL 対応スマートデバイスからコンテンツを投映しているとき、リモコンを使って、スマートデバイスを 制御できます。

MHL モードに入るには、スマートデバイスを制御するために、矢印キー(▲ (上)、▼ (下)、◀ (左)、► (右))、メニュー、EXIT (終了)、MHL 制御ボタンが利用可能です。

リモコンの動作範囲

リモコンは赤外線伝送を使ってプロジェクタを制御します。リモコンはプロジェクタに直接向ける必要はありません。リモコンをプロジェクタの側面または背面に対して垂直になるように向けていなければ、リモコンは、プロジェクタから約7メートル(23フィート)の半径、プロジェクタの高さから上下 15 度で機能します。プロジェクタがリモコンに反応しない場合は、少し近づきます。

プロジェクタとリモコンのボタン

プロジェクタは、リモコン、または、プロジェクタの上部にあるボタンを使って操作します。すべての操作はリモコンでできますが、 プロジェクタ上のボタンの使用には制限があります。



リモコンにバッテリを挿入する

1. バッテリ収納部のカバーを、矢印の方向へ 移動して取り外します。

2. 正極を上向きにしてバッテリを挿入します。



3. カバーを元に戻します。





- 1. 単 4 バッテリだけを使用します (アルカリバッテリを推奨します)。
- 2. 使用済みバッテリを廃棄する際には、お住まいの地域の規制に従ってください。
- 3.プロジェクタを長期間使用しない場合は、バッテリを取り外します。
- 4. 間違ったタイプのバッテリに交換すると、爆発の危険があります。
- 5. 指示に従って、使用済みバッテリを廃棄してください。

プロジェクタを起動する/シャットダウンする

電源コードと信号ケーブルをしっかりと接続します。接続すると、電源 LED が緑色に点滅してから、緑色に点灯します。



2. "プロジェクタの「 」ボタンまたはリモコンの 「 」」ボタンを押すと、光源がオンになります。 電源 LED が緑色に点滅します。 スタートアップ画面が、約 30 秒表示されます。 プロジェクタを初めて使用する際に、スタートアッ プ画面が表示されたら、クイックメニューから使用 する言語を選択できます。(23 ページの OSD 言語を設定する を参照してください)

> セキュリティロックが有効である場合は、15ページのアクセスパスワードを設定する(セキュリティ ー・ロック)を参照してください。





 複数の入力機器が接続されている場合、ソー スボタンを押し、▲▼を使って、機器の間をスク ロールします。

> (コンポーネントは、RGB - コンポーネントアダプ タを通してサポートされます。)

	入力
	HDMI 1 HDMI 2 HDMI 3 / MHL VGA コンポジット HDBaseT
アジャ スクロ・ Menu =	スタ ↓ ール ▲▼ =終了

- HDMI 1:高品位マルチメディアインターフェース互換
- HDMI 2:高品位マルチメディアインターフェース互換
- HDMI 3 / MHL:高品位マルチメディアインターフェースおよび モバイル高品位リンク互換
- VGA:アナログ RGB
 DVD 入力 YCbCr / YPbPr、または、D-Sub コ ネクタ経由の HDTV 入力 YPbPr
- コンポジットビデオ:従来のコンポジットビデオ
- HDBaseT: 標準的な CAT5e/6 LAN ケーブル上での HD ビデオ、デジタルオーディオコンテンツを配信、およ び、RS232、RJ45 および IR 機能をサポートしま す。(DU4771Z で利用可能です)

注記:

HDBaseT 機能を使用するために、認定済み TX ボックス (ビデ オエクステンダ) - (EVBMN-110L38) を使用することを推奨しま す。TX ボックス以外のブランドを使用すると、完全な応答の保 証はありません。

1 本の HDBaseT CAT5e ケーブルを使用すると、プロジェク タは、100m/328 フィートの HDBaseT 接続距離をサポート します。

4 「電源オフ?/**電源**を再投入してください)」という メッセージが表示されたら、POWER(**電源**)ボ タンを押します。プロジェクタがオフになります。 電源オフ? 電源を再投入してください。



アクセスパスワードを設定する(セキュリティー・ロック)

4 つの(矢印)ボタンを使ってパスワードを設定し、認証されていない人がプロジェクタを使用することを防止できます。有効に すると、プロジェクタの電源を入れた後で、パスワードを入力する必要があります。(OSD メニューの使い方については、22 ペ ージの OSD をナビゲートする および 23 ページの OSD 言語を設定する を参照してください。)

パスワードは安全な場所に保管してください。パスワードがないと、プロジェクタを使用できません。パスワードを紛失 した場合は、パスワードをクリアする方法について、小売店までお問い合わせください。

日 イメージ

Menu=終了

1 MENU(メニュー)ボタンを押して OSD メニュ ーを開きます。

 カーソル <> ボタンを押して、設定 1 メニュー に移動します。カーソル ▲▼ ボタンを押して、 アドバンス メニュー 1 を選択します。

ディスプレイモード 明るさ コントラスト コンピュータ 自動画像 アドバンスメニュー カラーマネージャ		表示 50 50 4// 4// 4//
Menu=終了	メニュー選択↓♪	スクロール ▲▼
1x-5	80 設定1	※ 設定2
入力 投映 音声 整列 IR設定	② ③ ② ② ② ② ② ② ③ ② ② ③ ② ③ ② ③ ② ③ ②	 *** **/*
入力 投映 音声 整列 R設定 アドバンスメニュー1 アドバンスメニュー2	② ③ ② ② ② ② ② ② ③ ② ② ③ ② ② ③ ② ③ ② ③	 ※ % %

♀ きょう

25

スクロール 🔺

設定2

- 3. ← (エンター)/▶ を押して、詳細設定 1 サブ メニューを開きます。カーソル ▲ ▼ ボタンを押 して、セキュリティーロックを選択します。
- カーソル <▶ ボタンを押して、セキュリティー・
 ロック機能を開いて、有効にしたり無効にしたりします。

パスワードダイアログボックスが自動的に表示されます。

🖉 1x—ジ	80	設定1	*	設定2
	設定1)詳	細設定1		
言語				日本語
セキュリティー・ロック				オフ
ブランク スプラッシュロゴ		■ 標準		
クローズドキャプショニング				オフ
キーバッ				オフ
3D設定				4!/)
メニュー=復帰			スクロー	小 ▲▼

メニュー選択∢♪

5. キーパッドまたは赤外線リモコンのカーソルボタン▲▼▲▶
 を使って、パスワードを入力します。5文字のパスワードを入力します。どんな組み合わせでも使うことができます(例えば、同じ矢印を5回使うなど)。

カーソルボタンを押してパスワードを設定しま す。**MENU(メニュー)**ボタンを押してダイアログ ボックスを終了します。

パスワード				
バスワードの登録 バスワードの確認				
Menu=終了				
パスワード				
パスワードの登録 * * * * *	*			
パスワードの確認 * * * *	*			
ОК				
Menu = 終了				

6. セキュリティー・ロックが有効な場合は、ユーザ ーが電源オンキーを押すと、パスワードの確認 メニューが表示されます。 ステップ 5 で設定したパスワードを入力しま す。パスワードを忘れた場合は、サービスセンタ ーまでご連絡ください。 サービスセンターでは、所有者を検証して、パ スワードをリセットするお手伝いをいたします。



プロジェクタの高さを調整する

プロジェクタをセットアップする際には、次の点にご注意ください:

- プロジェクタを置くテーブルまたはスタンドが水平で安定していることを確認します。
- プロジェクタは、スクリーンに対して垂直になるように置きます。
- ケーブルが安全な場所に配線されていることを確認します。ケーブルはつまづかないように配線します。
- **1** プロジェクタの高さを上げるには、アジャスタを 2 回左に回します。



2. プロジェクタの高さを下げるには、プロジェクタを 持ち上げて、アジャスタを2回右に回します。



レンズシフトを使って投映画像の位置を調整する



垂直レンズシフト

水平レンズシフト

レンズシフト機能を使って、下に詳細記載された範囲内で投映画像の位置を水平方向または垂直方向に調整できます。 シフトは、通常のレンズシフトシステムと比較して大幅に高い ANSI コントラスト比を維持しながらレンズをシフトできる独自 のシステムです。

注記: クリック音の下で、レンズシフトノブを更に回さないでください。ノブを軽く押して、回転を戻してください。

<u>画像の垂直位置を調整する</u>

画像の垂直高さは、XGA の場合は、オフセット位置の約 14.5%、WXGA の場合は 14%、1080P の場合は 14.7%、 WUXGA の場合は 12% に調整できます。画像の垂直高さの最大調整範囲は画像の水平位置によって制限できます。 例えば、画像の水平位置が最大の場合は、前述の画像の最大垂直位置高さにはできません。詳細については、下のシフ ト範囲図を参照してください。

画像の水平位置を調整する

画像の水平位置は、XGA の場合は、画像幅の最大 6.4%、WXGA の場合は 5.2%、1080P の場合は 5%、 WUXGA の場合は 5% に調整できます。画像の水平高さの最大調整範囲は画像の垂直位置で制限できます。例えば、 画像の垂直位置が最大の場合は、画像の最大水平位置にはできません。詳細については、下のシフト範囲図を参照して ください。



レンズシフト範囲の一覧

	オフセット (A)	垂直レンズシフト (B)	水平レンズシフト (C)
XGA	21 %	14.5 %	6.4 %
WXGA	18 %	14 %	5.2 %
1080P	22.5 %	14.7 %	5 %
WUXGA	15 %	12%	5 %

DLP プロジェクターユーザーズマニュアル

ズーム、フォーカス、キーストーンを調整する

- イメージズームコントロール (プロジェクタにしかあ りません)を使って、投映画像とスクリーンのサイ ズを調整します。
- イメージフォーカスコントロール (プロジェクタにしかありません)を使って、投映イメージを鮮明にします。



3. ▲/▼/【/】ボタン (プロジェクタまたはリモコン) を押して、垂直方向または水平方向の画像の台形歪みを補正します。または、 Keystone (キーストーン) ボタン (リモコン) を押して、選択された V (垂直) または H (水平) キーストーンを補正します。



リモコンと OSD パネル

4 キーストーンコントロールがディスプレイに表示されます。

画像の垂直台形補正を行う場合は ▲ / ▼ を押します。.

画像の水平台形補正を行う場合は ■/ ▶を 押します。.



音量を調整する

1 リモコンの Volume ボタンを押します。

音量コントロールがディスプレイに表示されます。



F

5

- 2. キーボードの ◀ / ▶ ボタンを押して、ボリューム +/-を調整します。
- **3.** Mute ボタンを押して音量をオフにします (この 機能があるのはリモコンだけです)。



ボリューム

オンスクリーンディスプレイ(OSD)メニュー設定

OSD メニューコントロール

プロジェクタの OSD を使って、画像を調整したり、さまざまな設定を変更できます。

<u>OSD をナビゲートする</u>

リモコンのカーソルボタンまたはプロジェクタのボタンを使って、OSD をナビゲートしたり変更したりすることができます。次の図は、 プロジェクタ上のボタンを表わします。



- OSD を開くには、MENU(メニュー)ボタンを押します。
- 2. 3 つのメニューがあります。カーソル ◀ / ▶ ボタンを 押してメニュー内を移動します。
- 3. カーソル ▲ / ▼ ボタンを押して、メニュー内を上下 に移動します。
- 4. カーソル ◀ / ▶ を押して設定用の値を変更します。
- MENU (メニュー) ボタンを押して、OSD を閉じた り、サブメニューを終了したりします。EXIT (終了) ボ タンを押して、前のメニューに戻ります。

三 1メージ	80 設定1	🔆 設定2
ディスプレイモード 明るさ コントラスト コンピュータ 自動画像 アドバンスメニュー カラーマネージャ		表示 50 50 サイト サイト サイト サイト
Menu=終了	メニュー選択∢♪	スクロール ▲▼

注記:

ビデオソースによっては、OSD 内のすべての項目を使用できないことがあります。例えば、items in the コンピュータ メニューの水平位置/垂直位置項目を変更できるのは、PC に接続されている場合だけです。使用できない項目は 灰色で表示され、アクセスできません。

OSD 言語を設定する

次に進む前に、OSD で使用する言語を設定します。

MENU(メニュー)ボタンを押します。カーソル <> ボタンを押して、設定 1 にナビゲートします。カーソル
 ▲ ▼ ボタンを押して、アドバンス メニュー 1 メニューに移動します。

📓 1x—9	80	設定1	*	設定2
入力 投映 音声 整列 R設定				4/) P 4/) 4/) 4/)
アドバンスメニュー1				↔!∕)
アドバンスメニュー2				41/1
Menu=終了	x=1-#	選択◀▶	スクロー	ル▲▼

2. ← (エンター)/▶ を押して、詳細設定 1 サブメニューを開きます。言語が強調表示されるまで、カーソル ▲ ▼ ボタンを押します。

1×-> 80	設定1	*	設定2
設定1)詳	細設定1		
言語			日本語
セキュリティーロック ブランク スプラッシュロゴ クローズドキャプショニング キーパッ 3D設定			オフ ■ 様 オフ オフ +/↓
メニュー=復帰		スクロー	ル▲▼

- 3. 希望する言語が強調表示されるまで、カーソルボタンを押します。
- 4. メニューボタンを 4 回押して OSD を閉じます。

OSD メニューの概要

次の図を参照して、設定を見つけたり、設定用の範囲を確認します。

<u>メインメ</u>					
<u> </u>	サブメニュー			設定	
イメージ	「ディスプレイモード」			表示、明るい、ゲーム、映画、鮮明、 テレビ、sRGB、DICOM SIM、ユー ザ、ユーザ 2	
	明るい			0~100	
	コントラスト			0~100	
	コンピュータ	水平位置		-5~5(自動同期に依存)	
		垂直位置		-5 ~ 5 (自動同期に依存)	
		周波数		0~31	
		トラッキング		-5~5	
		自動同期		オン、オフ	
	自動画像				
	アドバンスメニュー	「ブリリアントカラー		0~10	
		シャープネス		0~31	
		ガンマ		1.8、2.0、2.2、2.4、黒白、線形	
		色温度		暖かい、ノーマル、冷たい	
		ビデオ AGC		オフ、オン	
		色彩度		0~100	
		色相		0~100	
		^し ホワイトバランス	 R ゲイン	0~200	
			G ゲイン	0~200	
			B ゲイン	0~200	
			R オフセット	-100~100	
			G オフセット	-100~100	
			B オフセット	-100~100	
	カラーマネージャ	「赤い	色調、彩度、ゲイン	0~100	
		禄	色調、彩度、ゲイン	0~100	
		青い	色調、彩度、ゲイン	0~100	
		青緑色	色調、彩度、ゲイン	0~100	
		マゼンタ	色調、彩度、ゲイン	0~100	
		黄色	色調、彩度、ゲイン	0~100	
		白い	赤、緑、青	0~100	
メインメニ					
-------	-------------	-------------------	-----------------	---	--
ב– ב	サブメニュー				
設定 1	「入力	入力		参照入力ソース選択(IR/キーパッド)	
	投映			ノーマル、背面、天井、背面+天井	
	音声	「ボリューム		0~10	
				オフ、オン	
		マイク		オフ、オン	
		マイク音量		0~10	
	整列	アスペクト比		塗りつぶし、4:3、16:9、レター ボックス、ネガフィル ム、2.35:1	
		ズーム		-10~10	
		キーストーン		水平:-30 ~ +30 垂直: -30 ~ +30	
				左上、右上、右下、左下	
	IR 設定			すべて、前面 IR (赤外線)、背面 IR (赤外線)	
	アドバンスメニュー 1	「言語		English, Français, Deutsch, Español, Português, 簡体中文, 繁體中文, Italiano, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Suomi, Еλληνικά, 한국어, Magyar,	
				Čeština, العربية, Türkçe, Việt, 日本語, ไทย ,	
				עברית ,فارسی, Dansk, Fran. Can.	
		セキュリティー・ロック		オフ、オン	
		ブランクスクリーン		ブランク、赤、緑、青、白	
		スプラッシュロゴ		標準、黒、青	
		クローズドキャプショニ ング	-	オフ、オン	
		キーパッドロック		オフ、オン	
		 3D 設定	「 ^{3D}	オフ, DLP-Link, IR	
			3D 同期反転	オフ、オン	
			3D 形式	フレームパッキング、トップ/ボトム、サイドバイサイ ド、フレームシーケンシャル (3D フレームパッキング HDMI ソースのみ)	
	アドバンスメニュー 2	「テストパターン 		なし、RGB ランプ、カラーバー、ステップバー、チェ ックボード、グリッド、水平線、垂直線、対角線、 水平ランプ、垂直ランプ、白、赤、緑、青、黒	
		水平画像シフト		-50~50	
				-50~50	

メインメニ ュー	サブメニュー			設定
設定 2	オートソース			オフィオン
	<u> 信</u> 号なし電源オフ (分)			0~180
				オフ、オン
	ライトモード			ノーマル、エコ、調光、エクストリーム調 光、カスタムライト、一定輝度
	すべてリセット			
	状態	 「入力ソース		
		ビデオ情報		
		ライト時間		
		ソフトウェアバージョン		
		リモートコントロール ID		
		シリアル番号		
	アドバンスメニュー 1	「メニュー位置		中央、ダウン、アップ、左、右
		透過メニュー		0%, 25%, 50%, 75%, 100%
		節電モード		オン、LAN でオン、HDBaseT でオン
		ファン速度		ノーマル、高速
		ライト情報		ノーマル、エコ、調光、エクストリーム調 光、カスタムライト、一定輝度
		プロジェクタ ID		0~98
		リモートコントロール ID		デフォルト、1、2、3、4、5、6、7
		ネットワーク	┌ ネットワーク状態	接続、切断
			DHCP	オン、オフ
			IP アドレス	0~255, 0~255, 0~255. 0~255
			サブネットマスク	0~255, 0~255, 0~255. 0~255
			ゲートウェイ	0~255, 0~255, 0~255. 0~255
			DNS	0~255, 0~255, 0~255. 0~255
			し適用	Ok / キャンセル
		HDBaseT 設定 (*)		オフ、オン
	アドバンスメニュー 2	「スリープタイマー (分)		0~600
		ソースフィルター	L HDMI1	無効、有効
			HDMI2	無効、有効
			HDMI 3/MHL	無効、有効
			VGA	無効、有効
			コンポジットビデオ	無効、有効
			HDBaseT (*)	無効、有効
		エアフィルタ設定	_「 エアフィルタ時間	
			時間リマインダ	オフ、300 時間、500 時間、1000 時 間、1500 時間、2000 時間
			^し タイマーのリセット	
	L カスタムライト			25~100
注記:				

(*) DU4771Z *で利用可能です*

イメージメニュー



変更されるとき、すべての表示モードパラメータは、ユーザモードに保存されます。

MENU(メニュー)ボタンを押して OSD メニューを開きます。カーソル ◀▶ ボタンを押して、イメージメニューに移動します。カ ーソル ▲▼ ボタンを押して、イメージメニュー内を上下に移動します。 ◀▶ を押して、設定値を開いて変更します。

IX-ジ	8 00 設定1	💥 設定2
ディスプレイモード 明るさ コントラスト コンピュータ 自動画像 アドバンス メニュー カラーマネージャ		表示 50 50 4/ 4/ 4/ 4/
Menu = 終了	メニュー選択◆	スクロール ▲▼

項目	説明
ディスプレイモード	カーソル ◀▶ ボタンを押して、ディスプレイモードを開いて設定します。
明るさ	カーソル ◀▶ ボタンを押してディスプレイの輝度を開いて調整します。
コントラスト	カーソル ◀▶ ボタンを押してディスプレイのコントラストを開いて調整します。
コンピュータ	← (エンター) / ▶ を押して、コンピュータメニューを開きます。28 ページのコンピュータメニューを参照してください。
自動画像	← (エンター) / ▶ を押して、位相、トラッキング、サイズおよび位置を自動調整します。
アドバンスメニュー	← (エンター) / ▶ を押して、詳細メニューを開きます。29 ページの <i>詳細機能</i> を参照してください。
カラーマネージャ	◆【(エンター) / ▶ を押して、カラーマネージャメニューを開きます。 カラーマネージャ に関する詳細情報については、31 ページを参照してください。

<u>באפ-בלצב</u>

MENU(メニュー)ボタンを押して、OSD メニューを開きます。 ◀▶ を押してイメージメニューへ移動します。 ▲▼ を押して、 コンピュータメニューに移動し、次に、Enter(エンター)または ▶ 押します。 ▲▼ を押して、コンピュータメニュー内を上下に 移動します。

B 1x-9	8 0 設定1	🔆 設定2
水平位置	イメージ ▶ コンピュータ	0
垂直位置 周波数		0 0
トラッキング 自動同期		0 オン
メニュー = 復帰		スクロール ▲▼

項目	説明
水平位置	カーソル ◀▶ ボタンを押して、表示位置を開き、左または右に調整します。
垂直位置	カーソル ◀▶ ボタンを押して、表示位置を開き、上または下に調整します。
周波数	カーソル ◀▶ ボタンを押して、A/D サンプリングクロックを開いて調整します。
トラッキング	カーソル ◀▶ ボタンを押して、A/D サンプリングドットを開いて調整します。
自動同期	カーソル ◀▶ ボタンを押して、自動同期位置を開き、オンまたはオフに調整します。

<u>詳細機能</u>

Menu(メニュー)ボタンを押して OSD メニューを開きます。 ◀▶ を押してイメージメニューへ移動します。 ▲▼ を押して、ア ドバンスメニューへ移動し、 次に、 Enter(エンター)または ▶ を押します。 ▼▲ を押して、 詳細メニュー内を上下に移動しま す。

	80	設定1	*	設定2
1	メージ > アドノ	レスメニュー	-	
フリリアントカラー				5
シャープネス				16
ガンマ				1.8
色温度				ノーマル
ビデオ AGC				オフ
色彩度				50
色相				50
ホワイトバランス				4!∕ ⊁
メニュー=復帰			スクロ・	—JL ▲▼

項目	説明
ブリリアントカラー	カーソル ◀▶ ボタンを押して、ブリリアントカラー値を開いて調整します。
シャープネス	カーソル ◀▶ ボタンを押して、ディスプレイのシャープネスを開いて調整します。
ガンマ	カーソル ◀▶ ボタンを押して、ディスプレイのガンマ補正を開いて調整します。
色温度	カーソル ◀▶ ボタンを押して、色温度を開いて調整します。
ビデオ AGC	▲▶ ボタンを押して、ビデオソース用の自動ゲインコントロールを開いて、有効にしたり無効にしたりします。
色彩度	◀▶ ボタンを押して、彩度を開いて調整します。
色相	◀▶ ボタンを押して、色相/色調を開いて調整します。
ホワイトバランス	 ←【(エンター) / ▶ ボタンを押して、ホワイトバランスサブメニューに入ります。30 ページのホワイトバランス を参照してください

<u>ホワイトバランス</u>

ENTER ボタンを押してホワイトバランスサブメニューを開きます。

(()	80	設定1	*	設定2
画像	アドバンスト	▶ ホワイトバラ	ランス	
Rゲイン				100
Gゲイン				100
Bゲイン				100
R オフセット				0
Gオフセット				0
Bオフセット				0
メニュー = 復帰			スクロー	JL ▲▼

項目	説明
R ゲイン	◀▶ ボタンを押して、赤ゲインを調整します。
G ゲイン	◀▶ ボタンを押して、緑ゲインを調整します。
Β ゲイン	◀▶ ボタンを押して、青ゲインを調整します。
R オフセット	◀▶ ボタンを押して、赤オフセットを調整します。
G オフセット	◀▶ ボタンを押して、緑オフセットを調整します。
B オフセット	◀▶ ボタンを押して、青オフセットを調整します。

<u>カラーマネージャ</u>

Menu(メニュー)ボタンを押して OSD メニューを開きます。 ◀▶ を押してイメージメニューへ移動します。 ▼▲ を押して、カ ラーマネージャメニューに移動し、 次に、 Enter(エンター)または ▶ を押します。 ▼▲ を押して、 カラーマネージャメニュー内 を上下に移動します。

	イメージ	80	設定1	*	設定2
赤い 禄 青 い 春 校 ンタ		イメージ ▶ カラ	'— २ ネ—ジャ		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
-r=x	-=復帰			スクロー	ル 🔺 🔻

項目	説明
赤い	これを選択して、赤のカラーマネージャを開きます。 ◀▶ ボタンを押して、色調、彩度、ゲインを調整します。
緑	これを選択して、緑のカラーマネージャを開きます。 ◀▶ ボタンを押して、色調、彩度、ゲインを調整します。
青い	これを選択して、青のカラーマネージャを開きます。 ◀▶ ボタンを押して、色調、彩度、ゲインを調整します。
青緑色	これを選択して、青緑色のカラーマネージャを開きます。 ◀▶ ボタンを押して、色調、彩度、ゲインを調整します。
マゼンタ	これを選択して、マゼンタのカラーマネージャを開きます。 ◀▶ ボタンを押して、色調、彩度、ゲインを調整します。
黄色	これを選択して黄色のカラーマネージャを開きます。 ◀▶ ボタンを押して、色調、彩度、ゲインを調整します。
白い	これを選択して、白のカラーマネージャを開きます。 ◀▶ ボタンを押して、赤、緑、青を調整します。

設定 1 メニュー

MENU(メニュー)ボタンを押して OSD メニューを開きます。カーソル ◀▶ ボタンを押して設定 1 メニューに移動します。カ ーソル ▲▼ ボタンを押して、設定 1 メニュー内を上下に移動します。 ◀▶ を押して、設定値を開いて変更します。

💆 1x—ジ	80	設定1	*	設定2
入力 投映 音声 整列 IR設定 アドバンスメニュー1 アドバンスメニュー2	-			4/1 P 4/1 4/1 3~~~~ 4/1 4/1
 Menu = 終了	Xニューł	選択◀▶	スクロー	JL ▲▼

項目	説明
入力	カーソル ◀▶ ボタンを押して、ソールメニューを開きます。 入力ソース選択 (IR/キーパッド) を参照してください。
投映	カーソル ◀▶ ボタンを押して、4 つの投映方法を開いて選択します。
音声	 【エンター)/ ▶ を押して、オーディオメニューを開きます。33 ページのオーディオページ を参照してください。
整列	← (エンター)/▶ 押して、詳細 1 メニューを開きます。34 ページの <i>整列</i> を参照してください。
IR 設定	カーソル ◀▶ ボタンを押して、さまざまな IR 設定を開いて選択します。
アドバンスメニュー 1	✦【エンター)/▶ 押して、詳細 1 メニューを開きます。36 ページの <i>詳細 1 の機能</i> を参照してくださ い。
アドバンスメニュー 2	◀┛(エンター)/▶ 押して、詳細 2 メニューを開きます。38 ページの <i>詳細 2 の機能</i> を参照してくださ い。

<u>オーディオ</u>

Menu(メニュー)ボタンを押して OSD メニューを開きます。 ◀▶ を押して、設定 1 メニューに移動します。 ▼▲ を押して、 オーディオメニューに移動し、次に、Enter(エンター)または ▶ を押します。 ▼▲ を押して、オーディオメニュー内を上下に移 動します。



項目	説明
ボリューム	◀▶ ボタンを押してオーディオ音量を開いて、調整します。
消音	◀▶ ボタンを押して、スピーカーを開き、オンにしたりオフにします。
マイク	◀▶ ボタンを押して、マイクを開き、オンにしたりオフにします。
マイク音量	◀▶ ボタンを押してマイク音量を開いて、調整します。

Menu(メニュー)ボタンを押して OSD メニューを開きます。 ◀▶ を押して、 設定 1 メニューに移動します。 ▼▲ を 押して、 整列メニューに移動し、 次に、 Enter (エンター) または ▶ を押します。 ▼▲ を押して、 整列メニュー内を上 下に移動します。

関 1x—9		💥 設定2
アスペクト比 ズーム キーストーン 4コーナー	設定1) アライメント	塗りつぶし 0 ↓/♪ ↓/♪
メニュー=復帰		スクロール ▲▼

項目	説明
アスペクト比	カーソル ◀▶ ボタンを押して、ビデオの縦横比を開いて調整します。
ズーム	カーソル ◀▶ ボタンを押して、ズームメニューを開いて調整します。
キーストーン	 【エンター) / ▶ を押して、キーストーンメニューを開きます。34 ページの<i>キーストーン</i>を参照してください。
4 コーナー	 <

キーストーン

Menu(メニュー)ボタンを押して OSD メニューを開きます。 < ト を押して、設定 1 メニューに移動します。 < ▲ を押して、 整列メニューに移動し、次に、Enter (エンター) または ト を押します。 < ▲ を押して、Keystone (キーストーン) メニュー に移動し、次に、Enter (エンター) または ト を押します。 < ▲ を押して、垂直方向の値を -30 から 30 の範囲で調整しま す。 < ト を押して、水平方向の値を-30 から 30 の範囲で調整します。



4 コーナー

Menu(メニュー)ボタンを押して OSD メニューを開きます。 ◀▶ を押して、 設定 1 メニューに移動します。 ▼▲ を押して、 整列メニューに移動し、次に、Enter (エンター) または ▶ を押します。 ▼▲ を押して、4 コーナーメニューに移動し、次に、 Enter(エンター)または ▶ を押します。

1. カーソル ▲ / ▼ ボタンを使って、コーナーを選択し、エンターを押します。



- 2. カーソル ▲ / ▼ ボタンを押して、垂直方向を調整し、カーソル ◀ / ▶ ボタンを押して、水平方向を調整します。
- 3. MENU (メニュー) を押して、保存し、設定を終了します。

4 CORNEF	र	
	v :	0
H: 0		
Adjust 🔺 🗸 🖡		
Reset 🚽 🛛 Mei	nu=終了	-

<u>詳細1の機能</u>

Menu(メニュー)ボタンを押して OSD メニューを開きます。 ◀▶ を押して、設定 1 メニューに移動します。 ▲▼ を押して、 詳細 1 メニューに移動し、次に、Enter(エンター)または ▶ を押します。 ▲▼ を押して、詳細 1 メニュー内を上下に移動 します。 ◀▶ を押して、設定値を開いて変更します。

関 1x9	80	設定1	*	設定2
	設定1)詳	細設定1		
言語 セキュリティー・ロック ブランクスクリーン スプラッシュロゴ クローズドキャプショニ キーバッドロック 3D設定	ング			日本語 オフ ■ 様 オフ オフ オフ +/♪
メニュー=復帰			スクロー	-JL ▲▼

項目	説明
言語	カーソル ◀▶ ボタンを押して、さまざまな言語メニューを開いて選択します。
セキュリティー・ロック	カーソル ◀▶ ボタンを押して、セキュリティー・ロック機能を開いて、有効にしたり無効にしたりします。
ブランクスクリーン	カーソル ◀▶ ボタンを押して、画面を空白にする際に使う色を開いて選択します。
スプラッシュロゴ	カーソル ◀▶ ボタンを押して、スプラッシュロゴを開いて、有効にしたり無効にしたりします。
クローズドキャプショニ ング	カーソル ◀▶ ボタンを押して、クローズドキャプショニングを開いて、有効にしたり無効にしたりします。
キーパッドロック	カーソル ◀▶ ボタンを押して、キーパッドで機能するキーを開いて、有効または無効を切り替えま す。 注記: キーパッドのカーソル ▼ ボタンを 5 秒間押し続けてキーパッドをロック解除します
3D 設定	← (エンター) / ▶ を押して、3D メニューを開きます。3D 設定 に関する詳細情報については、37 ページを参照してください。

注記:

3D 機能を使用するには、まず、3D ディスクメニューの DVD 機器にある 3D 設定で、映画の再生を有効にします。

3D設定

📓 1x—9	80	設定1	*	設定2
	役定1)詳細設	定1) 3D設定	2	
3D				オフ
3D同期反転				オフ
3D形式		フ	レームシーケ	ンシャル
メニュー=復帰			スクロー	ル 🔺 🗸

項目	説明
3D	カーソル ◀▶ ボタンを押して、異なる 3D モードを開いて選択します。
3D 同期反転	カーソル ◀▶ ボタンを押して、3D 同期反転を開いて、有効または無効にします。
3D 形式	カーソル ◀▶ ボタンを押して、異なる 3D 形式を開いて選択します。

注記:

- 1. 適切な 3D ソースがない場合、3D OSD メニュー項目はグレーになります。これは、デフォルト設定です。
- 2. プロジェクタが適切な 3D ソースに接続されているとき、3D OSD メニュー項目は選択可能です。
- 3. 3D 画像を使用して3D 画像を表示します。
- 4. 3D DVD or 3D メディアファイルからの 3D コンテンツが必要です。
- 5. 3D ソースを有効にする必要があります(3D DVD コンテンツには、3D オンオフを選択できるものもあります)。
- 6. DLP リンク 3D または IR 3D シャッターガラスが必要です。IR 3D シャッターガラスを使うには、PC にドライバをインス トールして USB エミッターを接続する必要があります。
- 7. OSD の 3D モードは、ガラスのタイプに合わせる必要があります (DLP リンクまたは IR 3D)。
- 8. ガラスの電源をオンにします。ガラスには、通常オンオフスイッチが付いています。 それぞれのタイプのガラスには、専用の設定指示があります。セットアッププロセスを終了するには、メガネに付属する 設定指示に従ってください。
- 9. パッシブ 3D は、3D 同期入力/出力を通してサポートされません。

注記:

ガラス(DLP リンクまたは IR シャッターガラス)にはさまざまなタイプがありそのそれぞれに専用の設定指示があるため、ガイドに従って設定プロセスを終了して下さい。

<u>詳細2の機能</u>

Menu(メニュー)ボタンを押して OSD メニューを開きます。 ◀▶ を押して、**設定 1** メニューに移動します。 ▲▼ を押して、 詳細 2 メニューに移動し、次に、Enter(エンター)または ▶ を押します。 ▲▼ を押して、詳細 2 メニュー内を上下に移動 します。 ◀▶ を押して、設定値を開いて変更します。

📓 1x—9		🔆 設定2
テストパターン 水平画像シフト 垂直画像シフト	設定1▶詳細設定2	なし 0 0
メニュー=復帰		スクロール ▲▼

項目	説明
テストパターン	カーソル ◀▶ ボタンを押して、内部テストパターンを開いて、選択します。
水平画像シフト	カーソル ◀▶ ボタンを押して、水平画像シフトを開いて、設定します。
垂直画像シフト	カーソル ◀▶ ボタンを押して、垂直画像シフトを開いて、設定します。

設定 2 メニュー

MENU(メニュー)ボタンを押して OSD メニューを開きます。カーソル ◀▶ ボタンを押して設定 2 メニューに移動します。カ ーソル ▲▼ ボタンを押して、設定 2 メニュー内を上下に移動します。

تر—لاك 📓	80 設定1	SS3	設定2
オートソース 信号なし電源オフ(分) 自動電源オン ライトモード すべてリセット 状態 アドバンスメニュー1 アドバンスメニュー2	,	,	オフ ロ オフ ルフ フ レ ノーマル シ シ シ シ チ シ シ
カスタムライト Menu = 終了	メニュー選択∢▶	スクロー	50 ール ヘ マ

項目	説明
オートソース	カーソル ◀▶ ボタンを押して、自動ソース検出を開いて、有効にしたり無効にしたりします。
無信号電源オフ(分)	カーソル ◀▶ ボタンを押して、信号がない場合の光源の自動シャットダウンを開いて、設定します。
自動電源オン	カーソル ◀▶ ボタンを押して、AC 電源が供給されている場合の自動電源オン機能を開いて、有 効にしたり無効にしたりします。
ライトモード	カーソル ◀▶ ボタンを押して、ライトモードを開き、高輝度を選択したり、または、低輝度を選択し て、光源の消耗を低減します。
すべてリセット	←【エンター) / ▶ を押して、すべての設定をデフォルト値に戻します。
状態	
アドバンスメニュー 1	✦【エンター)/▶ 押して、詳細 1 メニューを開きます。41 ページの <i>詳細 1 の機能</i> を参照してくださ い。
アドバンスメニュー 2	✦【エンター)/▶ 押して、詳細 2 メニューを開きます。54 ページの <i>詳細 2 の機能</i> を参照してください。
カスタムライト	カスタムライトモードで、カーソル ◀▶ ボタンを押して、プロジェクタの輝度を同様に調整します。 注記: ライトモードをカスタムライトに設定すると、カスタムライト機能が有効になります。

注記:

エクストリーム調光: ブランク画面により、光源の電力消費を50%節約します(ブランクボタンを押します)

<u>状態</u>

カーソル ▲▼ ボタンを押して、設定 2 メニュー内を上下に移動します。状態メニューを選択し、Enter(エンター)または ► を押して、開きます。

📓 1x—ÿ	80	設定1	¥?	設定2
入力ソース	設定2)	状態	アナロ	ユグ RGB
ビデオ情報 ラ小時間			1024 x 768	@ 60 Hz
リモートコントロール ID シリアル番号				既定值

項目	説明
入力ソース	有効にしたソースを表示します。
ビデオ情報	RGB ソースの解像度/ビデオ情報、および、ビデオソースの色標準を表示します。
ライト時間	ライト使用時間についての情報を表示します。
ソフトウェアバージョン	システムのソフトウェアバージョンを表示します。
リモートコントロール ID	リモートコントロール ID を表示します
シリアル番号	製品のシリアル番号を表示します。

<u>詳細1の機能</u>

Menu(メニュー)ボタンを押して OSD メニューを開きます。 ◀▶ を押して、設定 2 メニューに移動します。 ▲▼ を押して、 詳細 1 メニューに移動し、次に、Enter(エンター)または ▶ を押します。 ▲▼ を押して、詳細 1 メニュー内を上下に移動 します。 ◀▶ を押して、設定値を開いて変更します。

ترجلا 📓	80 設定1	¥\$	設定2
	設定2)詳細設定1	1	
メニュー位置			D
透過メニュー			0%
節電モード			オン
ファン速度			ノーマル
ライト情報			+!∕ ▶
プロジェクター ID			00
リモートコントロールロ	i		既定值
ネットワーク			+!∕ ▶
HDBaseT 設定			オン
メニュー=復帰		スクロー	-ル▲▼

説明
カーソル ◀▶ ボタンを押して、異なる OSD 位置を開いて選択します。
カーソル ◀▶ ボタンを押して、OSD の背景の透明度を開いて選択します。
◆▶ を押して、節電モードに入り、オンまたは LAN でオンに切り替えます。
カーソル ◀▶ ボタンを押して、ファン速度を開いて、標準ファン速度と高速ファン速度を切り替えま す。 注記 :温度の高い場所、湿度の高い場所、または、高地(1500 m/4921 フィート以上)では、高速 を選択することを推奨します。
← (エンター) / ▶ を押して、ライト情報メニューを開き、各ライトモードのライト時間を表示します。
カーソル ◀▶ ボタンを押して、2 桁のプロジェクタ ID を開いて、00 から 98 の間で調整します。
カーソル ◀▶ ボタンを押して、リモート ID を選択し、現在のリモートコントロール ID 設定に合わせ ます。
カーソル ◀▶ ボタンを押して、HDBaseT 設定を開いて、有効にしたり無効にしたりします。 注記: DU4771Z で利用可能です

注記:

「LAN でオン」について、RJ45 は、このモードでウェイクアップされるようサポートされますが、スカラーはサポートされません。

注記:

- 1. デフォルトカスタマコードに設定されたリモコンは、OSD のリモートコントロール ID 設定に利用できます。
- 2. 状態キーは、OSD のリモートコントロール ID 設定に利用できます。
- 3. 現在のリモートコントロール ID 設定を忘れてしまった場合は、状態キーを押して、INFORMATION (情報) OSD を 呼び出し、現在のリモートコントロール ID 設定を確認し、次に、OSD 設定に合うようにリモコンの ID を調整してくだ さい。
- 4. OSD からリモートコントロール ID を調整した後、OSD メニューを閉じた場合のみ、新しい ID 値が有効になり、記憶 されます。
- 5. 設定値「デフォルト」は、リモコンの ID 0 を意味します。

注記:

- 1. HDBaseT TX ボックスを使用する場合は、HDBaseT 制御を有効にしてください。(RS232 および RJ45/LAN 制 御機能をプロジェクタから HDBaseT TX ボックスに削除してください。) HDBaseT 制御機能の表を参照してくださ い。
- 2. HDBaseT を有効にすると、節電モードは、自動的にHDBaseT でオンに設定されます。

3. HDBaseT TX ボックスの信号が遮断されると、HDBaseT 制御は無効になります。

HDBaseT 制御機能の表

		投写モード			
制御側	関数	節電モードオン (<0.5W)	節電モード LAN でオン (<3W)	HDBaseT 制御有効 節電モード HDBaseT でオン (<6W)	備考
	前面 IR (ワイヤレス)	0	0	O (OSD により無効にできます)	
54	背面 IR (ワイヤレス)	0	0	O (OSD により無効にできます)	
L L L	RS-232	0	0	X	
٦ ٦	RJ45/LAN	Х	0	X	
	有線リモート	0	0	0	
	HDBT-IR (ワイヤレス)	Х	Х	0	
Ц К	RS-232	Х	Х	0	
ま	RJ45/LAN	Х	Х	0	
HDBaseT TX	有線リモート	Х	x	0	有線機能を使用 するため、有線リ モコンを HDBaseT TX 側に接続できま す。

O:有効 X:無効

ネットワーク

🗵 1x-9 80	設定1	R	設定2
設定2▶詳細設定	1) ネットワー	ク	
ネットワーク状態			接続
DHCP			オフ
IP位置		255.255	.255.255
サブネットマスク		255.255	.255.255
ゲートウェイ		255.255	.255.255
DNS		255.255	.255.255
適用			+ /∕
メニュー=復帰		スクロー	ル▲▼

項目	説明
ネットワーク状態	ネットワークの接続状態を表示します。
DHCP	◆▶ を押して、DHCP をオンにしたりオフにします。 注記: DHCP オフを選択する場合は、IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ、および、DNS のフィールドに入力します。
IP 位置	DHCP をオフにする場合は、有効な IP アドレスを入力します。
サブネットマスク	DHCP がオフの場合は、有効なサブネットマスクを入力します。
ゲートウェイ	DHCP がオフの場合は、有効なゲートウェイアドレスを入力します。
DNS	DHCP がオフの場合は、有効な DNS 名を入力します。
適用	← (エンター) / ▶ を押して設定を確定します。





有線LAN のターミナル機能

有線 LAN を介する PC(またはラップトップ)からのプロジェクタのリモート制御またはリモート監視も可能です。 Crestron/AMX(デバイス検出)/Extron 制御ボックスとの互換性により、ネットワーク上で集団的なプロジェクタ管理が 可能になるだけではなく、PC(またはラップトップ)のブラウザ画面上の制御パネルからの管理が可能になります。

- ★ Crestron は、米国 Crestron Electronics, Inc. の登録商標です。
- ★ Extron は、米国 Extron Electronics, Inc. の登録商標です。
- ★ AMX は、米国 AMX LLC の登録商標です。
- ★ PJLink は、JBMIA により、日本、米国および他の国において、商標およびロゴ登録が申請されています。

<u> サポートする外部デバイス</u>

このプロジェクタは、Crestron Electronics 製コントローラおよび関連ソフトウェア(例 RoomView ®)の特定のコマンドをサポートします。

http://www.crestron.com/

- このプロジェクタは、AMX(デバイス検出)をサポートします。 http://www.amx.com/
- このプロジェクタは、参考のために Extron デバイスをサポートするために準拠しています。 <u>http://www.extron.com/</u>
- このプロジェクタは、PJLink Class1 (バージョン 1.00) のすべてのコマンドをサポートします。 http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

LAN/RJ45 ポートに接続する外部デバイスの範囲および外部デバイスの関連制御コマンドの詳細は、サポートサービスチームに直接お問合せください。

<u>LAN_RJ45</u>

1. RJ45 ケーブルを、プロジェクタと PC(ラップトップ)の RJ45 ポートに接続します。



2. PC (ラップトップ) 上で、スタート→ コントロールパネル→ネットワークとインターネットの順に選択します。



3. ローカルエリア接続を右クリックして、プロパティを選択します。



- 4. プロパティウィンドウで、ネットワークタブを選択し、次に、インターネットプロトコル(TCP/IP)を選択します。
- 5. プロパティをクリックします。

📮 Local Area Connection Properties 📃 💌			
Networking Sharing			
Connect using:			
VIA Rhine II Compatible Fast Ethernet Adapter			
Configure			
This connection uses the following items:			
Client for Microsoft Networks Client for Microsoft Networks Client for Microsoft Networks Client Protocol Version 6 (TCP/IPv6) Client Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Client-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver Link-Layer Topology Discovery Responder			
Install Uninstall Properties			
Description Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.			
OK Cancel			

6. Use the following IP address (次の IP アドレスを使用する)をクリックし、IP アドレスとサブネットマスクのフィールドに入力して、次に、OK をクリックします。

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties					
General					
You can get IP settings assigned autor this capability. Otherwise, you need to for the appropriate IP settings.	You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.				
Obtain an IP address automatical	ly				
• Use the following IP address:					
IP address:	10 . 10 . 10 . 99				
Subnet mask:	255.255.255.0				
Default gateway:	· · ·				
Obtain DNS server address autor	natically				
• Use the following DNS server add	Iresses:				
Preferred DNS server:					
Alternate DNS server:	• • •				
Validate settings upon exit	Ad <u>v</u> anced				
	OK Cancel				

- 7. プロジェクタの Menu (メニュー) ボタンを押します。
- 8. 設定 2→ 詳細 1 → ネットワークを選択します
- 9. ネットワークを開いたら、次を入力します:
 - ▶ DHCP:オフ
 - ▶ IP アドレス: 10.10.10.10
 - ▶ サブネットマスク: 255.255.255.0
 - ▶ ゲートウェイ: 0.0.0.0
 - ▶ DNS サーバー: 0.0.0.0
- 10. ◀┛(エンター) / ▶ を押して設定を確定します。

Web ブラウザ

(例えば、Adobe Flash Player 9.0 以上を使用する Microsoft Internet Explorer)を開きます。

🖉 Navigation	n Canceled - Windows Internet Explorer	
00-	e http://10.10.10.10/	• • ×
🚖 Favorites	Canceled	
1	Navigation to the webpage was canceled	
	What you can try:	
	 Refresh the page. 	

- 11. アドレスバーに IP アドレスを入力します: 10.10.10.10。
- 12. ◀┛(エンター) / ▶ を押します。

プロジェクタがリモート管理用にセットアップされます。次の図のように、LAN/RJ45機能が表示されます。

vivitek [®]		
Vivid Color, Vivid Life		
Projector Info	Model Name	Pustom
Alert Mail Settings	System Status	Power On
Crestron	Display Source	No Source
	Lamp Hours	2
	Display Mode	Presentation
	Error Status	No Error
		LAN Status
	IP address	10.10.10.10
	Subnet mask	255.255.0.0
	Default gateway	0.0.0.0
	DNS Server	0.0.0.0
	MAC address	
		Version
	LAN Version	
	F/W Version	

Power Vol	- Mute V	ol +
SourceList		Interface 2.7.2.4
		1
		Menu 🔺 Auto
		Blank 🔻 Source
Freeze	Contrast Brightness	Color
CRESTRON.		Expansion Options
<u> </u>		
Crestron Control	Projector	User Password
IP Address Proj	jector Name PJ01	Usr Enabled
IP ID	Location RM01	Password
Control Port	Assigned To Sir	Confirmed
Control Set	Set	Usr Set
Net	IP Address 10101010	Admin Password
s	Subnet Mask 255.255.255.0	
Defa	ault Gateway 0.0.0.0	Password
	DNS Server 0.0.0.0	Confirmed
		I de Cat
		Aumiset

Tools Exit

カテゴリ	項目	入力長
	IP アドレス	15
Crestron 制御	IP ID	3
	ポート	5
	プロジェクタ名	10
プロジェクタ	位置	10
	割り当て先	10
	DHCP (有効)	(N/A)
	IP アドレス	15
ネットワーク設定	サブネットマスク	15
	デフォルトのゲートウェイ	15
	DNS サーバー	15
	有効	(N/A)
ユーザーパスワード	新規パスワード	10
	確定	10
	有効	(N/A)
管理者パスワード	新規パスワード	10
	確定	10

詳細情報については、<u>http://www.crestron.com</u>をご覧ください。

電子メールアラートを準備する

- 1. ユーザーが、Web ブラウザ (Microsoft Internet Explorer v6.01/v8.0 など) を使って LAN RJ45 機能にアクセスでき ることを確認します。
- 2. LAN/RJ45 のホームページで、Alert Mail Setting (アラートメール設定) をクリックします。

vivitek		
Vivid Color, Vivid Life		
niector Info	Model Name	
		System
t Mail Settings	System Status	Power On
on	Display Source	No Source
	Lamp Hours	2
	Display Mode	Presentation
	Error Status	No Error
		LAN Status
	IP address	10.10.10
	Subnet mask	255.255.0.0
	Default gateway	0.0.0.0
	DNS Server	0.0.0.0
	MAC address	
		Version
	LAN Version	
	F/W Version	

3. デフォルトでは、Alert Mail Setting (アラートメール設定) にある入力ボックスは空白です。

Projector Info Alert Mail Settings Crestron	Send E-Mail Enter the appropriate settings in the fields below: (Your SMTP server may not require a user name or password.)
	SMTP Server: port: 25 User Name:

4. アラートメールを送信する場合は、以下のように入力します:

SMTP フィールドは、電子メール送信するメールサーバーです (SMTP プロトコル)。これは、必須フィールドです。 To (宛先) フィールドには、受信者の電子メールアドレスを入力します (プロジェクタ管理者など)。これは、必須フィールド です。

Cc フィールドに入力した電子メールアドレスには、アラートのカーボンコピーを送信します。これはオプションのフィールドです (プロジェクタ管理者のアシスタントなど)。

From (差出人) フィールドには、送信者の電子メールアドレスを入力します (プロジェクタ管理者など)。これは、必須フィールドです。

希望するボックスにチェックを入れて、アラート条件を選択します。

Projector Info Alert Mail Settings Crestron	Send E-Mail	tings in the fields below: ot require a user name or password.)
	SMTP Server: User Name: Password:	mail.corp.com Port: 25 Sender.US
	From: To: CC:	Mail Server Apply send@mail.corp.com rcvr1@mail.corp.com
	E-mail Alert Op Fan lock : Case Open:	Mail Address Apply tions: V Over_Heat: V V Lamp Fail: V
	Lamp Hours Ov Weekly Report:	rer: ♥ Filter Hours Over: ♥ :
		Send Test Mail

注記:指示に従って、すべてのフィールドに入力します。ユーザーは、Send Test Mail (テストメールの送信) をクリックして、 設定が正しいことをテストすることができます。電子メールアラートを成功裏に送信するには、アラー条件を選択し、正しい電 子メールアドレスを入力する必要があります。

RS232 by Telnet 機能

プロジェクタは専用の RS232 コマンド制御による「ハイパー端末」通信で RS232 インターフェースに接続されているだけで なく、代替の RS232 コマンド制御方法があるため、LAN/RJ45 インターフェースの場合は「RS232 by TELNET」と呼ば れます。

<u>「RS232 by TELNET」用のクイックスタートガイド</u>

プロジェクタの OSD で IP 位置をチェックし、取得します。

ラップトップ/PC がプロジェクタの Web ページにアクセスできることを確認します。

「Telnet」機能がラップトップ/PC によって除去されている場合、「Windows Firewall」設定が無効にされていることを確認します。



スタート => すべてのプログラム => アクセサリ => コマンドプロンプト



コマンドフォーマットを以下のように入力します:

telnet ttt.xxx.yyy.zzz 23 (「エンター」キーを押す)

(ttt.xxx.yyy.zzz:プロジェクタの IP アドレス)

Telnet-Connection の準備ができて、ユーザーが RS232 コマンドを入力できるようになった場合、「エンター」キーを押すと、RS232 コマンドが実行可能になります。

<u>Windows 7 / 8 /10 で TELNET を有効化する方法</u>

Windows のデフォルトのインストールでは、「TELNET」機能は含まれていません。しかし、エンドユーザーは「Windows 機能のオンまたはオフを切り替える」によってその機能を有効にすることができます。

Windows で「コントロールパネル」を開きます

Control Panel			- f a		X
File Edit View Tools Help				J11	
Control Panel Home Classic View		System and Maintenance Get started with Windows Back up your computer	\$	User Accounts Add or remove user accounts	•
	۲	Security Check for updates Check this computer's security status Allow a program through Windows Firewall	S	Appearance and Personalization Change desktop background Customize colors Adjust screen resolution	
	٩	Network and Internet View network status and tasks Set up file sharing	Ð	Clock, Language, and Region Change keyboards or other input methods	Е
	-0	Hardware and Sound Play CDs or other media automatically Printer Mouse		Ease of Access Let Windows suggest settings Optimize visual display	
Recent Tasks Allow a program through Windows Firewall Turn Windows Firewall on or		Programs Uninstall a program Change startup programs	¥=	Additional Options	
off Printer		Mobile PC Change battery settings Adjust commonly used mobility			-

「プログラム」を開きます

🕒 🗢 🖾 🕨 Control Panel 🕨	Programs and Features 🗸	✓ Search	Q
<u>File E</u> dit <u>V</u> iew <u>T</u> ools <u>H</u> elp			
Tasks View installed updates Get new programs online at Windows Marketplace	Uninstall or change a program To uninstall a program, select it from the list and the	n click "Uninstall", "Change", or "Re	pair".
View purchased software	······································		•
	Name	Publisher	Installed • ^
Turn Windows features on or	Ezz 7-Zip 4.57		11/20/200
<u>011</u>	入 Acrobat.com	Adobe Systems Incorporated	11/21/200
	4 Adobe AIR	Adobe Systems Inc.	11/21/200 =
	Adobe Flash Player 10 Plugin	Adobe Systems Incorporated	12/23/200
	Adobe Flash Player ActiveX	Adobe Systems Incorporated	9/10/2008
	🔼 Adobe Reader 9	Adobe Systems Incorporated	11/21/200
	🕼 Apple Software Update	Apple Inc.	11/26/200
	AVG Free 8.0	AVG Technologies	2/5/2009
//////////////////////////////////////	Conexant HDA D330 MDC V.92 Modern		9/10/2008
	🔜 Dell Touchpad	Alps Electric	9/10/2008
	🛞 DivX Codec	DivX, Inc.	11/20/200
	💌 DivX Converter	DivX, Inc.	11/20/200
	HI-TECH PICC-Lite V9.60PL1	HI-TECH Software	11/20/200
	InfraRecorder		1/23/2009
	🛜 Intel(R) PROSet/Wireless Software	Intel Corporation	9/10/2008
	Internet Explorer Developer Toolbar	Microsoft	11/24/200
	💷 Java DB 10.4.1.3	Sun Microsystems, Inc	11/20/20(+
	·		•
52 items			

「Windows 機能のオンまたはオフを切り替える」を選択して開きます

ē	Windows Features	x
	Turn Windows features on or off	0
	To turn a feature on, select its check box. To turn a feature off, clear its check box. A filled box means that only part of the feature is turned on	
	🔲 🐌 RIP Listener	
	🔲 🖟 Simple TCPIP services (i.e. echo, daytime etc)	
	🕀 🖂 📙 SNMP feature	
	🛛 📔 Tablet PC Optional Components	
	🛛 📗 Telnet Client	
	🗐 🌗 Telnet Server	
	🕼 TFTP Client	
	Windows DFS Replication Service	
	🕼 🕒 Windows Fax and Scan	=
	🕼 🕒 Windows Meeting Space	
	😠 🗔 🖥 Windows Process Activation Service	
		Ŧ
	OK Cance	

「Telnet Client」オプションにチェックマークを入れて、「OK」ボタンを押します。

Microsoft Windows	
Please wait while the features are configured. This might take several minutes.	
Cancel	

<u> 「RS232 by TELNET」のスペックシート:</u>

- 1. Telnet:TCP
- 2. Telnet ポート: 23

(詳細については、サービス代理店またはサービスチームにお問い合わせください)

- 3. Telnet ユーティティ:Windows "TELNET.exe" (コンソールモード)
- 4. 通常の RS232 by TELNET コントロール用の接続:TELNET 接続準備ができたら Windows Telnet ユーティ リティを直接閉じます
- 5. Telnet-Control の場合の制限 1:Telnet-Control アプリケーションの場合、連続できるネットワークペイロードは 50 バイト未満です。

Telnet-Control の場合の制限 2:Telnet-Control の場合、1 つの完全な RS232 コマンドは 26 バイト未満です。 Telnet-Control の場合の制限 3:次の RS232 コマンドの最小遅延は 200 (ms) 以上にする必要があります。 (* Windows 組み込み「TELNET.exe」ユーティリティでは、「エンター」キーを押すと「改行」と「復帰」コードが有 効になります。)

<u>詳細2の機能</u>

Menu(メニュー)ボタンを押して OSD メニューを開きます。 ◀▶ を押して、設定 2 メニューに移動します。 ▲▼ を押して、 詳細 2 メニューに移動し、次に、Enter(エンター)または ▶ を押します。 ▲▼ を押して、詳細 2 メニュー内を上下に移動 します。 ◀▶ を押して、設定値を開いて変更します。

📓 1x—9	80 設定1	- Sto	設定2
スリープタイマー(分) ソースフィルター エアフィルタ設定	設定2▶詳細設定2	1	0 41/1 41/1
メニュー = 復帰		<i>スク</i> ロー	JL ▲▼

項目	説明
スリープタイマー(分)	カーソル ◀▶ ボタンを押してスリープタイマーを開いて設定します。プリセットした時間が過ぎると、プ ロジェクタは自動的にオフになります。
ソースフィルター	← (エンター)/▶ を押して、ソースフィルターメニューを開きます。に関する詳細情報については、55 ページのソースフィルター を参照してください。
エアフィルタ設定	

ソースフィルター

ENTER(エンター)ボタンを押して、ソースフィルターサブメニューを開きます。

🗵 1x—9	80	設定1	×	設定2
設定2 HDMI 1 HDMI 2 HDMI 3 / MHL VGA コンポジットビデオ HDBaseT	▶詳細設定2	▶ ソ —スフィ)	↓ ↓ター	有 有 有 有 有 有 刻 効 効 効 効 刻
メニュー=復帰			スクロー	JL ▲▼

項目	説明
HDMI1	カーソル ◀▶ ボタンを押して、HDMI1 ソースを開いて、有効にしたり無効にしたりします。
HDMI2	カーソル ◀▶ ボタンを押して、HDMI2 ソースを開いて、有効にしたり無効にしたりします。
HDMI 3/MHL	カーソル ◀▶ ボタンを押して、HDMI3 / HML 互換ソースを開いて、有効にしたり無効にしたりします。
VGA	カーソル ◀▶ ボタンを押して、VGA ソースを開いて、有効にしたり無効にしたりします。
コンポジットビデオ	カーソル ◀▶ ボタンを押して、コンポジットビデオソースを開いて、有効にしたり無効にしたりします。
HDBaseT	カーソル ◀▶ ボタンを押して、HDBaseT ソースを開いて、有効にしたり無効にしたりします。 注記: DU4771Z で利用可能です。

エアフィルタ設定

ENTER (エンター) ボタンを押して、エアフィルタ設定サブメニューを開きます。



項目	説明
エアフィルタ時間	エアフィルタ時間を表示します。
時間リマインダー	カーソル ◀▶ ボタンを押して、タイマーリマインダーを開いて、選択します。
タイマーのリセット	← (エンター) / ▶ を押して、設定を確定します



エアフィルターの清掃

エアフィルターは、プロジェクター内部の光学素子表面に埃が蓄積することを防ぎます。フィルターが汚れや目詰りしたら、プロジェクターが過熱したり、投影画像の品質が劣化することがあります。

- プロジェクターの電源を切り、コンセントからAC電源コードを抜きます。
- 2. 掃除機でフィルターを掃除します。





プロジェクターを動作するときには、埃や煙の多い環境を避けてください。画質の劣化につながることがあります。

フィルターがひどく詰まり、清掃できない場合には、新しいフィルターに交換します。

注記:

フィルターにアクセスするために、はしごの使用をお勧めします。壁取り付けからプロジェクタを取り外さないでください。

フィルターの交換

プロジェクターの電源を切り、コンセントからAC電源コードを抜きます。

プロジェクターと通気口周辺の 埃を清掃します。

プロジェクタからフィルターモジュ ールを外します。

 フィルターカバーからフィルターを 持ち上げます。

> 新しいフィルターをカバーに取り 付けます。

3. フィルターカバーをプロジェクタに 取り付けます。



エアフィルターを交換後、プロジェクタをオンに切り替え、エアフィルタータイマーをリセットします。
 エアフィルタータイマーのリセット:
 メニューを押し > 設定 2 >> 詳細 2 >>> エアフィルター設定を選択し、タイマーのリセットを選択します。
 (エンター) / ▶ を押して、タイマーをリセットします。



フィルターは水やその他液体で洗浄しないでください。



フィルターサービス時間がオンになると、フィルター LED が点灯します。 フィルターが破損している場合は、新しいフィルターを使用してください。

プロジェクタを清掃する

プロジェクタが問題なく動作するように、プロジェクタを清掃して埃や汚れを取り除きます。

<u>//</u> *警告*:

1.ランプを交換する前に、プロジェクタの電源をオフにしてプラグを抜き、最低 30 分間待ちます。そうしないと大火傷 をすることがあります。

2. 清掃には、湿らせた布だけを使います。通気開口部からプロジェクタ内部に水が入らないように注意してください。

3. 清掃中に少量の水がプロジェクタ内部に入った場合は、使用する前に、プラグを抜いたまま、通気の良い部屋で 数時間乾かします。

4. 清掃中に大量の水がプロジェクタ内部に入った場合は、プロジェクタを点検修理に出してください。

レンズを清掃する

光学レンズクリーナーは、カメラ店でお求めいただけます。次のように投映レンズを清掃します。

- 1. 汚れのない柔らかい布に、光学レンズクリーナーを少量含ませます。(クリーナーをレンズに直接付けない でください。)
- 2. 円を描くように、レンズを軽く拭きます。

」注意:

1.研磨クリーナーや溶液は使わないでください。

2. クリーナーがプロジェクタケースに付かないようにしてください。変色や色あせの原因になることがあります。

<u>ケースを清掃する</u>

次のようにプロジェクタケースを清掃します。

- 1. 汚れのない湿らせた布で埃を拭き取ります。
- 2. お湯と中性洗剤(皿洗い洗剤など)で湿らせた布でケースを拭きます。
- 3. 洗剤を洗い流した布でプロジェクタをもう一度拭きます。



物理的ロックを使用する

<u>ケンジントンセキュリティスロットの使用</u>

プロジェクタの盗難を防止するために、ケンジントンスロットとセキュリティケーブルを使って、プロジェクタを机などに固定できます。



注記:

適切なケンジントンセキュリティケーブルについては、販売店までお問い合わせください。

セキュリティー・ロックは、Kensington の MicroSaver セキュリティシステムに対応します。ご不明な点については、 次までお問い合わせください:Kensington, 2853 Campus Drive, San Mateo, CA 94403, U.S.A. 電話: 800-535-4242, <u>http://www.Kensington.com</u>。

<u> セキュリティバーロックを使用する</u>

パスワード保護機能とケンジントンロックに加えて、セキュリティバー開口部を使って、認証されていない人がプロジェクタを使用することを防止します。

下の図を参照してください。


トラブルシューティング

一般的な問題と解決方法

このガイドラインでは、プロジェクタの使用中に発生する可能性のある問題の解決方法を説明します。問題を解決できない 場合は、販売代理店までご連絡ください。

問題解決のために時間を掛けた後で、問題が簡単な原因(接続が緩んでいたなど)に起因することが分かる場合があります。問題別の解決方法に進む前に、次の点をご確認ください。

- その他の電気機器を使って、電気コンセントに問題がないことを確認します。
- プロジェクタがオンになっていることを確認します。
- すべての接続がしっかり取り付けられていることを確認します。
- 取り付けた機器がオンになっていることを確認します。
- 接続した PC がサスペンドモードになっていないことを確認します。
- 接続したノートブックコンピュータが外部ディスプレイ用に設定されていることを確認します (通常、ノートブックのファンクションキーの組み合わせを押して行ないます)。

トラブルシューティングについてのアドバイス

問題を迅速に解決するために、問題別のセクションで指定されている手順に従います。

問題を特定して、故障していない部品を不必要に交換しないようにします。 例えば、バッテリを交換しても問題が解決されない場合は、元のバッテリを取り付け直して、次の手順に進みます。

問題を解決するために取った手順を書き留めます。手順を書き留めておくと、技術サポートに電話して、サービス担当者に 説明する際に役立つことがあります。

LED エラーメッセージ

エラーコードメッセージ	電源 LED	ライトLED	温度 LED
Light Source Ready (光源の準備ができました)	オン	オフ	オフ
スタート	点滅	オフ	オフ
冷却	点滅	オフ	オフ
Over Temperature T1 (過熱 T1)	オフ	1回点滅	オン
Over Temperature T2 (過熱 T2)	オフ	2回点滅	オン
Over Temperature T3 (過熱 T3)	オフ	3回点滅	オン
Over Temperature T4 (過熱 T4)	オフ	4 回点滅	オン
Over Temperature T5 (過熱 T5)	オフ	5回点滅	オン
温度ブレークセンサーエラー	4 回点滅	オフ	オフ
Light Source error (光源エラー)	5回点滅	オフ	オフ
FAN1 error(ファン 1 エラー)	6回点滅	1回点滅	オフ
FAN2 error (ファン 2 エラー)	6回点滅	2回点滅	オフ
FAN3 error(ファン 3 エラー)	6回点滅	3回点滅	オフ
FAN4 error(ファン 4 エラー)	6回点滅	4 回点滅	オフ
FAN5 error (ファン 5 エラー)	6回点滅	5回点滅	オフ
FAN6 error (ファン 6 エラー)	6回点滅	6回点滅	オフ
FAN7 error (ファン 7 エラー)	6回点滅	7 回点滅	オフ
FAN8 error (ファン 8 エラー)	6回点滅	8回点滅	オフ
FAN9 error (ファン 9 エラー)	6回点滅	9回点滅	オフ
FAN10 error(ファン 10 エラー)	6回点滅	10 回点滅	オフ
1W MCU detects scaler stops working (1W MCU がスカラーの機能停止を検出しました)	2回点滅	オフ	オフ
ケースが開いています	7 回点滅	オフ	オフ
Lens Open (レンズが開いています)	7 回点滅	1回点滅	オフ
DMD Iラー	8回点滅	オフ	オフ
カラーホイールエラー	9回点滅	オフ	オフ
Phosphor wheel error (蛍光体ホイールエラー)	9回点滅	1回点滅	オフ

エラーが発生した場合は、AC 電源コードの接続を外して、約1分待ってから、プロジェクタを再起動します。 電源 LED または光源 LED が点滅し続けたり、あるいは、過熱 LED が点灯する場合は、サービスセンターまでご連絡ください。

画像の問題

問題:スクリーンに画像が表示されない

- 1. ノートブックまたはデスクトップ PC 上の設定を確認します。
- 2. 正しい順序で、すべての装置の電源をいったん切ってから、もう一度電源を入れ直します。

問題:画像がぼやける

- 1. プロジェクタのフォーカスを調整します。
- 2.リモコンまたはプロジェクタのオートボタンを押します。
- 3. プロジェクタからスクリーンまでの距離が、指定された範囲以内であることを確認します。
- 4. プロジェクタレンズが汚れていないことを確認します。

問題:画像の上辺または下辺が長い(合形歪み)

- 1. プロジェクタは、スクリーンに対してできるだけ垂直になるように置きます。
- 2. リモコンまたはプロジェクタのキーストーンボタンを使って、この問題を補正します。

問題:画像が反転する

OSD の設定 1 メニューで投映設定を確認します。

問題:画像に線が入る

1. OSD のイメージ->コンピュータメニューで、Frequency (周波数) および Tracking (トラッキング) 設定をデフ ォルト設定にします。

2. 接続した PC のビデオカードが問題の原因でないことを確認するために、他のコンピュータに接続します。

問題:画像が平坦でコントラストがない

OSD の**イメージ**メニューで、コントラスト設定を調整します。

問題:投映画像の色がソース画像と一致しない

OSD のイメージ -> 詳細メニューで、ガンマと色温度設定を調整します。

光源の問題

問題:プロジェクタから光が出ない

- 1. 電源ケーブルがしっかり接続されていることを確認します。
- 2. 電源に他の電気機器を接続して、電源が正常であることを確認します。
- 3. 正しい順序でプロジェクタを再起動して、電源 LED が点灯することを確認します。

リモコンの問題

問題:プロジェクタがリモコンに反応しない

- 1. リモコンをプロジェクタのリモートセンサーに向けます。
- 2. リモコンとセンサーの間に障害物がないことを確認します。
- 3. 室内の蛍光灯を消します。
- 4. バッテリの極性を確認します。
- 5. バッテリを交換します。
- 6. 周辺にあるその他の赤外線対応機器をオフにします。
- 7. リモコンを点検修理に出します。

音声の問題

問題:音声が聞こえない

- 1. リモコンの音量を調整します。
- 2. オーディオソースの音量を調整します。
- 3. オーディオケーブルの接続を確認します。
- 4. その他のスピーカーを使って、ソースオーディオの出力をテストします。
- 5. プロジェクタを点検修理に出します。

問題:音声が歪む

- 1. オーディオケーブルの接続を確認します。
- 2. その他のスピーカーを使って、ソースオーディオの出力をテストします。
- 3. プロジェクタを点検修理に出します。

プロジェクタを点検修理に出す

ご自分で問題を解決できない場合は、プロジェクタを点検修理に出します。プロジェクタを元の段ボール箱に梱包します。問題の説明と、問題を解決するために試みたことを記載したチェックリストを同封してください。これらの情報は、サービス担当者の役に立つことがあります。点検修理のために、プロジェクタをご購入いただいた所へお戻しください。

HDMI に関するよくあるご質問

質問「標準」HDMI ケーブルと「高速」HDMI ケーブルの違いは何ですか?

HDMI Licensing, LLC は、ケーブルを「標準」ケーブルまたは「高速」ケーブルに分類することを発表しました。

- 「標準」(または「カテゴリ 1」) HDMI ケーブルは、75Mhz の速度、または、2.25Gbps の最大速度(これは、 720p/1080i 信号に相当します)で伝送することを試験して確認します。
- 「高速」(または「カテゴリ 2」)HDMI ケーブルは、340Mhz の速度、または、10.2Gbps の最大速度で伝送すること を試験して確認します。これは、HDMI ケーブル経由で利用できる最高帯域幅であり、1080p 信号を処理でき るので、ソースの色深度やリフレッシュレートが大きい場合でも対応します。高速ケーブルは、WQXGA 対応の映 画館用モニター(解像度 2560 x 1600)など、高解像度ディスプレイにも対応します。

質問 10 メートルを超える HDMI ケーブルを使用するにはどうすればよいですか?

HDMI ソリューション用の各種 HDMI アダプタがあります。これらのアダプタを使って、ケーブルの有効距離を 10 メートルの標準距離から延長できます。アクティブケーブル(アクティブエレクトロニクスがケーブルに内蔵されており、ケーブルの信号を強化して拡張します)、リピーター、アンプ、CAT5/6、ファイバーソリューションなど、さまざまなソリューションがあります。

質問 HDMI 規格認証済ケーブルかどうかはどうやって確認できますか?

HDMI 製品はすべて、HDMI CTS(Compliance Test Specification)の一環として、製造元よる認証が義務付けられています。しかしながら、HDMI ロゴのあるケーブルでも、正しい試験を受けていないことがあります。HDMI Licensing, LLC では、HDMI 商標が市場で正しく使用されるように、このようなケーブルについて積極的に調査しています。消費者の皆様には、評判の良い販売店で信頼できる企業が製造したケーブルをお買い求めになることを 推奨します。

詳細情報については、<u>http://www.hdmi.org/learningcenter/faq.aspx#49</u>をご覧ください。

仕様

仕様

モデル名		DX4730Z	DU4771Z				
ディスプレイタイ	゚゚゚゚゚゚゚゚゚	0.55XGA、S450	0.67 WUXGA、S600				
解像度		XGA、1024x768	WUXGA、1920x1200				
スローレシオ		1.51~2.5	1.15~1.9				
ズーム比		1.65X 手動ズー <i>L</i>	,手動フォーカス				
イメージサイズ	(対角)	29.5"~163"	36.7"~201.9"				
投映距離		1.5~	~5m				
キーストーン	垂直	±30°、±3	0 ステップ				
補正	水平	 ±30°、±30 ステップ					
投映方法		前面、背面、デスクトップ/天井(背面、前面)					
データ互換性		VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA	A+、UXGA、WUXGA@60hz、Mac				
SDTV/EDTV	/ HDTV	480i、576i、480p、576p	o、720p、1080i、1080p				
ビデオ互換性		NTSC (M、3.58/4.43 MHz)、PAL (B、D、G、	(B、D、G、H、I、M、N)、SECAM K、K1、L)				
水平同期		15.31 – 102kHz					
垂直同期		24 ~ 30Hz、4	47 ~ 120 Hz				
安全認定		FCC-B、cUL、UL、CB、CE、CCC、KC、CU、BSMI、China CECP、C-tick					
環境温度条件	‡	0° ~ 40°C 、10 ~ 85% (結露なし)					
環境保管条件	‡	-20° ~ 60°C、5% ~ 95% (結露しないこと)					
寸法		360mm(幅) x 451.5mm	(奥行き) x 166mm (高さ)				
AC 入力		AC ユニバーサル 100 – 240、標準	@ 110VAC (100 – 240)/+-10%				
消費電力		530 W (ノーマル)、330 W (エコ)、0.5 W ヲ	未満 (スタンバイ)、2 W 未満 (LAN でオン)				
光源: レーザー蛍光(本	4 バ	ンク				
オーディオスピー	ーカー	5W	x 2				
		VGA ス	、力 x 1				
		ミニジャックフ	ステレオ x 1				
		コンポジット	ビデオ x 1				
入力端子		HDMI (MHL) >	< 1、HDMI x 2				
		ミニジャック	マイク x 1				
		オーディオ RC	CA (R/L) x 1				
		_	HDBaseT x 1				
		VGA	x 1				
出力端子		オーディオ	出力 x 1				
		USB タイプ A x 1 (WH	DI での電源サポート用)				

	3D 同期 x 1			
制御端子	RS-232 x 1			
	RJ45 x 1 (10/100Mbps)			
	USB ミニ B x 1 (サービス用)			
セキュリティ	ケンジントンセキュリティスロット			
	セキュリティバー			

注記:製品仕様に関するご質問は、お近くの販売代理店までお問い合わせください。

投映距離と投映サイズ



<u>投映距離とサイズの一覧</u>

DX4730Z_XGA:TR: 1.51~2.5、オフセット=121%

	広角			望遠				
距離(m)	1.5	2.5	3	5	1.5	2.5	3	5
対角(インチ)	48.9	81.5	97.8	163.0	29.5	49.2	59.1	98.4
画像幅(mm)	993.4	1655.6	1986.8	3311.3	600.0	1000.0	1200.0	2000.0
画像高さ(mm)	745.0	1241.7	1490.1	2483.4	450.0	750.0	900.0	1500.0
h(mm)	372.5	620.9	745.0	1241.7	225.0	375.0	450.0	750.0
O(mm)	529.0	881.6	1057.9	1763.2	319.5	532.5	639.0	1065.0
A(mm)	156.5	260.8	312.9	521.5	94.5	157.5	189.0	315.0

DU4771Z_WUXGA:TR: 1.15~1.9、オフセット=115%

	広角			望遠				
距離(m)	1.5	2.5	3	5	1.5	2.5	3	5
対角(インチ)	60.6	100.9	121.1	201.9	36.7	61.1	73.3	122.2
画像幅(mm)	1304.3	2173.9	2608.7	4347.8	789.5	1315.8	1578.9	2631.6
画像高さ(mm)	815.2	1358.7	1630.4	2717.4	493.4	822.4	986.8	1644.7
h(mm)	407.6	679.3	815.2	1358.7	246.7	411.2	493.4	822.4
O(mm)	529.9	883.2	1059.8	1766.3	320.7	534.5	641.4	1069.1
A(mm)	122.3	203.8	244.6	407.6	74.0	123.4	148.0	246.7

オフセット % = O/(2xh) × 100%

O=A+h

h=(1/2) × (イメージ高さ)

タイミングモード一覧

<u> サポートする周波数の表</u>

ユニットは、適切な解像度を選択するために、PC 信号を自動的に判定します。一部の信号は、手動調整が必要となる 場合があります。

信号	解像度	水平同期 (KHz)	垂直同期 (Hz)	コンポジット	コンポーネント	RGB/BNC (アナログ)	DVI/HDMI/ HDBASET (デジタル)
NTSC	—	15.734	60.0	0	—	_	—
PAL/SECAM	—	15.625	50.0	0	—	-	—
	640 x 400	37.9	85.08	-	—	0	0
	720 x 400	31.5	70.1	-	—	0	0
	720 x 400	37.9	85.04	-	—	0	0
	640 x 480	31.5	60.0	-	—	0	0
	640 x 480	37.9	72.8	-	—	0	0
	640 x 480	37.5	75.0	-	—	0	0
	640 x 480	43.3	85.0	-	—	0	0
	800 x 600	35.2	56.3	-	—	0	0
	800 x 600	37.9	60.3	_	—	0	0
	800 x 600	46.9	75.0	-	—	0	0
	800 x 600	48.1	72.2	-	—	0	0
	800 x 600	53.7	85.1	-	—	0	0
	800 x 600	76.3	120.0	_	—	0	0
	1024 x 576	35.8	60.0	-	—	0	0
	1024 x 600	37.3	60.0	-	—	0	0
	1024 x 600	41.5	65.0	-	—	0	0
VESA	1024 x 768	48.4	60.0	-	—	0	0
	1024 x 768	56.5	70.1	-	—	0	0
	1024 x 768	60.0	75.0	-	—	0	0
	1024 x 768	68.7	85.0	-	—	0	0
	1024 x 768	97.6	120.0	-	—	0	0
	1024 x 768	99.0	120.0	_	—	0	0
	1152 x 864	67.5	75.0	_	—	0	0
	1280 x 720	45.0	60.0	_	—	0	0
	1280 x 720	90.0	120.0	_	—	0	0
	1280 x 768	47.4	60.0	_	—	0	0
	1280 x 768	47.8	59.9	_	—	0	0
	1280 x 800	49.7	59.8	_	—	0	0
	1280 x 800	62.8	74.9	_	_	0	0
	1280 x 800	71.6	84.9	_	—	0	0
	1280 x 800	101.6	119.9	_	_	0	0
	1280 x 1024	64.0	60.0	_	—	0	0
	1280 x 1024	80.0	75.0	_	_	0	0

信号	解像度	水平同期 (KHz)	垂直同期 (Hz)	コンポジット	コンポーネント	RGB/BNC (アナログ)	DVI/HDMI/ HDBASET (デジタル)
	1280 x 1024	91.1	85.0	—	—	0	0
	1280 x 960	60.0	60.0	—	—	0	0
	1280 x 960	85.9	85.0	_	—	0	0
	1360 x 768	47.7	60.0	_	—	0	0
	1400 x 1050	65.3	60.0	—	—	0	0
	1440 x 900	55.5	59.9	-	—	0	0
	1440 x 900	55.9	59.9	-	—	0	0
	1440 x 900	70.6	75.0	-	—	0	0
	1600 x1200	75.0	60	—	—	0	0
	1680 x 1050	64.7	59.9	—	—	0	0
	1680 x 1050	65.3	60.0	—	—	0	0
	1920 x 1200	74.0	60.0	—	—	0	0
	1920 x 1080	67.5	60.0	—	—	0	0
	640 x 480	35.0	66.7	_	—	0	0
Apple	832 x 624	49.7	74.5	-	—	0	0
Macintosh	1024 x 768	60.2	74.9	—	—	0	0
	1152 x 870	68.7	75.1	—	—	0	0
edtv	480i	15.734	60.0	—	0	—	0
5010	576i	15.625	50.0	—	0	—	0
EDTV	576p	31.3	50.0	—	0	—	0
EDIV	480p	31.5	60.0	—	0	—	0
	720p	37.5	50.0	—	0	—	0
	720p	45.0	60.0	—	0	—	0
	1080i	33.8	60.0	_	0	_	0
	1080i	28.1	50.0	—	0	—	0
HDTV	1080p	27	24.0	—	0	—	0
	1080p	28	25.0	_	0	_	0
	1080p	33.7	30.0	_	0	_	0
	1080p	56.3	50.0	_	0	_	0
	1080p	67.5	60.0	—	0	_	0

O:対応する周波数

—: 対応しない周波数

★パネルの解像度は 1280 x 800 です。 ネイティブ解像度以外の解像度では、表示されるテキストやラインのサイズが不規則になることがあります。

★ _____ 色は、表示可能のみを意味します。(4:3 のみ)

★ 色は、少しノイズはありますが、受け入れ可能であることを意味します。

★HDTV タイミングの主な確認ツールは、DVD プレーヤーで、2 番目が VG828 です。

<u>3D モードの場合にサポートされる周波数の表</u>

ユニットは、適切な解像度を選択するために、PC 信号を自動的に判定します。一部の信号は、手動調整が必要となる 場合があります。

D-SUB/HDMI/DVI-D の場合の入力信号

信号	解像度	リフレッシュレート (Hz)
SVGA	800 X 600	60/120
XGA	1024 X 768	60/120
HDTV(720P)	1280 X 720	60/120
WXGA	1280 X 800	60/120

トゥルー 3D ビデオ互換性の表

		入力タイミング			
		1280 X 720P @ 50Hz	トップアンドボトム		
		1280 X 720P @ 60Hz	トップアンドボトム		
		1280 X 720P @ 50Hz	フレームパッキング		
	HDMI 1.4a 3D 入力	1280 X 720P @ 60Hz	フレームパッキング		
		1920 X 1080i @50 Hz	サイドバイサイド (ハーフ)		
		1920 X 1080i @60 Hz	サイドバイサイド (ハーフ)		
入力解像度		1920 X 1080P @24 Hz	トップアンドボトム		
		1920 X 1080P @24 Hz	フレームパッキング		
	HDMI 1.3	1920 X 1080i @ 50Hz 1920 X 1080i @ 60Hz 1280 X 720P @50Hz 1280 X 720P @60Hz	サイドバイサイド (ハーフ)	SBS モードはオンです	
		1920 X 1080i @ 50Hz 1920 X 1080i @ 60Hz 1280 X 720P @50Hz 1280 X 720P @60Hz	トップアンドボトム	TAB モードはオンです	
		480i	HQFS	3D 形式はフレームシーケ ンシャルです	

注記:

3D メガネは 144Hz をサポートする必要があります。

プロジェクタの寸法





FCC 警告

本装置は、FCC 規則の 15 条に準拠したクラス B デジタル機器の制限に適合していることが試験により確認されています。 この制限は、装置を商業地域で使用する場合に、有害な電波障害に対する適切な保護を提供するために規定されてい ます。

本装置は、無線周波エネルギーを生成、使用し、また、放射することがあります。そのため、指示に従って設置および使用 しない場合は、無線通信に有害な電波障害を及ぼすことがあります。本装置を住宅地で使用すると、有害な電波障害を 引き起こす可能性があります。その場合は、ユーザー側の負担で電波障害を修正しなければなりません。

適合の責任団体による明確な承認を受けずに、変更したり改造した場合は、装置を操作するユーザーの権限が無効になることがあります。

カナダ

本クラス B デジタル機器はカナダの ICES-003 に準拠します。

安全認定

FCC-B、cUL、UL、CB、CE、CCC、KC、CU、BSMI、China CECP、および C-tick。



RS-232C プロトコル

RS232 設定

ボーレート:	9600
パリティチェック:	なし
データビット:	8
停止ビット:	1
フロー制御	なし
UART16550 FIFO	無効

次のコマンドの最小遅延:**1 ミリ秒**

制御コマンド構造

	ヘッダコード	コマンドコード	データコード	終了コード
16 進法	56h	コマンド	データ	0Dh
ASCII	' V '	コマンド	データ	CR

動作温度

注記:

「CR」とはキャリッジリターン意味します

XX=00-98、 プロジェクタの ID、 XX=99 はすべてのプロジェクタ用です

結果を返すP=成功/F=失敗

n:0:*無効/1:有効/値(0~*9999)

コマンドグループ 00								
ASCII	16 進法	関数	説明	結果を返す				
VXXS0001	56h Xh Xh 53h 30h 30h 30h 31h 0Dh	Power On		P/F				
VXXS0002	56h Xh Xh 53h 30h 30h 30h 32h 0Dh	Power Off		P/F				
VXXS0003	56h Xh Xh 53h 30h 30h 30h 33h 0Dh	Resync		P/F				
VXXG0004	56h Xh Xh 47h 30h 30h 30h 34h 0Dh	Get Light Hours		Pn/F				
VXXG0005	56h Xh Xh 47h 30h 30h 30h 35h 0Dh	Get Air filter timer	n=0~60000	Pn/F				
VXXS0006	56h Xh Xh 53h 30h 30h 30h 36h 0Dh	System Reset		P/F				
VXXG0007	56h Xh Xh 47h 30h 30h 30h 37h 0Dh	Get System Status	0:Reset 1:Standby 2:Operation 3:Cooling	Pn/F				
VXXG0008	56h Xh Xh 47h 30h 30h 30h 38h 0Dh	Get F/W Version	_	Pn/F				

コマンドグループ 01					
ASCII	16 進法	関数	説明	値を返す	
VXXG0101	56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 31h 0Dh	Get Brightness	n=0~100	Pn/F	
VXXS0101n	56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 31h nh 0Dh	Set Brightness	n=0~100	P/F	
VXXG0102	56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 32h 0Dh	Get Contrast	n=0~100	Pn/F	
VXXS0102n	56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 32h nh 0Dh	Set Contrast	n=0~100	P/F	
VXXG0103	56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 33h 0Dh	Get Color	n=0~100	Pn/F	
VXXS0103n	56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 33h nh 0Dh	Set Color	n=0~100	P/F	
VXXG0104	56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 34h 0Dh	Get Tint	n=0~100	Pn/F	
VXXS0104n	56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 34h nh 0Dh	Set Tint	n=0~100	P/F	
VXXG0105	56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 35h 0Dh	Get Sharpness	0~31	Pn/F	
VXXS0105n	56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 35h nh 0Dh	Set Sharpness	0~31	P/F	
VXXG0106	56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 36h 0Dh	Get Color Temperature	0=Warm 1=Normal 2=Cold	Pn/F	
VXXS0106n	56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 36h nh 0Dh	Set Color Temperature	0=Warm 1=Normal 2=Cold	P/F	
VXXG0107	56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 37h 0Dh	Get Gamma	0:1.8 1:2.0 2:2.2 3:2.4 4:B&W 5.Linear	Pn/F	
VXXS0107n	56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 37h nh 0Dh	Set Gamma	0:1.8 1:2.0 2:2.2 3:2.4 4:B&W 5.Linear	P/F	
VXXG0108	56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 38h 0Dh	Get Display Mode	0:Presentation 1:Bright 2:Game 3:Movie 4.Vivid 5:TV 6:sRGB 8:DICOM SIM 9:User 10:User2	Pn/F	
VXXS0108n	56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 38h nh 0Dh	Set Display Mode	0:Presentation 1:Bright 2:Game 3:Movie 4.Vivid 5:TV 6:sRGB 8:DICOM SIM 9:User 10:User2	P/F	

コマンドグループ 02					
ASCII	16 進法	関数	説明	値を返す	
VXXS0201	56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 31h 0Dh	Select RGB		P/F	
VXXS0204	56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 34h 0Dh	Select Video		P/F	
VXXS0206	56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 36h 0Dh	Select HDMI 1		P/F	
VXXS0209	56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 39h 0Dh	Select HDMI 2		P/F	
VXXS0212	56h Xh Xh 53h 30h 32h 31h 32h 0Dh	Select HDMI 3/MHL		P/F	
VXXS0215	56h Xh Xh 53h 30h 32h 31h 35h 0Dh	Select HDBaseT		P/F	
VXXG0220	56h Xh Xh 47h 30h 32h 32h 30h 0Dh	Get Current Source	Return 1:RGB 4:Video 6:HDMI1 9:HDMI2 12:HDMI3/MHL 15:HDBaseT	Pn/F	

コマンドグループ 03					
ASCII	16 進法	関数	説明	値を返す	
VXXG0301	56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 31h 0Dh	Get Scaling	0:Fill 1:4:3 2:16:9 3:Letter Box 4:Native 5:2.35:1	Pn/F	
VXXS0301n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 31h nh 0Dh	Set Scaling	0:Fill 1:4:3 2:16:9 3:Letter Box 4:Native 5:2.35:1	P/F	
VXXG0302	56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 32h 0Dh	Blank		Pn/F	
VXXS0302n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 32h nh 0Dh	Blank		P/F	
VXXG0304	56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 34h 0Dh	Freeze On		Pn/F	
VXXS0304n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 34h nh 0Dh	Freeze On		P/F	
VXXG0305	56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 35h 0Dh	Volume	n=0~10	Pn/F	
VXXS0305n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 35h nh 0Dh	Volume	n=0~10	P/F	
VXXG0308	56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 38h 0Dh	Projection Mode	0:Front 1:Rear 2:Ceiling 3:Rear+Ceiling	Pn/F	
VXXS0308n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 38h nh 0Dh	Projection Mode	0:Front 1:Rear 2:Ceiling 3:Rear+Ceiling	P/F	
VXXG0309	56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 39h 0Dh	Get vertical keystone value	n=-30~+30	Pn/F	
VXXS0309n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 39h nh 0Dh	Set vertical keystone value	n=-30~+30	P/F	
VXXG0310	56h Xh Xh 47h 30h 33h 31h 30h 0Dh	Get horizontal keystone value	n=-30~+30	Pn/F	
VXXS0310n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 31h 30h nh 0Dh	Set horizontal keystone value	n=-30~+30	P/F	
VXXG0311	56h Xh Xh 47h 30h 33h 31h 31h 0Dh	Adjust the zoom	n=-10~+10	Pn/F	

コマンドグループ 03				
ASCII	16 進法	関数	説明	値を返す
VXXS0311n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 31h 31h nh 0Dh	Adjust the zoom	n=-10~+10	P/F
VXXG0315	56h Xh Xh 47h 30h 33h 31h 35h 0Dh	3D	0:Off 1:DLP-Link 2:IR	Pn/F
VXXS0315n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 31h 35h nh 0Dh	3D	0:Off 1:DLP-Link 2:IR	P/F
VXXG0316	56h Xh Xh 47h 30h 33h 31h 36h 0Dh	3D Sync Invert	0:Off 1:On	Pn/F
VXXS0316n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 31h 36h nh 0Dh	3D Sync Invert	0:Off 1:On	P/F
VXXG0317	56h Xh Xh 47h 30h 33h 31h 37h 0Dh	3D Format	0:Frame Sequential 1:Top/Bottom 2:Side-By-Side 3:Frame Packing	Pn/F
VXXS0317n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 31h 36h nh 0Dh	3D Format	0:Frame Sequential 1:Top/Bottom 2:Side-By-Side 3:Frame Packing	P/F
VXXG0319	56h Xh Xh 47h 30h 33h 31h 38h 0Dh	Light Mode	0:Normal 1:Eco 2.Dimming 3:Extreme Dimming 4.Custom Light 5.Constant Brightness	Pn/F
VXXS0319n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 31h 38h nh 0Dh	Light Mode	0:Normal 1:Eco 2.Dimming 3:Extreme Dimming 4.Custom Light 5.Constant Brightness	P/F
VXXG0321	56h Xh Xh 47h 30h 33h 32h 31h 0Dh	Logo Select	0:Std 1:Black 2:Blue	Pn/F
VXXS0321n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 32h 31h nh 0Dh	Logo Select	0:Std 1:Black 2:Blue	P/F
VXXG0322	56h Xh Xh 47h 30h 33h 32h 32h 0Dh	Fan Speed	0:Normal 1:High	Pn/F
VXXS0322n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 32h 32h nh 0Dh	Fan Speed	0:Normal 1:High	P/F
VXXG0330	56h Xh Xh 47h 30h 33h 33h 30h 0Dh	Sleep Timer (min = n*5)	0~120	Pn/F
VXXS0330n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 33h 30h nh 0Dh	Sleep Timer (min = n*5)	0~120	P/F
VXXG0358	56h Xh Xh 47h 30h 33h 35h 38h 0Dh	Get IR On/Off Control	0:Both IR turn on 1:Front IR turn on 2:Back IR turn on	Pn/F
VXXS0358n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 35h 38h n 0Dh	Set IR On/Off Control	0:Both IR turn on 1:Front IR turn on 2:Back IR turn on	P/F
VXXG0359	56h Xh Xh 47h 30h 33h 35h 39h 0Dh	Get Volume for Mic	n=0~10	Pn/F
VXXS0359n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 35h 39h n 0Dh	Set Volume for Mic	n=0~10	P/F