



สารบัญ

1.ข้อมูลทั่วไป	5
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง	5
คำปฏิเสธความรับผิดชอบ	5
การรับรู้เครื่องหมายการค้า	5
ข้อมูลเพือความปลอดภัยที่สำคัญ	6
สัญลักษณ์ที่ใช้	6
ข้อมูลเพื่อความปลอดภัยทั่วไป	6
สัญลักษณ์ที่ใช้	6
ี่ดำเตือนเกียวกับเลเซอร์	7
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์ คลาส 3R	7
พารามิเตอร์เกี่ยวกับเลเซอร์	7
ฉลากคำเตือน	8
ประกาศทั่วไป	9
เพาเวอร์ซัพพลาย	9
การทำความสะอาดโปรเจ็กเตอร์	9
คำเตือนตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ	9
คำอธิบายสัญลักษณ์	9
การดูแลลำแสงเลเซอร์เป็นพิเศษ!	9
คำเตือนแสงอาทิตย์	9
2.เริ่มต้นการใช้งาน	10
สีงต่าง ๆ ในกล่องบรรจ	10
คุณสมบัติโปรเจ็กเตอร	11
ฟังก์ชันของโปรเจ็กเตอร์	11
เชือมต่ออุปกรณ์แหล่งสัญญาณ	12
ปุ่มกดควบคุม	.12
รีโมทคอนโทรล (SRC) + ฟังก์ชัน	13
อุณหภูมิขณะทำงาน	.14
แบตเตอรี่	.14
การตั้งค่าปุ่มคอมโบ	.14
คู่มือการติดตั้ง	15
ตรวจสอบสถานที่การติดตั้ง	.15
ข้อมูลเกี่ยวกับการระบายความร้อน	.16
ประกาศเกี่ยวกับการติดตั้ง	.16
ตัวเลือกการตั้งค่าและการฉาย	.16
การยึดโปรเจ็กเตอร์	.17
ระยะทางการฉาย vs ขนาดการฉาย	.18
คูมอเรมตนเบรเจกเตอร	19
1 เชื่อมต่อสายไฟ และอุปกรณ์แหล่งสัญญาณต่าง ๆ	.19
2 เปิด/ปิดเครื่อง	.19
3 เลือกอุปกรณ์แหล่งสัญญาณ	.19
4 ปรับความเอียงโปรเจ็กเตอร์	.20
5 ปรับภาพของโปรเจ็กเตอร์	.20

สารบญ

~	₽ 1	a	2	
2	การต.เดาเ	ายของส	ฉ ุญญาทางการกา	$(() \leq 1)$
2		N 10 1 16 6 6 1 1		(OJD)

ตัวควบคุมเมนู OSD การให้ระบบบบบ OSD	21 21
เมนู อนพุต	22
สญญาณอตเนมต	22
HDMI	22
อนาลอค	
3D สังเงเวอนปิงเงอี้อา	23
atyty Ituluciirisav	23
เมนู ภาพ	24
โหมดภาพ	24
ความสว่าง	25
ViviBlack	25
กุารจัดการสี	25
ขั้นสูง	25
รีเซ็ตโหมดภาพ	25
เมน การจัดแนว	26
์ซมดิจิตอล	26
้เก้ภาพเพี้ยนแนวนอน	26
เลื่อนภาพแนวนอน	26
เลื่อนภาพแนวตั้ง	26
การฉาย	26
รูปแบบทดสอบ	26
1111 005001001	27
เป็นเครื่องโดยตรง	27
เหล่งกำเนิดแสง	
แกลงทางนั้งแลง	
ID การความคมระยะไกล	27
เครือข่าย	28
۳	
เมนู การตั้งคา	35
เสียง	35
สหนาจอวาง	35
ເມບູ ສັງລຸກ 'ນາລຸມ	36
ลอคบุมกด รีล อุปัจจุ ชัง	30
สอคมอ	36
វាមេរ	30
รเขนทางทุ่มน	
หน้าจอ ข้อมูล	37

21

สารบญ

4.การแก้ไขปัญหา	38
 ปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาทั่วไป	
เทคนิคในการแก้ไขปัญหา	
ข้อความผิดพลาด LED	
ปัญหาเกี่ยวกับภาพ ถาม&ตอบ	
ปัญ [ุ] หาของแหล่งกำเนิดแสง	40
ปัญ [ุ] หาเกี่ยวกับรีโมทคอนโทรล	40
ปัญ [ุ] หาเกี่ยวกับเสียง	40
การ [ุ] นำโปรเจ็กเตอร์ไปซ่อม	41
HDMI ถาม&ตอบ	41
5. ข้อมูลจำเพาะ	42
ขนาดของโปรเจ็กเตอร์	
แผ่นข้อมลโปรเจ็กเตอร์	43
ตารางเว [้] ลาโปรเจ็กเตอร์	44
6. ความสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับ	47
คำเตือน FCC	
แคนาดา	
ใบรับรองด้านความปลอดภัย	47
การกำจัดและการรีไซเคิล	47
7. การสือสาร RS-232	48
การตั้งค่าพารามิเตอร์การสื่อสาร	
คำสั่งการทำงาน	
8. บริการ	54

1.ข้อมูลทั่วไป

ลิขสิทธิ์ถูกต้อง

้สิ่งพิมพ์ฉบับนี้ รวมทั้งภาพถ่าย ภาพสาธิต และซอฟต์แวร์ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ และ สงวนลิขสิทธิ์ทุกอย่าง ห้ามทำซ้ำคู่มือฉบับนี้ หรือสื่อใดๆ ที่มีอยู่ในนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ เขียน © ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 2022

คำปฏิเสธความรับผิดชอบ

ี่ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ผลิตไม่รับประกันใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหาใน ที่นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่รับผิดชอบถึงการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับความสามารถเชิงพาณิชย์ หรือ ความสามารถในการใช้งานได้สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ผู้ผลิตขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใน เอกสารนี้ โดยไม่มีข้อผูกมัดของผู้ผลิตในการแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขดังกล่าว

การรับรู้เครื่องหมายการค้า



Kensington เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาของบริษัท ACCO Brand Corporation กับการจดทะเบียน และการใช้งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการในประเทศอื่นๆ ทั่วโลก



HDMI™, โลโก้ HDMI และ High-Definition Multimedia Interface เป็นเครื่องหมาย การค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing LLC ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ

้ชื่อของผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ใช้ในคู่มือฉบับนี้เป็นทรัพย์สินของบริษัทที่เป็นเจ้าของที่เกี่ยวข้องและเป็นที่ยอมรับและทราบกันดี

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ

ขอแนะน่ำให้คุณอ่านส่วนนี้อย่างรอบคอบก่อนที่จะใช้โปรเจ็กเตอร์ คำแนะนำการใช้งานและความปลอดภัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะสามารถใช้โปรเจ็กเตอร์ได้อย่างปลอดภัยเป็นเวลาหลายปี เก็บเอกสารนี้ไว้สำหรับอ้างอิงในอนาคต

สัญลักษณ์ที่ใช้

้สัญลักษณ์การเตือนที่ใช้ในเครื่องและในคู่มือฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งเตือนให้ทราบถึงสถานการณ์อันตราย รูปแบบต่อไปนี้ถูกใช้ในคู่มือฉบับนี้ เพื่อแจ้งเตือนข้อมูลที่สำคัญ

หมายเหตุ: ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อ



สำคัญ: ให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่ควรมองข้าม



<mark>ข้อควรระวัง:</mark> แจ้งเตือนให้คุณทราบสถานการณ์ที่อาจทำให้เครื่องเสียหาย



แจ้งเตือนให้้คุณทราบสถานการณ์ที่อาจทำให้เครื่องเสียหาย สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย หรือเป็นสาเหตุให้เกิดการ บาดเจ็บต่อบุคคล

้ในคู่มือฉบับนี้ ส่วนประกอบและรายการในเมนู OSD จะแสดงในแบบอักษรตัวหนาเช่นในตัวอย่างนี้: "กดปุ่ม เมนู บนรีโมทคอนโทรล เพื่อเปิดเมนู หลัก"

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัยทั่วไป

- อย่าเปิดฝาตัวเครื่อง ไม่มีชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถซ่อมแซมได้อยู่ในเครื่อง เมื่อต้องซ่อมแซม ให้นำไปยังช่างบริการที่ผ่านการรับรองทุกครั้ง
- ปฏิบัติตามคำเตือนและข้อควรระวังทั้งหมดในคู่มือฉบับนี้และที่ตัวเครื่อง
- เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อดวงตา อย่ามองตรงเข้าไปในเลนส์ขณะที่แหล่งกำเนิดแสงเปิดอยู่
- อย่าวางผลิตภัณฑ์นี้บนรถเข็น ขาตั้ง หรือโต๊ะที่ไม่มั่นคง
- หลีกเลี่ยงการใช้ระบบใกล้น้ำ สัมผัสกับแสงแดด หรือใกล้อุปกรณ์ทำความร้อน
- อย่าวางวัตถุหนักเช่นหนังสือหรือกระเป๋าบนตัวเครื่อง

สัญลักษณ์ที่ใช้

ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบมาสำหรับผู้ใหญ่ที่มีความสามารถในการใช้เครื่องนี้ โปรดจดหมายเลขรุ่นโปรเจ็กเตอร์ และหมายเลขผลิตภัณฑ์ และเก็บข้อมูลไว้สำหรับการบำรุงรักษาในอนาคต ในกรณีที่อุปกรณ์หายหรือถูกขโมย คุณสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวสำหรับรายงานตำรวจได้ หมายเลขรุ่น: หมายเลขผลิตภัณฑ์:

 $[\]bigwedge$

คำเตือนเกี่ยวกับเลเซอร์

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์ คลาส 3R

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์นี้ถูกกำหนดว่าเป็นคลาส 3R ระหว่างกระบวนการทำงานทั้งหมด



แสงเลเซอร์ - หลีกเลี่ยงไม่ให้ส่องเข้าตาโดยตรง อย่าชี้แสงเลเซอร์ หรืออนุญาตให้แสงเลเซอร์ส่องไปหา หรือสะท้อนไปยังบุคคลอื่น หรือวัตถุที่สะท้อน แสง



แสงโดยตรงหรือแสงที่กระจายออก สามารถเป็นอันตรายต่อตาและผิวหนัง หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้มา มีโอกาสเกิดอันตรายจากการที่เลเซอร์ส่องเข้าตา

<u>ข้อควรระวัง</u> – การใช้ตัวควบคุม หรือการปรับ หรือการดำเนินการนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในที่นี้อาจทำให้มีโอกาสสัมผัสกับ การแผ่รังสีที่เป็นอันตรายได้

พารามิเตอร์เกี่ยวกับเลเซอร์

ความยาวคลื่น	449nm - 461nm (สีน้ำเงิน)
โหมดการทำงานพัลซ์	เนื่องจากอัตราเฟรม
ความกว้างพัลซ์	1.15ms
อัตราการซ้ำพัลซ์	120Hz
พลังงานเลเซอร์มากที่สุด	0.62mJ
พลังงานภายในรวม	>100w
ขนาดแหล่งกำเนิดแสง	>10 มม. เมื่อเลนส์หยุด
ไดเวอร์เจนซ์	>100 มิลลิ เรเดียน

เช่นเดียวกับแหล่งกำเนิดแสงที่มีความสว่างมากใด ๆ อย่ามองเข้าไปในลำแสง RG2 IEC 62471-5:2015

ฉลากคำเตือน

ฉลากข้อมูลความปลอดภัย และคำเตือน มีติดไว้ที่ตำแหน่งต่อไปนี้:



1. สัญลักษณ์เตือนอันตราย และฉลากรูรับแสง



2. ฉลาก RG2



3. ป้ายอธิบาย



ประกาศทั่วไป

เพาเวอร์ซัพพลาย

- ใช้เฉพาะสายไฟที่ให้มา
- อย่าวางสิ่งใดบนสายไฟ จัดวางสายไฟไม่ให้กีดขวางทางเดิน
- ถอดแบตเตอรี่ออกจากรีโมทคอนโทรลเมื่อเก็บหรือไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน

การทำความสะอาดโปรเจ็กเตอร์

- ถอดปลั๊กสายไฟออกก่อนการทำความสะอาด
- ปล่อยให้แหล่งกำเนิดแสงเย็นลงประมาณหนึ่งชั่วโมง

คำเตือนตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ

้ก่อนที่จะติดตั้งและใช้โปรเจ็กเตอร์ อ่านประกาศเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับในหัวข้อ การปฏิบัติตามกฎหมายและ กฎระเบียบต่างๆ ในหน้า 47

คำอธิบายสัญลักษณ์



การกำจัดทิ้ง: อย่าใช้บริการเก็บขยะในครัวเรือน เพื่อทิ้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ประเทศใน สหภาพยุโรปมีกฎหมายบังคับให้ใช้บริการคัดแยกรีไซเคิล

การดูแลลำแสงเลเซอร์เป็นพิเศษ!

้ควรมีการดูแลเป็นพิเศษเมื่อใช้โปรเจ็กเตอร์ DLP และอุปกรณ์เลเซอร์พลังงานสูงในห้องเดียวกัน การส่องของลำแสง เลเซอร์ลงบนเลนส์โปรเจ็กเตอร์ทางตรงหรือทางอ้อม สามารถทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อ Digital Mirror Devices (DMD™)

คำเตือนแสงอาทิตย์

หลีกเลี่ยงการใช้ DU775Z-UST ซีรีส์ภายใต้แสงอาทิตย์โดยตรง แสงอาทิตย์บนเลนส์โปรเจ็กเตอร์ สามารถทำให้เกิด ความเสียหายอย่างรุนแรงต่อ Digital Mirror Devices (DMD™)

2.เริ่มต้นการใช้งาน

สิ่งต่าง ๆ ในกล่องบรรจุ

้เปิดกล่องโปรเจ็กเตอร์อย่างระมัดระวัง และตรวจสอบว่ามีรายการต่อไปนี้ครบถ้วน:



หมายเหตุ:

ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณทันที หากมีรายการใดๆ ขาดหายไป มีลักษณะเสียหาย หรือถ้าเครื่องไม่ทำงาน ขอแนะนำให้คุณเก็บวัสดุ บรรจุภัณฑ์เดิมไว้ เผื่อต้องส่งอุปกรณ์กลับไปยังบริษัทเพื่อขอรับบริการการรับประกัน



ข้อควรระวัง:

หลีกเลี่ยงการใช้โปรเจ็กเตอร์ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยฝุ่น

คุณสมบัติโปรเจ็กเตอร์

- เทคโนโลยี DLP® DarkChip3™ และ BrilliantColor™ เพื่อภาพที่มีความดำเป็นพิเศษและสีสันที่สวยงาม
- ความละเอียดเนทีฟ WUXGA (1920 x 1200) ที่รองรับการแสดงผลที่ความละเอียดสูงสุด UHD (3840 x 2160) @60Hz เหมาะสำหรับการนำเสนอมัลติมีเดียและภาพยนตร์ HD
- 5000 ANSI ลูเมนส์ พร้อมอัตราคอนทราสต์ไดนามิก 20,000:1 เพื่อคุณภาพที่ยอดเยี่ยมของภาพ
- แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ฟอสเฟอร์โซลิดสเตท เพื่อประสิทธิภาพการฉายที่เชื่อถือได้
- แมนนวลโฟกัส เพื่อการปรับที่ง่าย และความคล่องตัวในการวางตำแหน่ง
- การแก้ภาพสัดส่วนภาพแนวตั้ง เพื่อความสะดวกในการติดตั้งและความยืดหยุ่นที่มากขึ้น
- ล้อสี RGBY 4 ส่วน สำหรับการผลิตสีที่ดีขึ้น และสดใสขึ้น
- การออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยไม่มีหลอดไฟ และมีอายุการใช้งานยาวนานถึง 20,000 ชั่วโมง
- ฉายเนื้อหา 3D จาก DLP[®] Link™ และ BluRay HDMI 2.0 และ HDR สำหรับภาพที่เหมือนจริง
- ลำโพงในตัว 10W x 2 พร้อมพอร์ตต่างๆ สำหรับสัญญาณเสียงเข้าและเสียงออก
- การออกแบบการฉายและการใช้งานบนโต๊ะและเพดาน
- เครื่องที่มีการปิดผนึกป้องกันอากาศ และการออกแบบให้ไม่ต้องใช้ตัวกรองเพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันฝุ่นและ เส้นใยต่าง ๆ
- โซลูชั่นการตรวจสอบและการจัดการเครือข่ายในตัว (ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง) ซึ่งประกอบด้วย Crestron[®] RoomView™, Extron, AMX SSDP และ Telnet
- โหมดสถานการณ์การแสดงผลที่ตั้งไว้ล่วงหน้า 8 โหมด เพื่อให้แสดงภาพได้เหมาะสมที่สุด
- เปิด/ปิดทันที สำหรับการเปิดเครื่อง หรือปิดเครื่องทันที
- ฟีเจอร์รักษาความปลอดภัยจากการโจรกรรม ประกอบด้วย: สล็อตเพื่อความปลอดภัย Kensington[®], แถบล็อคเพื่อ ความปลอดภัย และการล็อคปุ่มกดที่ป้องกันด้วยรหัสผ่าน

ฟังก์ชั่นของโปรเจ็กเตอร์



- 1. ช่องอากาศ (อากาศเข้า)
- 2. เลนส์
- 3. โฟกัสเลนส์
- 4. ขาเอียง
- 5. ฝาดัมมี่ DP01 (ชุดอุปกรณ์ซื้อเพิ่ม DP01)
- 6. ตัวรับ lR
- 7. ตัวแสดงสถานะ LED
- 8. ปุ่มกดควบคุม
- 9. ช่องระบายอากาศ



้ช่องร^ะบายอากาศบนโปรเจ็กเตอร์อนุญาตให้มีการไหลเวียนของอากาศที่ดี ซึ่งช่วยให้แหล่งกำเนิดแสงของโปรเจ็กเตอร์เย็นลง อย่าให้มีสิ่งกีดขวางใดๆ บังช่องระบายอากาศ

หมายเหตุ:

้สำหรับการติดตั้งชุด DP01 บนโปรเจ็กเตอร์ โปรดดูคู่มือ DP01 ในกล่องชุดอุปกรณ์ที่คุณซื้อมา

เชื่อมต่ออุปกรณ์แหล่งสัญญาณ





- ปุ่มกดควบคุม 1. เสียงออก 2. เสียงเข้า I/O เพาเวอร์ ወ 3. RS232 4. RJ45 + ฟังก์ชั่น 5. USB 5V 2A Menu เมนู 6. USB 5V 1A 7. ทริกเกอร์ 12V Source 8. 3D ออก 9. HDMI 2 ข้อมูล Info 10. HDMI 1 11. VGA ออก ป้อน ب 12. VGA เข้า
- 13. MINI USB (บริการ / อินเทอร์แอกทีฟ)
- 14. ไฟ AC เข้า
- 15. สล็อตความปลอดภัย Kensington



รีโมทคอนโทรล (SRC) + ฟังก์ชั่น

- 1. ตัวส่งสัญญาณ lR
- 2. ตัวชี้เลเซอร์
- 3. เปิดเครื่อง
- 4. ปิดเครื่อง

การเชื่อมต่อ

- 5. HDMI (สลับ HDMI 1/2)
- 6. คอมพิวเตอร์
- 7. USB (ไม่รองรับ)
- 3ิดีโอ/S-วิดีโอ (ไม่รองรับ)
- 9. HDBaseT (ไม่รองรับ)
- 10. เครือข่าย

ฟังก์ชั่น

- 11. ເມບູ
- 12. แหล่งสัญญาณ
- 13. ออก
- 14. ข้อมูล / ID
- 15. การเคลื่อนที่
- 16. ตัวชี้เลเซอร์

การตั้งค่า

- 17. ECO / ID 1
- 18. แก้ภาพเพี้ยน / ID 0
- 19. ความสว่าง / ID 3
- 20. ว่าง / ID 6
- 21. ความคมชัด / ID 4
- 22. หยุดภาพ / ID 7
- 23. ระดับเสียง / ID 2
- 24. ปิดเสียง / ID 5



1. หลีกเลี่ยงการใช้โปรเจ็กเตอร์ในขณะที่มีแสงไฟฟลูออเรสเซนต์จ้าเปิดอยู่ แสงไฟฟลูออเรสเซนต์บางชนิดสามารถรบกวน การทำงานของรีโมทคอนโทรล

2. ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรขวางกั้นระหว่างรีโมทคอนโทรลและโปรเจ็กเตอร์ ถ้าเส้นทางระหว่างรีโมทคอนโทรลและโปรเจ็กเตอร์ถูก กีดขวาง คุณสามารถสะท้อนสัญญาณปิดเครื่องบนพื้นผิวสะท้อนบางอย่าง เช่น หน้าจอโปรเจ็กเตอร์ ได้

 ปุ่มและคีย์ต่างๆ บนโปรเจ็กเตอร์มีหน้าที่เช่นเดียวกับปุ่มที่เหมือนกันบนรีโมทคอนโทรล คู่มือผู้ใช้นี้จะอธิบายถึงฟังก์ชันต่างๆ โดยใช้ รีโมทคอนโทรลเป็นหลัก

มีคุณสมบ[ั]ติตามมาตรฐานประสิทธิภาพ FDA สำหรับผลิตภัณฑ์เลเซอร์ ยกเว้นความคลาดเคลื่อนตามข้อกำหนด Laser Notice No. 50 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2007

🔨 <mark>ข้อ</mark> กาะ

้การใช้ตัวควบคุม ตัวปรับ การดำเนินการ และขั้นตอนนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในที่นี้อาจทำให้มีโอกาสสัมผัสกับแสงเลเซอร์ที่เป็น อันตรายได้



อุณหภูมิขณะทำงาน

- รีโมทคอนโทรลใช้การส่งผ่านอินฟราเรดในการควบคุมการทำงานของโปรเจ็กเตอร์
- ไม่จำเป็นต้องชี้รีโมทไปที่โปรเจ็กเตอร์โดยตรง
- รีโมทคอนโทรลจะทำงานได้อย่างเหมาะสมภายในรัศมีการทำงานประมาณ 7 เมตร (23 ฟุต) และมุมในแนวตั้ง 15 องศาด้านบนหรือด้านล่างระดับของโปรเจ็กเตอร์





หมายเหตุ:

้ถ้าโปรเจ็กเตอร์ไม่ตอบสนองต่อรีโมทคอนโทรล เลื่อนเข้ามาใกล้ขึ้นเล็กน้อย หรือเปลี่ยนแบตเตอรี่

แบตเตอรี



- เลื่อนฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่เข้า/ออก
- ใส่แบตเตอรี่โดยให้ด้านที่มีขั้วบวกหงายหน้าขึ้น



ข้อค ₄ ²÷....

1. ใช้เฉพาะแบตเตอรี่ AAA เท่านั้น (แนะนำให้ใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์) 2. ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น 3. ถอดแบตเตอรี่เมื่อไม่ได้ใช้โปรเจ็กเตอร์เป็นเวลานาน

การตั้งค่าปุ่มคอมโบ

ID+0: รีเซ็ตรหัสลูกค้าสำหรับรีโมทคอนโทรล กลับเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น ID+(1~7): ตั้งรหัสลูกค้าสำหรับรีโมทคอนโทรลเป็น "1~7"

ตรวจสอบสถานที่การติดตั้ง

- สำหรับแหล่งจ่ายไฟ ใช้ปลั๊ก 3 ขา (ที่มีสายดิน) เพื่อให้แน่ใจว่า มีการต่อสายดินและมีความต่างศักย์ที่เหมาะสมสำหรับ อุปกรณ์ระบบโปรเจ็กเตอร์ทั้งหมด
- ใช้สายไฟที่ให้มาพร้อมกับโปรเจ็กเตอร์ ในกรณีที่สายไฟหายไป ใช้ปลั๊กสายไฟที่มี 3 ขาที่ได้รับการรับรอง (ที่มีสายดิน); อย่าใช้ปลั๊กสายไฟที่มี 2 ขา
- ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้ามีเสถียรภาพ มีการต่อสายดินอย่างถูกต้อง และไม่มีการรั่วไหลของไฟฟ้า
- วัดการใช้พลังงานโดยรวม และตรวจสอบให้แน่ใจว่าอยู่ภายในระดับที่ปลอดภัย เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาด้านความ ปลอดภัยและไฟฟ้าลัดวงจร
- เปิด โหมดอัลติจูด เมื่อตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่สูง
- โปรเจ็กเตอร์สามารถติดตั้งแบบตั้งตรงหรือวางกลับหัวได้
- ตรวจดูให้แน่ใจว่าแผ่นโลหะในการติดตั้งมีการยึดอย่างแน่นหนา และรับน้ำหนักของโปรเจ็กเตอร์ได้
- หลีกเลี่ยงการติดตั้งใกล้ท่อเครื่องปรับอากาศ หรือซับวูฟเฟอร์
- หลีกเลี่ยงการติดตั้งในที่ซึ่งมีอุณหภูมิสูง มีการระบายค[้]วามร้อนไม่เพียงพอ และสถานที่ที่มีฝุ่นมาก
- รักษาระยะเครื่องให้ห่างจากหล[ื]อดฟ[ื]ลูอ[ื]อเรสเซนต์ (มากกว่า 1 เมตร) เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดปกติที่เกิดจากคลื่น รบกวนของ IR
- ตรวจดูให้แน่ใจว่าขั้วต่อ VGA เข้า เชื่อมต่อไปยังพอร์ต VGA เข้าอย่างแน่นหนา สกรูทั้งสองด้านที่มีการยึดอย่าง แน่นหนา จะช่วยรักษาให้มีการเชื่อมต่ออย่างเหมาะสม และส่งสัญญาณในสายเพื่อให้สามารถแสดงผลได้อย่างเหมาะ สมที่สุด
- ขั้วต่อ เสียงเข้า ควรจะเชื่อมต่อไปยังพอร์ต เสียงเข้า เท่านั้น อย่าเชื่อมต่อไปยังพอร์ต เสียงออก หรือพอร์ตอื่น ๆ เช่น BNC, RCA;
- ก่อนที่คุณจะเปิดเครื่อง ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายไฟและสายสัญญาณมีการเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยงความ เสียหายของโปรเจ็กเตอร์ระหว่างการเริ่มเปิดเครื่องและระหว่างทำงาน อย่าใส่หรือถอดสายเคเบิลสัญญาณหรือสาย ไฟ

ข้อมูลเกี่ยวกับการระบายความร้อน

ช่องระบายอากาศ

- ให้แน่ใจว่าช่องระบายอากาศอยู่ห่างจากสิ่งกีดขวาง 50 ซม. เพื่อให้แน่ใจว่ามีการระบายความร้อนที่เหมาะสม
- ช่องระบายอากาศออกไม่ควรอยู่ที่ด้านหน้าของเลนส์ของโปรเจ็กเตอร์อื่น เพื่อหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดภาพลวงตา
- ช่องอากาศออกควรห่างอย่างน้อย 100 ซม. จากช่องอากาศเข้าของโปรเจ็กเตอร์อื่นๆ
- โปรเจ็กเตอร์ก่อให้เกิดความร้อนมากระหว่างการใช้งาน พัดลมภายในของโปรเจ็กเตอร์ทำหน้าที่กระจายความร้อน เมื่อปิดเครื่อง และกระบวนการดังกล่าวอาจดำเนินการต่อไปในช่วงเวลาหนึ่ง หลังจากโปรเจ็กเตอร์เข้าสู่สถานะโหมด สแตนด์บาย กดปุ่มเพาเวอร์ AC เพื่อปิดเครื่องโปรเจ็กเตอร์ และถอดสายไฟ อย่าถอดสายไฟระหว่างกระบวนการปิด เครื่อง เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายกับโปรเจ็กเตอร์ การกระจายความร้อนได้ช้าอาจมีผลต่ออายุใช้งานของโปร เจ็กเตอร์ กระบวนการปิดเครื่องจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่ใช้ ไม่ว่ากรณีใด ให้แน่ใจว่าถอดสายไฟหลังจากที่โปรเจ็กเตอร์เข้าสู่สถานะสแตนด์บาย

ช่องอากาศเข้า

- ขอให้แน่ใจว่า ไม่มีสิ่งกีดขวางช่องอากาศเข้าภายในระยะ 30 ซม.
- ช่องอากาศเข้าควรห่างจากแหล่งความร้อนอื่นๆ
- หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีฝุ่นมาก

คู่มือผู้ใช้

ประกาศเกี่ยวกับการติดตั้ง

ให้แน่ใจว่าเว้นระยะห่างอย่างน้อยที่สุด > 500 มม. (19.7 นิ้ว) รอบ ๆ ช่องระบายอากาศเสียทั้งหมด



 เมื่อใช้งานโปรเจ็กเตอร์ในพื้นที่ปิด ขอให้แน่ใจว่าอุณหภูมิของอากาศโดยรอบไม่เกินอุณหภูมิการทำงานสูงสุดเพื่อให้ เครื่องโปรเจ็กเตอร์ทำงาน และช่องอากาศเข้า และช่องระบายอากาศทั้งหมดไม่ถูกกีดขวาง



- ตรวจดูให้แน่ใจว่าช่องดูดอากาศเข้าไม่ได้ดูดอากาศร้อน หรืออากาศเสียจากช่องระบายอากาศร้อนกลับเข้าไปในเครื่อง เนื่องจากสถานการณ์นี้อาจทำให้อุปกรณ์ปิดเครื่องเอง แม้ว่าอุณหภูมิตู้จะอยู่ภายในช่วงอุณหภูมิการทำงานที่ยอมรับ ได้ก็ตาม
- ตู้ทั้งหมดควรผ่านการประเมินด้านความร้อนที่ได้รับการรับรอง เพื่อให้มั่นใจว่าโปรเจ็กเตอร์จะไม่ดูอากาศเสียกลับเข้า มาใช้ใหม่

ตัวเลือกการตั้งค่าและการฉาย









ด้านหน้า

ด้านหลัง

เพดานด้านหน้า

เพดานด้านหลัง

การยดโปรเจกเตอร





ี่ ข้อ : เมื่อติดตั้ง ขอให้แน่ใจว่าคุณใช้ตัวยึดเพดานที่แสดงใน รายการ UL เท่านั้น

สำหรับการติดตั้งบนเพดาน ใช้อุปกรณ์ยึดเพดานที่ได้รับการ รับรองและสกรู M4 ที่มีความลึกสกรูสูงสุด 8 มม. (0.315 นิ้ว)

โครงสร้างที่ยึดเพดานต้องมีรูปร่างและความแข็งแรงที่เหมาะ สม ความสามารถในการรับน้ำหนักของเพดานต้องเกินน้ำหนัก ของอุปกรณ์ที่ติดตั้ง และเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม โครงสร้าง เพดานต้องมีความสามารถในการรองรับน้ำหนักสามเท่าของน้ำ หนักอุปกรณ์ ในช่วง 60 วินาที

ระยะทางการฉาย vs ขนาดการฉาย





ตารางระยะทาง และขนาด

้อัตราส่วนภาพของหน้าจอคือ 16:10 และภาพที่ฉายคือ 16:10

เพื่อปรับให้ได้คุณภาพการฉายดีที่สุด เราแนะนำให้ฉายภาพในบริเวณที่เป็นสีเทา

						ออฟเซ็ต คงที		ระยะทาง (มม.)		ระยะทาง (มม.)			
ทแถงท่ท		ความกว้างภาพ		ความ	ความสูงภาพ		ส่วนบนโปรเจ็กเตอร์ถึงด้านล ่างหน้าจอ (A)		ส่วนบนโปรเจ็กเตอร์ถึงด้านล ่างหน้าจอ (A)		งของกระจก น้าจอ (B)	ด้านหน้า เตอร์ถึงหา	เโปรเจ็ก น้าจอ (C)
(นิ้ว)	(มม.)	(นิ้ว)	(มม.)	(นິว)	(มม.)	(นิ้ว)	(มม.)	(นิ้ว)	(มม.)	(นิ้ว)	(มม.)		
70	1778	59.4	1508	37.1	943	4.6	118	13.2	336	16.7	423		
80	2032	67.8	1723	42.4	1077	5.7	145	15.1	383	18.7	474		
87	2210	73.8	1874	46.1	1171	6.5	164	16.5	420	20.0	507		
90	2286	76.3	1939	47.7	1212	6.8	172	17.2	437	20.7	525		
100	2540	84.8	2154	53.0	1346	7.8	199	18.9	481	22.7	576		
120	3048	101.8	2585	63.6	1616	10.0	253	23.1	588	26.7	677		
150	3810	127.2	3231	79.5	2019	13.1	334	29.1	739	32.7	830		

คู่มือเริ่มต้นโปรเจ็กเตอร์

เชื่อมต่อสายไฟ และอุปกรณ์แหล่งสัญญาณต่าง ๆ



 เชื่อมต่อสายไฟที่ให้มา และอุปกรณ์แหล่งสัญญาณของคุณอย่างแน่นหนา (HDMI, USB, VGA, RJ45, คอมพิวเตอร์, ฯลฯ) เมื่อเชื่อมต่อ ไฟเพาเวอร์ LED จะติดเป็นสีเขียว



- เปิดเครื่อง: กด ⁽¹⁾ บนโปรเจ็กเตอร์ หรือ เปิด บนรีโมทคอนโทรล ไฟ LED เพาเวอร์จะกะพริบเป็นสีเขียว หน้าจอเริ่มต้นจะแสดงขึ้นเป็นเวลาประมาณ 30 วินาที
- ครั้งแรกที่คุณเปิดเครื่องโปรเจ็กเตอร์ คุณสามารถเลือกภาษาที่คุณต้องการใช้ได้ดู การตั้งค่าภาษา ในหน้า 36
- ปิดเครื่อง: กด ⁽¹⁾ บนโปรเจ็กเตอร์ หรือ ปิด บนรีโมทคอนโทรล ข้อความ "ปิดเครื่อง? /กดปุ่มเปิด/ปิดอีกครั้ง" จะปรากฏบนหน้าจอกดปุ่มเปิด/ปิดอีกครั้ง เพื่อยืนยันว่า ต้องการปิดเครื่องโปรเจ็กเตอร์

3

เลือกอุปกรณ์แหล่งสัญญาณ

- กดปุ่ม แหล่งสัญญาณ และใช้ ▼ ▲ เพื่อเลื่อนระหว่างอุปกรณ์แหล่งสัญญาณต่าง ๆ
- 🔸 กุด 🕂 เพื่อเลือกอุปกรณ์แหล่งสัญญาณ

แหล่งสัญญาณ	
HDMI 1 D HDMI 2 D กอมพิวเทอร์ โ	
Enter= ยืนยัน / Menu= ออก	

คอมโพเนนต์ ได้รับการสนับสนุนผ่านอะแดปเตอร์ RGB เป็นคอมโพเนนต์



3.การตั้งค่าเมนูทีแสดงบนหน้าจอ (OSD)

ตัวควบคุมเมนู OSD

เมนูที่แสดงบนหน้าจอ (OSD) อนุญาตให้คุณทำการปรับภาพ เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่าง ๆ และตรวจสอบสถานะ ปัจจุบันของโปรเจ็กเตอร์

การใช้ระบบเมนู OSD

้คุณสามารถใช้รีโมทคอนโทรล หรือปุ่มควบคุมบนโปรเจ็กเตอร์เพื่อเลื่อนและทำการเปลี่ยนแปลง OSD



- เพื่อที่จะเข้าสู่เมนู OSD กดปุ่ม เมนู
- มีไอคอนเมนูที่ระดับสูงสุดหกเมนู กดปุ่ม ◀ / ▶ เพื่อเลือกเมนู
- กดปุ่ม ▼/▲ เพื่อเลื่อนภายในเมนูย่อยต่าง ๆ
- กดปุ่ม
 /
 เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเมนูย่อย
- กด เพื่อเข้าไปยังการตั้งค่าเมนูย่อยขั้นสูง
- กดปุ่ม เมนู เพื่อปิด OSD หรือออกจากเมนูย่อย
- กดปุ่ม ออก เพื่อกลับไปยังเมนูก่อนหน้า

ี้ขึ้นอยู่กับสัญญาณของวิดีโอ ไม่ใช่รายการทั้งหมดใน OSD จะใช้ได้ ตัวอย่างเช่น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถปรับเปลี่ยนรายการ ตำแหน่งแนวนอน/แนวตั้ง ในเมนู อนาล็อก ได้เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับ PC เท่านั้น รายการที่ใช้ไม่ได้จะไม่สามารถเข้าถึงได้และเป็นสีเทา

เมนู อินพุต

สัญญาณอัตโนมัติ	เปิด/ปิด	_					
	L						vivitek
HDMI	ปริภูมิสี HDMI: อัตโนมัติ, RGB, YUV	→ อินพุต	л тж	ค า ม การจัดแนว	ราว การควบคุม	ต่ การตั้งค่า	เ ซ้อมูล
	ช่วง HDMI: ອັຕໂuມັຕิ, ເຕົມรູປ ແບບ, ຈຳກັດ	สญญาณ HDMI อนาล็อค รก	อดเนมต				บด ↓ ↓ ↓
	เคลื่อนไหวทันที: เปิด/ปิด	งบ สัญญาณ	เปิดเครื่อง				ป ิด
อนาล็อค	ตำแหน่งแนวนอน						
	ตำแหน่งแนวตั้ง					ł	
	เฟส	Menu=	กลับ	/ การเลือก	เมนู ◀ ▶ 🦷 /	เลือน	
	นาฬกา						
	ซิงค์อัตโนมัติ: เปิด/ปิด						
3D	3D: ปิด, DLP-Link, IR การซิงค์ 3D แบบกลับด้าน: เปิด/ มีค						
	รูปแบบ 3D: เฟรมซีเควนเชียล, บน / ล่าง, เคียงข้างกัน, เฟรมแพคกิ้ง						
สัญญาณเปิด เครื่อง	เปิด/ปิด						

สัญญาณอัตโนมัติ

- กด ← และใช้ ◀/▶ เพื่อตั้งค่าการปิด/ เปิด
- ปิด: เลือกสัญญาณอินพุตด้วยตัวเอง
- เปิด: ให้โปรเจ็กเตอร์ค้นหาสัญญาณอินพุตให้โดยอัตโนมัติ..

HDMI

- กด ← และใช้ ▼/▲ เพื่อเลื่อนภายในเมนูย่อย
- ปริภูมิลี HDMI: ตั้งค่าปริภูมิสี HDMI
 อัตโนมัติ: ตามเฟรมข้อมูล HDMI เพื่อตรวจจับปริภูมิสีโดยอัตโนมัติ
 RGB: บังคับให้เลือกปริภูมิสี RGB
 YUV: บังคับให้เลือกปริภูมิสี YUV
- ช่วง HDMI: ใช้ ◀/► เพื่อตั้งค่าเป็น อัตโนมัติ/ เต็มรูปแบบ/ จำกัด อัตโนมัติ: ตามเฟรมข้อมูล HDMI เพื่อตรวจจับช่วงสีโดยอัตโนมัติ เต็มรูปแบบ: บังคับให้เลือกเต็มช่วง (0~255) จำกัด: บังคับให้เลือกช่วงที่จำกัด (16~235)
- เคลื่อนไหวทันที:
 ปิด: ปิดใช้งานฟังก์ชั่น และใช้พารามิเตอร์การจัดแนวตามปกติ
 เปิด: เปิดใช้งานฟังก์ชั่น และพารามิเตอร์การจัดแนวกลับเป็นค่าเริ่มต้

อนาล็อค

• กด ← และใช้ ▼/▲ เพื่อเลื่อนภายในเมนูย่อย

- ตำแหน่งแนวนอน:ใช้ ◀/► เพื่อปรับตำแหน่งการแสดงผลในทิศทางแนวนอน
- ตำแหน่งแนวตั้ง:ใช้ </>
- เฟส:ใช้
 เพื่อปรับและลดความผิดเพี้ยนของภาพ หรือสภาพที่ภาพไม่นิ่ง
- นาฬิกา:ใช้
 เพื่อปรับและลดความผิดเพี้ยนของภาพ หรือสภาพที่ภาพไม่นิ่ง
- ขิงค์อัตโนมัติ:ใช้ ◀/► เพื่อเลือกการเปิด/ปิด เพื่อล็อคการซิงค์ภาพ

3D

- ก่อนที่จะดำเนินการตั้งค่า 3D ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อสัญญาณอินพุตที่มี 3D ซิงค์แล้ว
- 3D:ใช้ ◀/▶ เพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานฟังก์ชั่น 3D ปิด:ปิดใช้งานฟังก์ชั่น 3D DLP-Link:เปิดใช้งานการซิงค์ 3D ภายใน IR:เปิดใช้งานการซิงค์ 3D ภายนอก
- ซิงค์ 3D แบบกลับด้าน:ใช้ ◀/► เพื่อสลับสัญญาณ 3D จาก L/R หรือ R/L เปิด:เปิดใช้งานสัญญาณกลับด้าน ปิด:เล่นตามสัญญาณล็อคอัตโนมัติ
- รูปแบบ 3D:ใช้ ◀/► เพื่อเลือกชนิดรูปแบบ 3D:
 เฟรมซีเควนเชียล, บน/ล่าง, เคียงข้างกัน, เฟรมแพคกิ้ง

ผู้ที่มีความไวต่อแสง หรือแพ้แสง มีสุขภาพไม่ดี และมีประวัติของโรคหัวใจและหลอดเลือด

ผู้ที่เหนื่อยล้าหรืออดนอน

ผู้ที่อยู่ภายใต้ฤทธิ์ของยา หรือแอลกอฮอล์

โดยปกติ การชมภาพ 3D นั้นมีความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม บางคนอาจมีอาการไม่สะดวกสบาย ดูแนวทางที่ได้รับการแก้ไขและเผย แพร่โดย 3D League เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2008 ซึ่งระบุว่าผู้ที่ดูภาพ 3D จำเป็นต้องหยุดพักอย่างน้อย 5 ถึง 15 นาที ทุกสามสิบ นาทีหรือหนึ่งชั่วโมง

สัญญาณเปิดเครื่อง

• ใช้ ◀/▶ เพื่อตั้งค่าการเปิด/ ปิด เพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน การเปิดครื่องอัตโนมัติโดยสัญญาณอินพุต

เมน ภาพ

โหมดภาพ	การนำเสนอ						willtak
	สว่าง	-7		г <u>,</u> л	• <u>-</u>	*	VIVILER
	ภาพยนตร์	ว อินพุต	AA ภาพ	L ัป การจัดแนว	สา รควบคุม	การตั้งต่า	ปี ซ้อมูล
	เกม	โหมดภาพ	N			റി	รนำเสนอ
	sRGB	ความสว่าง ความเข้ม					50 50
	DICOM	ViviBlack การจัดการ	รสั				به به
	ผู้ใช้ (การนำเสนอ)	ขึ้นสูง รีเซ็ตโนน	ดอาพ				ليه
	HDR		907 FP4				₽
ความสว่าง	0~100	Menu= r	กลับ .	/ การเลือก	เมนู ┥ 🕨 🛛	/ เลื่อน	▲▼
							www.tek
ความเข้ม	0~100	-J		r_1	•	n	A
	_	้ อินพุต	ภาพ	∟่ _ การจัดแนว	 การดวบคุม	การตั้งต่า	ป ช้อมูล
ViviBlack	แสงโปรเจ็กเตอร์: เปิด/ปิด	ເທັ່ນ ຕ		ขึ้นสูง > ไ	วท์บาลานซ์		
	_	ເໜິ່ມ G					
การจัดการสี	ā: R/G/B/C/M/Y/W	เพิ่ม B ลด R					
	เฉดสี: 0~100	ลด G ลด B					0 0
	ความอิ่มตัว: 0~100						
	เกน: 0~100						
	_	Menu= r	กลับ .	/ การเลือก	เมนู ┥ 🕨 👘	/ เลื่อน	▲▼
ขั้นสูง	สีสดใส: 0~10						
	ความชัด: 0~31			รเชตเท	เมดภาพ		
	แกมมา: 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, B&W, เส้น						
	อุณหภูมิสี: อบอุ่น, ธรรมดา, เย็น		ตกล	3		กเลิก	
	ไวท์บาลานซ์: R/G/B เกน: 0~100 R/G/B ออฟเซ็ต: 0~100						
รีเซ็ตโหมดภาพ	ตกลง / ยกเลิก			Menu	= กลับ		
		1					

โหมดภาพ

- ใช้
 เพื่อเลือกโหมดตามความชอบส่วนบุคคล
- การนำเสนอ: แนะนำให้ใช้ เอฟเฟ็กต์การฉายภาพที่ดีที่สุดสำหรับการนำเสนอ
- สว่าง: โหมดนี้เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานที่ต้องการเอาต์พุตที่มีความสว่างสูงสุด
- ภาพยนตร์: เพื่อให้ความสมดุลแสงที่ดีระหว่างความอิ่มของสี คอนทราสต์ และความสว่าง แนะนำให้ใช้ในสภาพแวดล้อมที่มืด
- เกม: ใช้สำหรับวิดีโอเกม
- sRGB: เหมาะสำหรับสี RGB เพื่อให้ได้ภาพที่เหมือนมีชีวิตจริง ด้วยการตั้งค่าความสว่างที่จำกัด
- DICOM: เพื่อใช้สำหรับระบบภาพดิจิตอล และการสื่อสารทางการแพทย์
- ผู้ใช้: การปรับแต่งตามความชอบของคุณด้วยความสว่าง, คอนทราสต์, สี

- HDR: 1. แสดงผลเท่านั้น (เมื่อตรวจจับข้อมูล HDMI HDR อัตโนมัติ โหมดภาพจะเปลี่ยนไปเป็น HDR โดยอัตโนมัติ และไม่สามารถปรับค่าได้)
- เมื่อโหมดภาพเป็น HDR รายการต่าง ๆ ของภาพจะเป็นสีเทาจาง และไม่สามารถปรับค่าได้ (เฉพาะรายการ ViviBlack ที่สามารถปรับได้เมื่อโหมดภาพเป็น HDR)
- 3. HDR ใช้ได้เฉพาะบน HDMI1/HDMI2 เท่านั้น

ความสว่าง

กด และใช้ (ม่อเพิ่มหรือลดระดับความสว่างของภาพ

ความเขม

กด และใช้ (มื่อปรับระดับความเข้มของภาพ.

ViviBlack

เพื่อเร่งระดับสีดำของภาพที่ฉายแบบไดนามิกตามเนื้อหาของสัญญาณอินพุต

- กด และใช้ /▲ เพื่อเลื่อนภายในเมนย่อย
- ร์: ใช้ ◀/▶ เพื่อเปิด/ปิด

การจัดการสี

- กด และใช้ /▲ เพื่อเลื่อนภายในเมนย่อย
- :เพื่อเลือกและปรับสี (สีแดง,สีเขียว,สีน้ำเงิน,สีฟ้า,สีม่วง,สีเหลือง,สีขาว)
- : ใช้ ◀/▶ เพื่อปรับค่าฮิวของสี
- : ใช้ ◀/▶ เพื่อปรับค่าความอิ่มตัวของสี
- : ใช้ ◀/▶ เพื่อปรับค่าเกนของสีตัวเลือกทั้งสามเหล่านี้ ถูกใช้ในการปรับช่วงของอินพตสีสำหรับทั้งภาพ ้ถ้ามีสีแดง สีเขียว หรือสีน้ำเงินปริมาณเล็กน้อยปรากฦในบริเ^ณสีเทา ให้ลดระดับเกนของ่สีที่ตรงกันอย่างเหมาะสม ้ในขณะที่ค่าเกนเพิ่มขึ้น คอนทราสต์ของภาพจะต่ำลง

ขั้นสง

- กด ← และใช้ ▼/▲ เพื่อเลื่อนภายในเมนูย่อย
- : ใช้ ◀/▶ เพื่อปรับภาพให้มีสีสุดใส
- : ใช้ ◀/▶ เพื่อปรับความชัดของภาพ
- : ใช้ ◀/▶ เพื่อเลือกความเข้มของสีที่แตกต่างกันในภาพ
- ้เมื่อแสงแวดล้อมสว่างมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับภาพที่ฉายในบริเวณที่มืด , คณสามารถเปลี่ยนค่าแกมม่าเพื่อปรับ ้ความเข้มของสีได้ ตัวเลือกที่ใช้ได้คือ 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, B&W, เส้น
- : ใช้ ◀/▶ เพื่อเลือกอณหภูมิสีอุ่น:ทำให้สีขาวในภาพเป็นสีแดงมากขึ้น ู้ปกติ: สีขาวปรากฦเป็นสีปกติ่ ้เย็น:ทำให้สีขาวในภาพเป็นสีฟ้ามากขึ้น
- ไวท์บาลานซ์: กด ← และใช้ ▼/▲ เพื่อเลื่อนภายในเมนูย่อย ้ใช้ ◀/▶ เพื่อปรับค่าเกน และออฟเซ็ตของ สีแดง. สีเขีย[้]ว. สีน้ำเงิน สำหรับไวท์บาลานซ์ ้เกน: ปรับระดับคอนทราสต์ของสีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน ้ออฟเซ็ต: ปรับระดับความสว่างของสีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน

รีเซ็ตโหมดกาพ

้ฟังก์ชั่นนี้จะรีเซ็ตโหมดภาพทั้งหมด กลับเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น

"รีเซ็ตโหมดภาพ" จะรีเซ็ตตามสัญญาณอินพตเท่านั้น

เมนู การจัดแนว

อัตราส่วน	เติม / 4:3 / 16:9 / กล่องจดหมาย /				-	vivitek
	2.35:1	อินพุต ภาพ	[+] การจัดแนว	การควบคุม	ผ้ การตั้งต่า	ไ ซ้อมูล
ซูมดิจิตอล	-10 ~ +10	อัตราส่วน ชูมดิจิตอล				ເຫີນ 0
		แก้ภาพเพี้ยนแนวนอน เลื่อนภาพแนวนอน				
แก้ภาพเพี้ยนแนว นอน	-30 ~ +30	เลื่อนภาพแนวตั้ง การฉาย รูปแบบทดสอบ			Ģ	0 ก้านหน้า ปิด
เลื่อนภาพแนวนอน	-50 ~ +50	Menu= กลับ	/ การเลือกเ:	มนู ◀ ►	/ เลื่อน	▲▼
เลื่อนภาพแนวตั้ง	-50 ~ +50					
	1					
การฉาย	ด้านหน้า / ด้านหลัง / ด้านหน้า + เพดาน / ด้านหลัง + เพดาน					
รูปแบบทดสอบ	ปิด / ตาราง					

อัตราส่วน

• ใช้ ◀/▶ เพื่อเลือกอัตราส่วนภาพ (เติม, 4:3, 16:9 , กล่องจดหมาย, 2.35:1)

ซูมดิจิตอล

ใช้ ◀/▶ เพื่อขยายภาพที่ฉาย

แก้ภาพเพี้ยนแนวนอน

ใช้ ◀/▶ เพื่อปรับค่าเพื่อแก้ไขความผิดเพี้ยนของภาพในแนวตั้ง

เลื่อนภาพแนวนอน

 ใช้ ◀/► เพื่อเลื่อนภาพตามแนวนอน (ซ้าย / ขวา) ช่วงการเลื่อนตามแนวนอนมากที่สุดสามารถทำได้คือ 50%

เลื่อนภาพแนวตั้ง

 ใช้ ◀/► เพื่อเลื่อนภาพตามแนวตั้ง (ขึ้น / ลง) ช่วงการเลื่อนตามแนวตั้งมากที่สุดสามารถทำได้คือ 50%

การฉาย

- ใช้ ◀/▶ เพื่อเลือกตำแหน่งการฉาย
- งโต๊ะด้านหน้า: ติดตั้งโปรเจ็กเตอร์บนโต๊ะ และฉายภาพไปทางด้านหน้า
- โต๊ะด้า : ติดตั้งโปรเจ็กเตอร์บนโต๊ะ และฉายภาพจากด้านหลังของหน้าจอ
- ด้านหน้า: ยึดโปรเจ็กเตอร์บนเพดาน และฉายภาพไปทางด้านหน้า
- ด้า : ยึดโปรเจ็กเตอร์บนเพดาน และฉายภาพจากด้านหลังของหน้าจอ

รูปแบบทดสอบ

ใช้ ◄/▶ เพื่อเลือก ปิด / ตาราง, เปิดใช้งานภาพรูปแบบทดสดบอ ภาพรูปแบบทดสอบ
 Vivitek - DU775Z-UST ซีรีส์

เมนู การควบคุม

เปิดเครื่องโดยตรง	เปิด/ปิด			vívitek
แหล่งกำเนิดแสง	์ โหมดแสง: ปกติ (100%), ประหยัด (80%)	→ อินพุต เปิดเครื่องโดยตรง	โรโ ระ การจัดแนว การควบคุม	क्रि क การตั้งต่า ช้อมูล ปิด
	แสงกำหนดเอง: 25~100	แหล่งกำเนิดแสง ความสูงระดับสูง ID การควบคุมระยะไกล เครือข่าย		ู่
ความสูงระดับสูง	ปกติ / สูง			
ID การควบคุม ระหะไถว	ค่าเริ่มต้น (0)/ 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7			4
5-0-116		Menu=∩ลับ / เ	การเลือกเมนู ┥ 🕨 🧠	/ เลือน ▲▼
เครือข่าย	สถานะเครือข่าย: เชื่อมต่อ, เลิกเชื่อมต่อ			
	DHCP: เปิด/ปิด			
	IP แอดเดรส: 0~255,0~255,0~255,0~255			
	้ซับเน็ตมาสก์: 0~255,0~255,0~255,0~255			
	เกตเวย์: 0~255,0~255,0~255,0~255			
	DNS: 0~255,0~255,0~255,0~255			
	ใช้: ตกลง / ยกเลิก			

เปิดเครื่องโดยตรง

 ใช้ ◀/► เพื่อเปิด/ปิดตามค่าเริ่มต้น ฟังก์ชั่นนี้ถูกตั้งค่าเป็น ปิด เมื่อตั้งค่าเป็น เปิด, โปรเจ็กเตอร์จะเปิดเครื่องโดย อัตโนมัติเมื่อเปิดไฟ AC ในครั้งหน้า คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่นนี้ และสวิตช์เปิดปิด (แทนที่จะใช้รีโมทคอนโทรล) เพื่อเปิด โปรเจ็กเตอร์

แหล่งกำเนิดแสง

- กด ← และใช้ ▼/▲ เพื่อเลื่อนภายในเมนูย่อย
- โหมดแสง: ใช้ ◀/▶ เพื่อเลือก (ปกติ, ประหยัด, แสงกำหนดเอง)
- เช้ ◀/► เพื่อปรับระดับความสว่างระหว่าง 25% ถึง 100%

ความสูงระดับสูง

• ใช้ ◀/▶ เพื่อปรับความเร็วพัดลมทำความเย็น (ปกติ, สูง)

ID การควบคุมระยะไกล

แสดง ID โปรเจ็กเตอร์ และหมายเลข ID รีโมทคอนโทรลปัจจุบัน เพื่อตั้งค่า ID ที่ไม่ซ้ำกันสำหรับโปรเจ็กเตอร์และควบคุม อย่างอิสระ

เครือข่าย

้ ใช้ฟังก์ชั่นนี้ เพื่อกำหนดค่าการตั้งค่าเครือข่าย เพื่อที่คุณสามารถควบคุมโปรเจ็กเตอร์ผ่านเครือข่ายได้

- กด ← และใช้ ▼/▲ เพื่อเลื่อนภายในเมนูย่อย
- สถานะเครือข่าย: เชื่อมต่อ / ตัดการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายอัคโนมัติ
- DHCP: ใช้ ◄/► เพื่อตั้งค่า DHCP เป็นเปิด / ปิด
 เมื่อ DHCP ถูกตั้งค่าเป็น เปิด, DHCP เซิร์ฟเวอร์ของโดเมน จะกำหนด IP แอดเดรสให้กับโปรเจ็กเตอร์ IP แอดเดรส จะปรากฏบนหน้าต่าง IP แอดเดรส โดยไม่ใช้อินพุตใด ๆ ถ้าโดเมนไม่สามารถกำหนด IP แอดเดรสใด ๆ ได้, 0.0.0.0 จะแสดงบนหน้าต่าง IP แอดเดรส
- IP แอดเดรส: กด ← เพื่อแสดงหน้าต่างการป้อน IP แอดเดรส ใช้ ◀/▶ เพื่อเลือกตัวเลขในแอดเดรสที่จะเปลี่ยนแปลง ใช้ ▼/▲ เพื่อเพิ่มหรือลดตัวเลขใน IP แอดเดรส (ตัวอย่าง: IP แอดเดรสของเครือข่าย 172. xxx. xxx. xxx)
- ขับเน็ตมาสก์: ตั้งค่าซับเน็ตมาสก์ วิธีการป้อนเหมือนกับการตั้งค่า IP แอดเดรส
- เกตเวย์: ตั้งค่าเกตเวย์ วิธีการป้อนเหมือนกับการตั้งค่า IP แอดเดรส
- DNS: ตั้งค่า DNS วิธีการป้อนเหมือนกับการตั้งค่า IP แอดเดรส
- ใช้: กด ← และใช้ ▼/▲ เพื่อเลื่อนภายในเมนูย่อย

การทำงานของเทอร์มินัล LAN แบบมีสาย

้นอกจากนี้ คุณสามารถควบคุมและตรวจดูแลโปรเจ็กเตอร์ระยะไกลจาก PC (หรือโน้ตบุ๊ค) ผ่าน LAN แบบมีสายได้ ความ สามารถในการใช้งานได้กับกล่องควบคุม Crestron / AMX (Device Discovery) / Extron ช่วยให้ไม่เพียงแค่สามารถ จัดการโปรเจ็กเตอร์บนเครือข่ายได้ แต่ยังสามารถจัดการจากแผงควบคุมบนหน้าจอเบราเซอร์ของ PC (หรือโน้ตบุ๊ค) ได้ ด้วย

- Crestron เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Crestron Electronics, Inc. ของประเทศสหรัฐอเมริกา
- Extron เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Extron Electronics, Inc. ของประเทศสหรัฐอเมริกา
- AMX เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ AMX LLC ของประเทศสหรัฐอเมริกา
- PJLink ใช้สำหรับการลงทะเบียนเครื่องหมายการค้าและโลโก้ ในญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ โดย JBMIA

อุปกรณ์ภายนอกทีสนับสนุน

โปรเจ็กเตอร์นี้ได้รับการสนับสนุนโดยคำสั่งที่ระบุของตัวควบคุม Crestron Electronics และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง (เช่น RoomView®)

http://www.crestron.com/

โปรเจ็กเตอร์นี้ได้รับการสนับสนุนโดย AMX (Device Discovery)

http://www.amx.com/

โปรเจ็กเตอร์นี้สอดคล้องในการสนับสนุนอุปกรณ์ Extron สำหรับการอ้างอิง

http://www.extron.com/

โปรเจ็กเตอร์นี้สนับสนุนคำสั่งทั้งหมดของ PJLink คลาส 1 (เวอร์ชัน 1.00)

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

สำหรับรายละเอียดของข้อมูลเกี่ยวกับชนิดต่างๆ ของอุปกรณ์ภายนอกซึ่งสามารถเชื่อมต่อเข้ากับพอร์ต LAN/RJ45 และควบคุมโปรเจ็กเตอร์จากระยะไกลได้, รวมทั้งคำสั่งควบคุมที่สนับสนุนสำหรับอุปกรณ์ภายนอกแต่ละอย่าง โปรด ติดต่อกับทีมบริการสนับสนุนโดยตรง

การเชือมต่อกับ LAN

1. เชื่อมต่อสายเคเบิล RJ45 เข้ากับพอร์ต RJ45 บนโปรเจ็กเตอร์และ PC (โน้ตบุ๊ค)



2. บน PC (แล็ปท็อป) เลือก เริ่มต้น → แผงควบคุม → เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต



- 3. คลิกขวาที่ การเชื่อมต่อแลน และเลือก คุณสมบัติ
- 4. ในหน้าต่าง คุณสมบัติ เลือกแท็บ ระบบเครือข่าย และเลือก Internet Protocol (TCP/IP)
- 5. คลิก คุณสมบัติ
- ี่ 6. คลิก ใช้ IP แอดเดรสต่อไปนี้ และกรอก IP แอดเดรส และซับเน็ตมาสก์ จากนั้นคลิก ตกลง



- 7. กดปุ่ม เมนู บนโปรเจ็กเตอร์
- 8. เลือก การตั้งค่า2 → ขั้นสูง1 → เครือข่าย
- 9. หลังจากเข้าไปยัง เครือข่าย, ป้อนสิ่งต่อไปนี้:
 - DHCP: ປົດ
 - IP แอดเดรส: 10.10.10.10
 - ซับเน็ตมาสก์: 255.255.255.0
 - เกตเวย์: 0.0.0.0
 - DNS เซิร์ฟเวอร์: 0.0.0.0

10. กด (ป้อน) / 🕨 เพื่อยืนยันการตั้งค่า

เปิดเว็บเบราว์เซอร์

(ตัวอย่างเช่น Microsoft Internet Explorer)

EThis page can't be displayed - Windows Internet Explorer	
중 🕞 🗢 📧 Http://10.10.10/ 오르 🐄 🎯 This page can't be displayed 🗴	
I his page can't be disc	laved
1	- y
 Make sure the web address http://10.10.10.10 is correct. 	
 Look for the page with your search engine. 	
 Refresh the page in a few minutes. 	
Fix connection problems	

11. ในแถบที่อยู่ ป้อน IP แอดเดรส: 10.10.10.10.

12. กด (ป้อน) / 🕨

โปรเจ็กเตอร์ถูกตั้งค่าสำหรับการจัดการระยะไกล ฟังก์ชัน LAN/RJ45 จะแสดงดังนี้

vivitek

Info	Model Name	
Control		System
Control	System Status	Power On
ietup	Display Source	HDMI 2
Fattings	Lamp Hours	2
ettings	Display Mode	Presentation
	Projection Mode	Front
	Light Mode	ECO
	Error Status	No Error
		LAN Status
	IP address	10.10.10.10
	Subnet mask	255.255.255.0
	Default gateway	0.0.0.0
	DNS Server	0.0.0.0
	MAC address	00:18:23:00:00:00
		Version
	LAN Version	
	F/W Version	

vivitek

Projector Info	
Projector Control	Power
Network Setup	On Off
Alert Mail Settings	
	Input Selection
	HDMI 1 HDMI 2 Computer

vivitek

Projector Info		
Projector Control	Projector Name: 000000	Apply
Network Setup		. 41.7
Alert Mail Settings	Crestron Control	
	IP Address: 0.0.0.0	
	IP ID: 0	
	Control Port: 0	
		Apply
	CAUTION: Incorrect settings will break the Crestron connection.	

ประเภท	รายการ	ความยาวการป้อน
การควบคุม Crestron	IP แอดเดรส	15
	IP ID	3
	พอร์ต	5
โปรเจ็กเตอร์	ชื่อโปรเจ็กเตอร์	10
	สถานที่	10
	กำหนดให้กับ	10
การกำหนดค่าเครือข่าย	DHCP (เปิดทำงาน)	(N/A)
	IP แอดเดรส	15
	ซับเน็ต มาสก์	15
	เกตเวย์มาตรฐาน	15
	DNS เซิร์ฟเวอร์	15
รหัสผ่านผู้ใช้	เปิดทำงาน	(N/A)
	รหัสผ่านใหม่	10
	ยืนยัน	10
รหัสผ่านผู้ดูแลระบบ	เปิดทำงาน	(N/A)
	รหัสผ่านใหม่	10
	ยืนยัน	10

้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม <u>http://www.crestron.com</u>

การเตรียมการแจ้งเตือนอีเมล

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานโฮมเพจของฟังก์ชัน LAN RJ45 ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้ (ตัวอย่างเช่น Microsoft Internet Explorer)
- 2. จากโฮมเพจของ LAN/RJ45 ให้คลิก การตั้งค่าเมลแจ้งเตือน
- 3. ตามค่าเริ่มต้น กล่องอินพุตเหล่านี้ใน การตั้งค่าเมลแจ้งเตือน ว่างเปล่า

vivitek vivitek Send E-Mail Enter the appropriate settings in the fields below (Your SMTP server may not require a user name Model Name System System Status Power Or Display Source HDMI 2 Pass Lamp Hours Display Mode Projection Mode To: CC: Light Mode Error Status No Erro LAN Statu IP address 10.10.10.10 Subnet mask Default gateway DNS Server MAC address 255.255.255.0 0.0.0.0 0 0 0 0 00:18:23:00:00:00 Version LAN Version F/W Version

- 4. สำหรับการส่งอีเมลแจ้งเตือน ให้ป้อนข้อมูลต่อไปนี้:
 - ฟิลด์ SMTP เป็นเมลเซิร์ฟเวอร์สำหรับส่งอีเมลออก (โปรโตคอล SMTP) ต้องป้อนข้อมูลในฟิลด์นี้
 - ฟิลด์ To คือที่อยู่อีเมลของผู้รับ (ตัวอย่างเช่น อีเมลของผู้ดูแลระบบโปรเจ็กเตอร์) ต้องป้อนข้อมูลในฟิลด์นี้
 - ฟิลด์ Cc ส่งสำเนาการแจ้งเตือนถึงที่อยู่อีเมลที่ระบุไว้ นี่คือฟิลด์เสริม (ตัวอย่างเช่น อีเมลของผู้ช่วยผู้ ดูแลระบบโปรเจ็กเตอร์)
 - ฟิลด์ From คือที่อยู่อีเมลของผู้ส่ง (ตัวอย่างเช่น อีเมลของผู้ดูแลระบบโปรเจ็กเตอร์) ต้องป้อนข้อมูลใน ฟิลด์นี้
 - เลือกเงื่อนไขการแจ้งเตือนโดยคลิกกล่องที่ต้องการ

Projector Info	Send E-Mail
Projector Control	Enter the appropriate settings in the fields below:
Network Setup	(Your SMTP server may not require a user name or password.)
Alert Mail Settings	
	SMTP Server: mail.comp.com Port: 25
	User Name: Senders
	Password: ······
	Mail Server Apply
	From: send@mail.comp.com
	To: recv1@mail.comp.com
	CC: recv2@mail.comp.com
	Mail Address Apply
	E-mail Alert Options:
	Fan lock : 🛛 Over_Heat: 🗳
	Case Open: 🛛 Lamp Fail: 🗳
	Lamp Hours Over: 🛛 🛛 Filter Hours Over: 🗳
	Other Error: 🛛 Weekly Report: 🗌
	Alert Option Apply
	Send Test Mail

้หมายเหตุ: กรอกข้อมูลในฟิลด์ทั้งหมดตามที่ระบุไว้ ผู้ใช้สามารถคลิก ส่งเมลทดสอบ เพื่อทดสอบสิ่งที่ตั้งค่าว่าถูกต้อง เพื่อการส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลที่ประสบผลสำเร็จ คุณจำเป็นต้องเลือกเงื่อนไขการแจ้งเตือนและป้อนที่อยู่อีเมลที่ถูก ต้อง

RS232 โดยฟังก์ชัน Telnet

้นอกเหนือจากโปรเจ็กเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เฟซ RS232 ด้วยการสื่อสาร "Hyper-Terminal" โดยการควบคุมคำ สั่ง RS232 เฉพาะแล้ว, ยังมีวิธีควบคุมคำสั่ง RS232 แบบอื่น ที่เรียกว่า "RS232 โดย TELNET" สำหรับอินเตอร์เฟซ LAN/RJ45 ด้วย

ี่ คำแนะนำเริ่มต้นอย่างเร็วสำหรับ "RS232 โดย TELNET"

ตรวจสอบและรับ IP แอดเดรสบน OSD ของโปรเจ็กเตอร์

ตรวจดูให้แน่ใจว่าโน้ตบุ๊ค/PC สามารถเข้าถึงหน้าเว็บของโปรเจ็กเตอร์ได้

ตรวจดูให้แน่ใจว่าการตั้งค่า "ไฟร์วอลล์ของ Windows" ถูกปิดทำงาน ในกรณีที่ฟังก์ชัน "TELNET" ถูกกรองออกโดย โน้ตบุ๊ค/PC

้เริ่ม => โปรแกรมทั้งหมด => อุปกรณ์เสริม => พรอมต์คำสั่ง

O Opera •		Accessories	^ I
Google Chrome		Command Prompt	
	Administrator	Connect to a Network Projector	Administrator
Mozilla Firefox	Administration	Connect to a Projector	Administration
	Documents	Getting started	Documents
Magnifier		Notenad	
3	Pictures	Dint	Pictures
🛛 🚱 Windows Media Center 🔹 🕨		Remote Deckton Connection	
	Music	177 Run	Music
Remote Desktop Connection		Spipping Tool	
	Games	Sound Recorder	Games
Snipping Tool	Computer	Sticky Notes	Computer
		Sync Center	
Sticky Notes	Control Panel	📄 Windows Explorer	Control Panel
		WordPad	
Getting Started	Devices and Printers	Communications	Devices and Printers
		Ease of Access	
	Default Programs	System Tools	 Default Programs
All Programs	Help and Support	1 Back	Help and Support
Search programs and files	Shut down 🕨	Search programs and files	Shut down 🕨

ป้อนรูปแบบคำสั่งดังแสดงด้านล่าง:

telnet ttt.xxx.yyy.zzz 7000 (กดปุ่ม "ป้อน")

(ttt.xxx.yyy.zzz 7000: IP แอดเดรสของโปรเจ็กเตอร์)

้ถ้าการเชื่อมต่อ Telnet พร้อม และผู้ใช้สามารถป้อนคำสั่ง RS232 เข้าไป, จากนั้นกดปุ่ม "ป้อน", คำสั่ง RS232 จะสามารถทำงานได้

วิธีเปิดทำงาน TELNET ใน Windows 7 / 8 / 10

้ตามค่าเริ่มต้น การติดตั้งฟังก์ชัน "TELNET" บน Windows ไม่ได้รวมมา แต่ผู้ใช้สามารถดำเนินการได้โดยการเปิด ทำงาน "เปิดหรือปิดคุณสมบัติ Windows"

เปิด "แผงควบคม" ใน Windows

เปด "โปรแกรม"



เลือก "เปิดหรือปิดคุณสมบัติ Windows" เป็นเปิด กาเครื่องหมายที่ตัวเลือก "Telnet ไคลเอ็นต์" จากนั้นกดปุ่ม "ตกลง"



แผ่นข้อมูลสำหรับ "RS232 โดย TELNET" :

- 1. Telnet: TCP
- 2. พอร์ต Telnet: 7000

(สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อกับตัวแทนหรือทีมบริการ)

- 3. ยูทิลิตี้ Telnet: Windows "TELNET.exe" (โหมดคอนโซล)
- การตัดการเชื่อมต่อสำหรับการควบคุม RS232-โดย-Telnet ตามปกติ: ปิดยูทิลิตี้ Telnet บน Windows โดยตรง หลังจากการเชื่อมต่อ TELNET พร้อม
- ข้อจำกัด 1 สำหรับการควบคุม Telnet:มีน้อยกว่า 50 ไบต์สำหรับภาระงานเครือข่ายที่สำเร็จสำหรับแอปพลิเคชัน การควบคุม Telnet

ข้อจำกัด 2 สำหรับการควบคุม Telnet:มีน้อยกว่า 26 ไบต์สำหรับคำสั่ง RS232 ที่สมบูรณ์หนึ่งคำสั่งสำหรับการ ควบคุม Telnet

ี่ข้อจำกั่ด 3 สำหรับการควบคุม Telnet: การล่าช้าต่ำที่สุดสำหรับคำสั่ง RS232 ถัดไปต้องมากกว่า 200 (ms) (*, ใน Windows ยูทิลิตี้ "TELNET.exe" ในตัว, ปุ่ม "ป้อน" ที่กดจะมีรหัส "Carriage-Return" และ "ขึ้นบรรทัด ใหม่")

				vivitek			
บระหยด	พลงงานสแตนดบาย: บกต / ประหมัด / มันดโดย LAN	→ 🔼	E #	0			
		อินพุต ภาพ	การจัดแนว การควบคุ การจัดแนว	ม การตั้งค่า ช้อมูล			
		ประหยัด เสียง		به ب			
	<u>ตัวตั้งเวลาสลีป (แวสี) : 0. 600</u>	สีหน้าจอว่าง เมน		สีดำ 4 - 1			
	(1)(1)(3)(3)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)	ล็อคปุ่มกด 		ปิด			
		ลือดป้องกัน ภาษา		ปัด ไทย			
เสียง	ระดับเสียง: 0~10	รีเซ็ตทั้งหมด		≁			
สีหน้าจอว่าง	สีดำ, สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน, สีขาว	Menu= กลับ /	การเลือกเมนู ◀ 🕨	/ เลื่อน ▲▼			
	โลโก้: เปิด/ปิด			-			
	น้อความ: เปิด/ปิด	ม้ากกาษา					
				× 4 A.			
	ตาแหนงเมนู: กงกลาง, บน, ลาง, ซ้าย, ขวา	English	Nederlands	Việt 口木西			
		Français	Русский	口 平 亩 1 300			
	ตวตงเวลาเมนู: ปด / 20 วนาท / 40 วินาที / 60 วินาที	Español	Suomi	دەرى			
		Português	Ελληνικά	עברית			
	เมนูเบรง: บด, 50%, 100%	简体中文	· 한국어	Dansk			
		繁體中文	Magyar				
ล็อคปุ่มกด	เปิด/ปิด	Italiano	Čeština				
		Norsk	العربية				
	ιῦο/ῦο	Svenska	Türkçe				
		Ente	r= ยืนยัน / Menu	เ= ออก			
11191	1110-1000U						
	หน้าจอเลือกภาษา						
รีเซ็ตทั้งหมด	ตกลง / ยกเลิก						

เมนู การตั้งค่า

ประหยัด

- กด ← และใช้ ▼/▲ เพื่อเลื่อนภายในเมนูย่อย
- พลังงานสแตนด์บาย: ใช้ ◀/► เพื่อสลับระหว่าง ปกติ / ประหยัด / เปิดโดย LAN
- ปิดเมื่อไม่มีสัญญาณ (นาที): ใช้ ◀/► เพื่อเพิ่มหรือลดเวลาก่อนที่โหมดปิดเครื่องอัตโนมัติจะนับถอยหลังเมื่อไม่มี สัญญาณ ก่อนที่จะปิดเครื่องโปรเจ็กเตอร์โดยอัตโนมัติ
- ตัวตั้งเวลาสลีป (นาที) : ใช้ </>

 เพื่อเพิ่มหรือลดเวลาก่อนที่จะเข้าสู่โหมดสลีปโดยอัตโนมัติ

เสียง

- กด ← และใช้ ▼/▲ เพื่อเลื่อนภายในเมนูย่อย
- ระดับเสียง: ใช้
 เพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียงของโปรเจ็กเตอร์

สีหน้าจอว่าง

ใช้ ◀/▶ เพื่อเลือกสีพื้นหลังของหน้าจอ (สีดำ, สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน, สีขาว)

เมนู

- กด ← และใช้ ▼/▲ เพื่อเลื่อนภายในเมนูย่อย
- โลโก้: ใช้ ◀/▶ เพื่อเปิด/ปิดเครื่อง
- ข้อความ: ใช้ ◀/▶ เพื่อเปิด/ปิดเครื่อง
- ตำแหน่งเมน: ใช้ </>
 (พื่อเลือกตำแหน่งเมนู (กึ่งกลาง,บน,ล่าง,ซ้าย,ขวา)
- ตัวตั้งเวลาเมนู: ใช้ ◀/▶ เพื่อเปลี่ยนเวลา : ปิด / 20 วินาที / 40 วินาที / 60 วินาที เพื่อปิดเมนู
- เมนูโปร่ง: ใช้ ◀/▶ เพื่อสลับระหว่าง ปิด / 50% /100% สำหรับความโปร่งแสงของเมนู

ล็อคปุ่มกด

• ใช้ ◀/▶ เพื่อเปิด/ปิดสำหรับการล็อคปุ่มกด

หมายเหตุ:

้ในการปลดล็อคด้วยปุ่มกด โปรดกด " ▼ " เป็นเวลา 5 วินาที จากนั้น "ปลดล็อคปุ่มกด" จะแสดงขึ้น

ล็อคป้องกัน

∙ ใช้ ◀/▶ เพื่อเปิด/ปิด

รหัสผ่าน

รทัสผ่าน	รหัสผ่าน
บันทึกรหัสผ่าน 3 4 ยืนยันรหัสผ่าน ?	บันทึกรหัสผ่าน ● ● ● ● ● ● ยืนยันรหัสผ่าน ● ● ● ● ● ●
Menu= กลับ	Menu= กลับ

- เมื่อเปิดใช้การล็อกเพื่อความปลอดภัย แสดงป๊อปอัป "ป้อนรหัสผ่าน"
- กด ▲/▼/◀/▶เพื่อกำหนดรหัสผ่าน ทั้งหมด 5 หลัก

ทุกครั้ง เครื่องจะแสดง "ตรวจสอบรหัสผ่าน" เพื่อให้ป้อนเมื่อเริ่มต้น ถ้าป้อนผิดมากกว่า 5 ครั้ง โปรดติดต่อศูนย์บริการในประเทศ

ກາຩາ

- กดปุ่ม MENU กดปุ่ม ◀ / ► เพื่อเลื่อนไปยัง การตั้งค่า
- กดปุ่ม ▼/▲ เพื่อเลื่อนไปยังเมนูย่อย ภาษา
- กด 🕂 เพื่อเข้าไปยังหน้าจอการตั้งค่าขั้นสูง
- กดปุ่ม ▼/▲ เพื่อเลื่อน และไฮไลต์ภาษาของคุณ
- กดปุ่ม MENU เพื่อออกจาก การตั้งค่าขั้นสูง ภาษา

รีเซ็ตทั้งหมด

- กดปุ่ม เมนู เพื่อออกจาก รีเซ็ตทั้งหมด

ขึ้นอยู่กับสั้ญญาณของวิดีโอ ไม่ใช่รายการทั้งหมดใน OSD จะใช้ได้ ตัวอย่างเช่น รายการ ตำแหน่งแนวนอน/แนวตั้ง ในเมนู คอมพิวเตอร์ สามารถแก้ไขได้เมื่อเชื่อมต่อกับพีซีเท่านั้น รายการที่ใช้ไม่ได้จะไม่สามารถเข้าถึงได้ และเป็นสีเทา

หน้าจอ ข้อมูล



หน้าจอนี้แสดงข้อมูลสถานะปัจจุบันของโปรเจ็กเตอร์เพื่อใช้สำหรับฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

4.การแก้ไขปัญหา

ปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาทั่วไป

แนวทางเหล่านี้ให้เทคนิคในการจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่คุณอาจพบในขณะที่ใช้โปรเจ็กเตอร์ ถ้าปัญหายังคงไม่สามารถ แก้ไขได้ ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ

้บ่อยครั้งหลังจากที่ใช้เวลาในการพิจารณาแก้ไขปัญหา จะพบว่าปัญหาบางอย่างนั้นง่ายมาก เช่น การเชื่อมต่อที่หลวม ตรวจสอบรายการต่อไปนี้ ก่อนที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เฉพาะเจาะจง

- ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อยืนยันว่าเต้าเสียบไฟฟ้านั้นทำงานเป็นปกติ
- ตรวจดูให้แน่ใจว่าโปรเจ็กเตอร์เปิดเครื่องอยู่
- ตรวจดูให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อทั้งหมดถูกเสียบอย่างแน่นหนา
- ตรวจดูให้แน่ใจว่าโปรเจ็กเตอร์เปิดเครื่องอยู่
- ตรวจดูให้แน่ใจว่า PC ที่เชื่อมต่ออยู่ไม่ได้อยู่ในโหมดซัสเพนด์
- ตรวจดูให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คที่เชื่อมต่ออยู่ ถูกกำหนดค่าสำหรับจอแสดงผลภายนอก

(โดยปกต ทาไดโดยการกดปมผสม Fn บนโนตบค)

เทคนิคในการแก้ไขปัญหา

้ในส่วนเฉพาะของปัญหาแต่ละส่วน ลองทำขั้นตอนในลำดับที่แนะนำ นี่อาจช่วยคุณแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วขึ้น พยายามระบุปัญหา และหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ไม่ได้เสียหาย

้ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้ว แต่ปัญหายังคงอยู่ ให้ใส่แบตเตอรี่เดิมกลับคืน และไปยังขั้นตอนถัดไป จดบันทึกถึงขั้นตอนที่คุณทำในขณะที่แก้ไขปัญหา: ข้อมูลเหล่านี้อาจเป็นประโยชน์เมื่อคุณโทรหาฝ่ายสนับสนุนด้าน เทคนิค หรือเพื่อใช้ส่งผ่านไปยังช่างซ่อม

ข้อความผิดพลาด LED

สถานะระบบ	LED อุณหภูม	LED แสง	LED เพาเวอร
เริ่มต้นระบบ (MCU ตรวจพบสเกเลอร์ไม่รับทราบ)	ດັບ	ດັບ	กะพริบ 2 ครั้ง
พร้อมที่จะเปิดเครื่อง (สแตนด์บาย)	ດັບ	ດັບ	ติด
ระบบเปิดเครื่อง	ດັບ	ດັບ	กะพริบ
หลอดติด, ระบบคงที่	ດັບ	ດັບ	ติด
กำลังทำความเย็น	ດັບ	ດັບ	กะพริบ
ข้อผิดพลาดเซนเซอร์ความร้อนเกิน	ດັບ	ດັບ	กะพริบ 4 ครั้ง
หลอดล้มเหลว	ດັບ	ດັບ	กะพริบ 5 ครั้ง
แรงดันไฟฟ้าหลอด	ດັບ	กะพริบ 7 ครั้ง	
พัดลม 1 ผิดพลาด	ດັບ	กะพริบ 1 ครั้ง	กะพริบ 6 ครั้ง
พัดลม 2 ผิดพลาด	ດັບ	กะพริบ 2 ครั้ง	
พัดลม 3 ผิดพลาด	ດັບ	กะพริบ 3 ครั้ง	
พัดลม 4 ผิดพลาด	ດັບ	กะพริบ 4 ครั้ง	
พัดลม 5 ผิดพลาด	ດັບ	กะพริบ 5 ครั้ง	
พัดลม 6 ผิดพลาด	ດັບ	กะพริบ 6 ครั้ง	
พัดลม 7 ผิดพลาด	ດັບ	กะพริบ 7 ครั้ง	
พัดลม 8 ผิดพลาด	ດັບ	กะพริบ 8 ครั้ง	
พัดลม 9 ผิดพลาด	ດັບ	กะพริบ 9 ครั้ง	
DAD1000 ผิดพลาด	ດັບ	ດັບ	กะพริบ 8 ครั้ง
ล้อสีผิดพลาด	ດັບ	ດັບ	กะพริบ 9 ครั้ง
ล้อฟอสเฟอร์ผิดพลาด	ດັບ	กะพริบ 1 ครั้ง	
T1 ร้อนเกิน	ติด	กะพริบ 1 ครั้ง	ດັບ
T2 <u>ร้อนเกิน</u>	<u>ติด</u>	<u>กะพริบ 2 ครั้ง</u>	<u>ดับ</u>
T3 <u>ร้อนเกิน</u>	<u>ติด</u>	<u>กะพริบ 3 ครั้ง</u>	<u>ดับ</u>
T4 <u>ร้อนเกิน</u>	<u>ติด</u>	<u>กะพริบ 4 ครั้ง</u>	<u>ดับ</u>

ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด โปรดตัดการเชื่อมต่อสายไฟ AC และรอเป็นเวลาหนึ่ง (1) นาทีก่อนที่จะเริ่มโปรเจ็กเตอร์ใหม่ หาก LED แหล่งกำเนิดแสงหรือเพาเวอร์ยังคงกะพริบอยู่ หรือไฟแสดงอุณหภูมิ LED สูงเกินติด โปรดติดต่อศูนย์บริการของคุณ

ปัญหาเกี่ยวกับภาพ ถาม&ตอบ

ถาม ไม่มีภาพปรากฏบนหน้าจอ

- ตรวจสอบการตั้งค่าบนโน้ตบุ๊คหรือเดสก์ทอป PC ของคุณ
- ปิดอุปกรณ์ทั้งหมด และเปิดเครื่องอีกครั้งในลำดับที่ถูกต้อง

ถาม ภาพเบลอ

- ปรับ โฟกัส บนโปรเจ็กเตอร์
- ตรวจดูให้แน่ใจว่าระยะทางจากโปรเจ็กเตอร์ถึงหน้าจออยู่ภายในช่วงที่ระบุ
- ตรวจสอบว่าเลนส์โปรเจ็กเตอร์สะอาด

ถาม ภาพกลับด้าน

• ตรวจสอบการตั้งค่า การฉาย บนเมนู การจัดแนว ของ OSD

ถาม ภาพเป็นริ้ว

- ตั้งค่าการตั้งค่า เฟส และ นาฬิกา บนเมนู อินพุต -> อนาล็อค ของ OSD ไปเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น
- เพื่อให้แน่ใจว่าปัญหาไม่ได้มีสาเหตุจากวิดีโอการ์ดของ PC ที่เชื่อมต่ออยู่ ให้เชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง

ถาม ภาพดูจืด โดยไม่มีคอนทราสต์

ปรับการตั้งค่า ความเข้ม บนเมนู ภาพ ของ OSD

ถาม สีของภาพที่ฉายไม่ตรงกับภาพต้นฉบับ

ปรับการตั้งค่า อุณหภูมิสี และ แกมมา บนเมนู ภาพ > ขั้นสูง ของ OSD

ปัญหาของแหล่งกำเนิดแสง

ถาม ไม่มีแสงออกจากโปรเจ็กเตอร์

- ตรวจสอบว่าสายเพาเวอร์เชื่อมต่ออย่างแน่นหนา
- ตรวจดูให้แน่ใจว่าแหล่งพลังงานทำงานถูกต้อง โดยการทดสอบกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น
- เริ่มโปรเจ็กเตอร์ใหม่ในลำดับที่ถูกต้อง และตรวจสอบว่า LED เพาเวอร์ติด

ปัญหาเกี่ยวกับรีโมทคอนโทรล

ถาม โปรเจ็กเตอร์ไม่ตอบสนองต่อรีโมทคอนโทรล

- เล็งรีโมทคอนโทรลไปยังเซนเซอร์รีโมทบนโปรเจ็กเตอร์
- ให้แน่ใจว่าเส้นทางระหว่างรีโมทและเซนเซอร์ไม่มีอะไรขวางกั้น
- ปิดหลอดฟลูออเรสเซนต์ในห้อง
- ตรวจสอบขั้วแบตเตอรี่
- เปลี่ยนแบตเตอรี่
- ปิดอุปกรณ์ที่ใช้อินฟราเรดอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียง
- นำรีโมทคอนโทรลไปซ่อม

ปัญหาเกี่ยวกับเสียง

ถาม ไม่มีเสียง

- ปรับระดับเสียงบนรีโมทคอนโทรล
- ปรับระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง
- ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิลเสียง
- ทดสอบเอาต์พุตเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงด้วยลำโพงอื่นๆ
- นำโปรเจ็กเตอร์ไปซ่อม

ถาม เสียงแตก

- ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิลเสียง
- ทดสอบเอาต์พุตเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงด้วยลำโพงอื่นๆ
- นำโปรเจ็กเตอร์ไปซ่อม

การนำโปรเจ็กเตอร์ไปซ่อม

้ถ้าคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณควรนำโปรเจ็กเตอร์ไปซ่อม บรรจุโปรเจ็กเตอร์ในกล่องดั้งเดิมที่มาพร้อมเครื่อง ใส่ เอกสารที่อธิบายถึงปัญหา และรายการตรวจสอบของขั้นตอนที่คุณดำเนินการในขณะที่พยายามแก้ไขปัญหา: ข้อมูลเหล่า นี้อาจมีประโยชน์ต่อช่างบริการ ในการเข้ารับบริการ ให้ส่งคืนโปรเจ็กเตอร์ไปยังสถานที่ซึ่งคุณซื้อเครื่องมา

HDMI ถาม&ตอบ

ถาม อะไรคือความแตกต่างระหว่างสายเคเบิล HDMI "มาตรฐาน" กับสายเคเบิล HDMI "ความเร็ว สูง"?

้เมื่อเร็วๆ นี้ HDMI Licensing, LLC ได้ประกาศว่าสายเคเบิลควรได้รับการทดสอบเป็นสายเคเบิลมาตรฐาน หรือความเร็วสูง

้สายเคเบิล HDMI มาตรฐาน (หรือ "ประเภท 1") ได้รับการทดสอบว่าทำงานที่ความเร็ว 75Mhz หรือสูงถึง 2.25Gbps ซึ่งเทียบเท่ากับสัญญาณ 720p/1080i

สายเคเบิล HDMI ความเร็วสูง (หรือ "ประเภท 2") HDMI ได้รับการทดสอบว่าทำงานที่ความเร็ว 340Mhz หรือสูงถึง 10.2Gbps ซึ่งคือแบนด์วิดธ์ที่สูงที่สุดในขณะนี้บนสายเคเบิล HDMI และสามารถจัดการกับสัญญาณ 1080p ซึ่งประกอบด้วยความลึกสีที่เพิ่มขึ้น และ/หรืออัตรารีเฟรชที่เพิ่มขึ้นจากแหล่งสัญญาณ นอกจากนี้ สายเคเบิลความเร็วสูง ยังสามารถสนับสนุนการทำงานของจอแสดงผลที่มีความละเอียดสูงกว่า เช่น จอภาพ WQXGA ซิเนม่า (ความละเอียด 2560 x 1600) ได้ด้วย

ถาม ฉันจะใช้สายเคเบิล HDMI ที่มีความยาวมากกว่า 10 เมตรได้อย่างไร?

มีอะแดปเตอร์ HDMI มากมายที่ทำงานกับโซลูชั่น HDMI ซึ่งเพิ่มระยะทางการทำงานที่มีประสิทธิภาพของสายเคเบิล จาก ระยะทางทั่วไป 10 เมตรให้มีระยะทางไกลกว่านี้มาก บริษัทเหล่านี้ ผลิตโซลูชั่นที่หลากหลาย ซึ่งประกอบด้วยสายเคเบิล แอกทีฟ (วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ไฟฟ้าสร้างเข้าไปในสายเคเบิล ซึ่งเพิ่มและขยายสัญญาณของสายเคเบิล), รีพีตเตอร์, แอมปลิฟายเออร์ รวมทั้งโซลูชั่น CAT5/6 และไฟเบอร์

ถาม จะบอกได้อย่างไรว่าสายเคเบิลเป็นสายเคเบิลที่ได้รับการรับรอง HDMI?

ผลิตภัณฑ์ HDMI ทั้งหมดจำเป็นต้องได้รับการรับรองโดยผู้ผลิต เป็นส่วนของข้อมูลจำเพาะในการทดสอบความ สอดคล้องกับ HDMI อย่างไรก็ตาม อาจมีบางกรณีซึ่งสายเคเบิลที่มีโลโก้ HDMI แต่ไม่ได้รับการทดสอบอย่างเหมาะสม HDMI Licensing, LLC มีการสืบสวนกรณีเหล่านี้อยู่ในขณะนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องหมายการค้า HDMI ถูกใช้อย่าง เหมาะสมในตลาด เราแนะนำให้ลูกค้าซื้อสายเคเบิลจากแหล่งที่มีชื่อเสียง และบริษัทที่ไว้วางใจได้

5. ข้อมูลจำเพาะ

ขนาดของโปรเจ็กเตอร์





แผ่นข้อมูลโปรเจ็กเตอร์

ชื่อรุ่น	DU775Z-UST
ชนิดการแสดงผล	เทคโนโลยี Single-chip 0.48 DLP™ โดย TI
ความสว่าง	5,000 ลูเมน
ความละเอียดเนทีฟ	WUXGA (1,920 x 1,200)
ความละเอียดสูงสุด	UHD (3840 x 2160)@60Hz
แหล่งกำเนิดแสง	15,000 / 30,000 ชั่วโมง (โหมดปกติ/ประหยัด)
อัตราส่วนระยะทาง	0.25:1
ขนาดภาพ (เส้นทแยงมุม)	70" ~ 150"
ระยะทางการฉาย	336 มม. ~ 739 มม.
เลนส์สำหรับฉายภาพ	แมนนวลโฟกัส
อัตราการซูม	คงที่
อัตราส่วนภาพ	เนทีฟ 16:10
ค่าเริ่มต้นออฟเซ็ต	122% ±5%
การแก้ไขภาพเพี้ยน	แนวตั้ง ±15 องศา
ความถี่แนวนอน	15, 31 - 102kHz
ความถี่แนวตั้ง	23 – 30Hzl 47 - 120Hz
ความเข้ากันได้กับระบบ 3D	ໃช່ (DLP [®] Link™, HDMI 1.4 (Blu-Ray 3D)
ลำโพง	10W x 2
เลื่อนเลนส์	N/A
ความเข้ากันได้กับคอมพิวเตอร์	VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+,WXGA, UXGA,4k@60hz, Mac
ระบบวิดีโอที่ใช้ร่วมกันได้	480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p, SDTV (480i/576i), EDTV (480p/576p) ,HDTV (720p, 1080i/p 60Hz)
พอร์ตการเชื่อมต่อ I/O	HDMI 2.0 (x2) (สอดคล้องกับ HDCP v2.2), VGA-เข้า, เสียงเข้า (แจ็คมินิ), VGA-ออก, เสียงออก (แจ็คมินิ), RJ45 (10/100Mbps), RS- 232, USB-Type A เพาเวอร์ x1 (5V/2Ax1, 5V/1Ax1), USB Type Mini B (โมดูลบริการ / อินเทอร์แอกทีฟ)
วิธีการฉายภาพ	วางบนโต๊ะ, ยึดเพดาน (ด้านหน้า หรือด้านหลัง)
โซลูชั่นด้านระบบรักษาความปลอดภัย	สล็อตความปลอดภัย Kensington [®] , แถบความปลอดภัย, การล็อคปุ่มกด
ขนาด (กxลxส)	380 มม.*405 มม.*150 มม.
น้ำหนัก	9 กก. (19.8 ปอนด์)
สีที่มี	ทูโทน: สีขาว/สีเทา
ระดับเสียงรบกวน	33dB/30dB (ปกติ/โหมดประหยัด)
เพาเวอร์ซัพพลาย	AC 100-240V, 50/60Hz
การสิ้นเปลืองพลังงาน	305W (โหมดปกติ), 240W (โหมดประหยัด), <0.5W (โหมดสแตนด์บาย), 2W (โหมดสแตนด์บาย LAN)

ตารางเวลาโปรเจ็กเตอร์

สัญญาณ	ความละเอียด	การเชือมต่อ ในแนวนอน (KHz)	การเชื่อมต่อ ในแนวตั้ง (Hz)	คอมโพเนนต์	VGA/BNC (อะนาล็อก)	DVI (ดิจิตอล)	HDMI (ดิจิตอล)
NTSC	_	15.734	60	_	_	_	_
PAL/ SECAM	_	15.625	50	-	-	-	_
VESA	720 x 400	31.5	70.1	-	0	0	0
	640 x 480	31.5	60	-	∘(FS,TB,SBS))	∘(FS,TB,SBS)	∘(FS,TB,SBS)
	640 x 480	35	66.667	-	MAC13	MAC13	MAC13
	640 x 480	37.86	72.8	-	-	0	0
	640 x 480	37.5	75	-	0	0	0
	640 x 480	43.3	85	-	0	0	0
	640 x 480	61.9	119.5	_	୦(FS)	0	0
	800 x 600	37.9	60.3	_	∘(FS,TB,SBS)	∘(FS,TB,SBS)	ः(FS,TB,SBS)
	800 x 600	46.9	75	_	0	0	0
	800 x 600	48.1	72.2	_	0	0	0
	800 x 600	53.7	85.1	_	0	0	0
	800 x 600	76.3	120	_	୍(FS)	୍(FS)	୦(FS)
	832 x 624	49.722	74.546	-	MAC16	MAC16	MAC16
	1024 x 768	48.4	60	-	∘(FS,TB,SBS)	∘(FS,TB,SBS)	∘(FS,TB,SBS)
	1024 x 768	56.5	70.1	-	0	0	0
	1024 x 768	60.241	75.02	-	MAC19	MAC19	MAC19
	1024 x 768	60	75	-	0	0	0
	1024 x 768	68.7	85	-	0	0	0
	1024 x 768	97.6	120	-	୍(FS)	୍(FS)	୦(FS)
	1152 x 870	68.68	75.06	-	MAC21	MAC21	MAC21
	1280 x 720	45	60	-	∘(FS,TB,SBS)	∘(FS,TB,SBS)	∘(FS,TB,SBS)
	1280 x 720	90	120	_	୍(FS)	୍(FS)	୦(FS)
	1280 x 768 (Reduce Blanking)	47.4	60	_	○(FS,TB,SBS)	∘(FS,TB,SBS)	∘(FS,TB,SBS)
	1280 x 768	47.8	59.9	-	∘(FS,TB,SBS)	∘(FS,TB,SBS)	∘(FS,TB,SBS)
	1280 x 800	49.7	59.8	-	∘(FS,TB,SBS)	∘(FS,TB,SBS)	∘(FS,TB,SBS)
	1280 x 800	62.8	74.9	-	0	0	0
	1280 x 800	71.6	84.9	-	0	0	0
	1280 x 800	101.6	119.9	-	୦(FS)	୦(FS)	୦(FS)
	1280 x 1024	64	60	_	ः(TB,SBS)	ः(TB,SBS)	ः(TB,SBS)
	1280 x 1024	80	75	_	0	0	0
	1280 x 1024	91.1	85	_	0	0	0
	1280 x 960	60	60	_	ः(TB,SBS)	ः(TB,SBS)	ः(TB,SBS)
	1280 x 960	85.9	85	_	0	0	0

สัญญาณ	ความละเอียด	การเชือมต่อ ในแนวนอน (KHz)	การเชือมต่อ ในแนวตั ้ ง (Hz)	คอมโพเนนต์	VGA/BNC (อะนาล็อก)	DVI (ดิจิตอล)	HDMI (ดิจิตอล)
	1400 x 1050	65.3	60	_	ः(TB,SBS)	ः(TB,SBS)	ः(TB,SBS)
	1440 x 900	55.9	59.9	_	ः(TB,SBS)	ः(TB,SBS)	ः(TB,SBS)
	1600 x1200	75	60	-	∘(TB,SBS)	ः(TB,SBS)	∘(TB,SBS)
	1680 x1050 (Reduce Blanking)	64.67	59.88	-	∘(TB,SBS)	∘(TB,SBS)	∘(TB,SBS)
	1680 x1050	65.29	59.95	-	∘(TB,SBS)	∘(TB,SBS)	∘(TB,SBS)
	1920 x 1080	67.5	60	-	0	0	0
	1920 x 1200 (Reduce Blanking)	74.038	59.95	-	∘(TB,SBS)	∘(TB,SBS)	∘(TB,SBS)
	1280 x 1024 (Reduce Blanking)	130	120	_	-	_	0
	1400 x 1050	93.9	85	_	-	-	0
	1400 x 1050 (Reduce Blanking)	133.3	120	_	_	-	0
	1440 x 900 (Reduce Blanking)	114.2	120	-	-	-	0
	1600 x 1200	87.5	70	_	-	_	0
	1600 x 1200	93.8	75	_	_	_	0
	1600 x 1200	106.3	85	_	_	_	0
	1600 x 1200 (Reduce Blanking)	152.4	120	-	-	_	0
	1680 x 1050	82.3	75	_	_	_	0
	1680 x 1050	93.9	85	_	_	_	0
	1680 x 1050 (Reduce Blanking)	133.4	120	-	-	_	0
	1920 x 1200	74.6	60	-	-	-	0
	1920 x 1200	94	75	-	-	-	0
	1920 x 1200	107.2	85	-	-	-	0
	3840 x 2160	53,946	23.976	-	-	-	0
	3840 x 2160	54	24	-	-	-	0
	3840 x 2160	56.25	25	-	-	_	0
	3840 x 2160	67.5	30	-	-	_	0
	3840 x 2160	112.5	50	-	-	_	0
	3840 x 2160	135	60		_	_	0
	4096 x 2160	54	24	_	-	_	0
	4096 x 2160	56.25	25	_	_	-	0
	4096 x 2160	67.5	30	_	-	_	0

ສັญญาณ	ความละเอียด	การเชื่อมต่อ ในแนวนอน (KHz)	การเชื่อมต่อ ในแนวตั้ง (Hz)	คอมโพเนนต์	VGA/BNC (อะนาล็อก)	DVI (ดิจิตอล)	HDMI (ดิจิตอล)
	4096 x 2160	112.5	50	_	_	-	0
	4096 x 2160	135	60	_	-	-	0
SDTV	480i	15.734	60	0	-	୦(FS)	୦(FS)
	576i	15.625	50	0	-	-	-
EDTV	576p	31.3	50	0	_	_	-
	480p	31.5	60	0	_	_	_
HDTV	720p	37.5	50	0	_	∘(FP,TB)	ಂ(FP,TB)
	720p	45	60	0	_	ಂ(FP,TB)	ः(FP,TB)
	1080i	33.8	60	0	_	୦(SBS)	୦(SBS)
	1080i	28.1	50	0	_	୦(SBS)	୦(SBS)
	1080p	27	24	0	_	∘(FP,TB)	ಂ(FP,TB)
	1080p	28	25	0	_	-	-
	1080p	33.7	30	0	_	_	-
	1080p	56.3	50	0	_	_	-
	1080p	67.5	60	0	_	-	-

: ความถทรองรบ

- : ความถทไมรองรบ

FS => การจดเรยงฟลด

TB => บน / ลาง

SBS => เคยงขางกน

FP => จดกลมเฟรม

6. ความสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับ

คำเตือน FCC

้อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบ และพบว่าสอดคล้องกับข้อจำกัดสำหรับอุปกรณ์ดิจิตอลคลาส B ซึ่งตรงกับส่วนที่ 15 ของ กฎข้อบังคับ FCC ข้อจำกัดเหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้การป้องกันที่สมเหตุสมผลต่อการรบกวนที่เป็นอันตราย เมื่อ ใช้อุปกรณ์ในสภาพแวดล้อมเชิงพาณิชย์

อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้ และสามารถแผ่รังสีพลังงานความถี่วิทยุ และถ้าไม่ได้ติดตั้งและใช้ตามที่ระบุในขั้นตอนการใช้งาน อาจ ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารทางวิทยุ การใช้งานอุปกรณ์นี้ในบริเวณที่พักอาศัย มีโอกาสที่จะเป็นสาเหตุให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย ในกรณีดังกล่าว ผู้ใช้จำเป็นต้องแก้ไขการรบกวนโดยเป็นผู้ออก ค่าใช้จ่ายเอง

้การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงที่ไม่ได้รับการอนุมัติอย่างชัดแจ้งจากฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านความสอดคล้อง จะ ทำให้สิทธิ์ในการใช้งานอุปกรณ์ของผู้ใช้ถือเป็นโมฆะ

แคนาดา

้อุปกรณ์ดิจิตอลคลาส B นี้ สอดคล้องกับมาตรฐาน ICES-003 ของแคนาดา

ใบรับรองด้านความปลอดภัย

cTUVus, FCC, CE, CCC, BSMI, CU, KC

การกำจัดและการรีไซเคิล

ผลิตภัณฑ์นี้อาจมีขยะอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่สามารถเป็นอันตราย หากไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกต้อง รีไซเคิลหรือ ทิ้งอย่างสอดคล้องกับกฎหมายของท้องถิ่น รัฐ หรือรัฐบาลกลาง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ติดต่อพันธมิตรอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ที่ www.eiae.org

7. การสือสาร RS-232

การตั้งค่าพารามิเตอร์การสื่อสาร

คุณสามารถใช้คำสั่งควบคุมแบบอนุกรมเพื่อป้อนคำสั่งสำหรับควบคุมโปรเจ็กเตอร์หรือกู้คืนข้อมูลการดำเนินงานผ่าน ซอฟต์แวร์เทอร์มินอลของไคลเอ็นต์ Windows

รายการ	พารามิเตอร์:
บิตต่อวินาที	9600 bps
บิตข้อมูล	8 ប៊ព
พาริตี้	ໄມ່ມี
บิตหยุด	1
โฟลว์คอนโทรล	ໄມ່ມี

คำสั่งการทำงาน

โครงสร้างไวยากรณ์ของคำสั่งการทำงาน

้คำสั่งการทำงาน จะนำหน้าด้วยตัวอักษร "op" ตามด้วยคำสั่งควบคุม และการตั้งค่าต่าง ๆ โดยแยกด้วยช่องว่าง [SP] และสิ้นสุดด้วยคู Carriage Return "CR" และ "ASCII hex 0D" ไวยากรณ์ของคำสั่งควบคุมตามลำดับ:

op[SP]<คำสั่งการทำงาน>[SP]<ค่าของการตั้งค่า>[CR]

opค่าคงที่ซึ่งหมายความว่าส่วนนี้คือคำสั่งการทำงาน

[SP]หมายถึงช่องว่างหนึ่งช่อง

[CR]หมายถึงคู่การขึ้นบรรทัดใหม่ "CR" และ "ASCII hex 0D" ซึ่งปิดท้ายคำสั่ง

ค่าการตั้งค่าการตั้งค่าคำสั่งการทำงาน

ประเภทสตริงการตั้งค่า	อักขระของการตั้ง	คำอธิบาย
	ุคา	
Query current setup	?	Question mark "?" indicates querying
		current setup
Setup	= <settings></settings>	Syntax: Symbol "=" suffixed with setup
		values
Increase setup order of	+	Some settings are changed in steps.
adjustment items		Symbol "+" indicates changing one step up
Decrease setup order of	-	Some settings are changed in steps.
adjustment items		Symbol "-" indicates changing one step
		down
Execute operation command	None	Certain operation commands execute after
		input without further setting or regulators.

ตัวอย่างเช่น:	_	
รายการควบคุม	แถวป้อนคำสั่ง	ข้อความส่งคืนโปรเจ็กเตอร์
Query current brightness	op bright ?[CR]	OP BRIGHT = 50
Set up brightness	op bright = 100[CR]	OP BRIGHT = 100
Out of range or not support	op bright = 200[CR]	OP BRIGHT = NA
Illegal command	op abright = 100[CR]	*Illegal format#

ฟ้งก์ชัน	การทำงาน	ตั้งค่า	ยอมรับ	เพิ่ม	ิลด	EXE	ค่า
Auto Source	auto.src	V	V				0 = Off 1 = On
HDMI Color Space	color.space	V	V				0 : Auto 1 : RGB 2 : YUV
HDMI Range	hdmi.range	V	V				0 : Auto 1 : Full 2 : Limited
Instant Motion	instant.motion	V	V				0 : Off 1 : On
H Position	h.pos	V	V	V	V		-5 ~ +5 -100 ~ +100 (Auto Sync Off)
V Position	v.pos	V	V	V	V		-5 ~ +5 -100 ~ +100 (Auto Sync Off)
Phase	phase	V	V	V	V		0 ~ 31
clock	clock	V	V	V	V		-5 ~ +5
Auto Sync	auto.sync	V	V				0 : Off 1 : On
3D	threed	V	V				0 : Off 1 : DLP-Link 2 : IR
3D Sync Invert	threed.syncinvert	V	V				0 = Off 1 = On
3D Format	threed.format	V	V				0 : Frame Sequential 1 : Top / Bottom 2 : Side by side 3 : Frame Packing
Signal Power On	signal.poweron	V	V				0 : Off 1 : On
Picture Mode	pic.mode	V	V				0 : Presentation 1 : Bright 2 : Movie 3 : Game 4 : sRGB 5 : DICOM 6 : User 7 : HDR (for query only)
Brightness	bright	V	V	V	V		0 ~ 100
Contrast	contrast	V	V	V	V		0 ~ 100
Projector Light	projector.light	V	V				0 : Off 1 : On
HSG/Red Gain	hsg.r.gain	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/Green Gain	hsg.g.gain	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/Blue Gain	hsg.b.gain	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/Cyan Gain	hsg.c.gain	V	V	V	V		0 ~ 100

ฟังก์ชัน	การทำงาน	ตั้งค่า	ยอมรับ	เพิ่ม	ର୭	EXE	ค่า
HSG/Magenta Gain	hsg.m.gain	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/Yellow Gain	hsg.y.gain	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/Red/Saturation	hsg.r.sat	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/Green/Saturation	hsg.g.sat	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/Blue/Saturation	hsg.b.sat	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/Cyan/Saturation	hsg.c.sat	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/Magenta/Saturation	hsg.m.sat	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/Yellow/Saturation	hsg.y.sat	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/Red/Hue	hsg.r.hue	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/Green/Hue	hsg.g.hue	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/Blue/Hue	hsg.b. hue	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/Cyan/Hue	hsg.c. hue	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/Magenta/Hue	hsg.m. hue	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/Yellow/Hue	hsg.y. hue	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/White/Red Gain	hsg.wr.gain	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/White/Green Gain	hsg.wg.gain	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/White/Blue Gain	hsg.wb.gain	V	V	V	V		0 ~ 100
Brilliant Color	bri.color	V	V	V	V		0~10
Sharpness	sharp	V	V	V	V		0~31
Gamma Color Temperature	gamma color.temp	V V	V V				0 = 1.8 1 = 2.0 2 = 2.2 3 = 2.4 4 = B&W 5 = Linear 0 = Warm 1 = Normal 2 = Cold
White Balance /Red Offset	red.offset	V	V	V	V		-100 ~ +100
White Balance /Green Offset	green.offset	V	V	V	V		-100 ~ +100
White Balance /Blue Offset	blue.offset	V	V	V	V		-100 ~ +100
White Balance /Red Gain	red.gain	V	V	V	V		0 ~ 200
White Balance /Green Gain	green.gain	V	V	V	V		0 ~ 200
White Balance /Blue Gain	blue.gain	V	V	V	V		0 ~ 200
Picture Mode Reset	pic.mode.reset					V	
Aspect Ratio	aspect	V	V				0 = Fill 1 = 4:3 2 = 16:9(16:10) 3 = LetterBox 4 = 2.35:1
Digital Zoom	zoom	V	V	V	V		-10 ~ +10
V Keystone	v.keystone	V	V	V	V		-30 ~ +30

ฟังก์ชัน	การทำงาน	ตั้งค่า	ยอมรับ	เพิ่ม	ର୭	EXE	ค่า
H Image Shift	img.hshift	V	V	V	V		-50 ~ +50
V Image Shift	img.vshift	V	V	V	V		-50 ~ +50
Projection	projection	V	V				0 = Front 1 = Rear 2 = Front+ Ceiling 3 = Rear + Ceiling
Test Pattern	test.pattern	V	V				0 = Off 1 = Grid
Direct Power On	direct.poweron	V	V				0 : Off 1 : On
Light Mode	light.mode	V	V				0 : Normal (100%) 1 : ECO(80%) 2 : Custom Light (25~100)
Custom Light	custom.light	V	V	V	V		25 ~ 100
Fan Speed	fanspeed	V	V				0 = Normal 1 = High
Remote ID	remote.id	V	V				0 : Default(ID0) 1 : ID1 2 : ID2 3 : ID3 4 : ID4 5 : ID5 6 : ID6 7 : ID7
NetWork Status	net.status		V				0 : Disconnect 1 : Connect
NetWork / DHCP	net.dhcp	V	V				0 = Off 1 = On
NetWork / IP Address	net.ipaddr	V	V				<string></string>
NetWork / Subnet	net.subnet	V	V				<string></string>
NetWork / Gateway	net.gateway	V	V				<string></string>
NetWork / DNS	net.dns	V	V				<string></string>
NetWork Apply	net.apply	V					0 : Cancel 1 : OK
Standby Power	standby.power	V	V				0 : Normal 1 : ECO 2 : On By Lan
No Signal Power Off	nosignal.poweroff	V	V				0 ~ 36
Sleep Timer	sleep.timer	V	V				0 ~ 120
Volume	volume	V	V	V	V		0 ~ 10
Blank Screen Color	blankscreen.color	V	V				0 = Black 1 = Red 2 = Green 3 = Blue 4 = White
Logo	logo	V	V				0 = Off 1 = On

ฟังก์ชัน	กา ร ทำงาน	ต้งค่า	ยอมรับ	เพิ่ม	ର୭	EXE	ค่า
Message	message	V	V				0 : Off 1 : On
MENU Position	menu.position	V	V				0 : Center 1 : Up 2 : Down 3 : Left 4 : Right
MENU Timer	menu.timer	V	V				0 : Off 1 : 20 2 : 40 3 : 60
MENU Translucent	menu.trans	V	V				0 : Off 1 : 50% 2 : 100%
Keypad Lock	keypad.lock	V	V				0 : Off 1 : On
Security Lock	security.lock	V	V				1 : Up 2 : Down 3 : Left 4 : Right
Security Unlock	security.unlock	V					1 : Up 2 : Down 3 : Left 4 : Right
Language	lang	V	V				0 = English 1 = French 2 = German 3 = Spanish 4 = Portugues 5 = Simplified Chinese 6 = Traditional Chinese 7 = Italian 8 = Norwegian 9 = Swedish 10 = Dutch 11 = Russian 12 = Polish 13 = Finnish 14 = Greek 15 = Korean 16 = Hungarian 17 = Czech 18 = Arabic 19 = Turkish 20 = Vietnamese 21 = Japanese 22 = Thai 23 = Farsi 24 = Hebrew 25 = Danish
Reset All	reset.all		<u> </u>			V	catrings
Source Into	source.info		V				<string></string>

ฟังก์ชัน	การทำงาน	ตั้งค่า	ยอมรับ	เพิ่ม	ิลด	EXE	ค่า
Light Hours 1	light1.hours		V				<string></string>
Light Hours 1 Reset	light1.reset					V	
Remote Code	remote.code		V				<string></string>
Software Version	sw.ver		V				<string></string>
Serial Number	ser.no		V				<string></string>
Auto Image	auto.img					V	
Light 1 Status	light1.stat		V				0 = Off 1 = On
Model	model		V				<string></string>
Pixel Clock	pixel.clock		V				<string></string>
H Refresh Rate	h.refresh		V				<string></string>
V Refresh Rate	v.refresh		V				<string></string>
Blank	blank	V	V				0 = Off 1 = On
Power On	power.on					V	
Power Off	power.off					V	
Projector Status	status		V				0 : Reset 1 : Standby 2 : Active 3 : cooling 4 : Warming 5 : Power Up
Mute	mute	V	V				0 : Off 1 : On
Freeze	freeze	V	V				0 : Off 1 : On
Input Select	input.sel	V	V				1 : RGB 6 : HDMI 1 9 : HDMI 2 11 : Multi Media (Optional for NOVO Board) 15 : HDBaseT (Optional)

8. บริการ

Europe, Middle East and Africa

Vivitek Service & Support Zandsteen 15 2132 MZ Hoofddorp The Netherlands Tel: Monday - Friday 09:00 - 18:00 English (UK): 0333 0031993 Germany: 0231 7266 9190 France: 018 514 8582 Russian: +7 (495) 276-22-11 International: +31 (0) 20 721 9318 Emai: support@vivitek.eu URL: https://www.vivitek.eu/support/contact-support

North America

Vivitek Service Center 15700 Don Julian Road, Suite B City of Industry, CA. 91745 U.S.A Tel: 855-885-2378 (Toll-Free) Email: T.services1@vivitekcorp.com URL: www.vivitekusa.com

Asia and Taiwan

Vivitek Service Center 16 Tungyuan Rd., Chungli Industrial Zone, Taoyuan City 320023, Taiwan Tel: 886-3-4526107, ext. 8213 (Direct) Tel: 0800-042-100 (Toll-Free) Email: wendy.cheng@deltaww.com URL: www.vivitek.com.tw

中国/China Vivitek客服中心 上海市浦东新区华东路1675号1幢1层、7-8层 邮政编码: 201209 400客服热线: 400 888 3526 公司电话: 021-58360088 客服邮箱: service@vivitek.com.cn 官方网站: www.vivitek.com.cn





Visit www.vivitekcorp.com for more product info Copyright (c) 2022 Delta Electronics, Inc. All Rights Reserved

