



**1** **Connect Power and A/V Source**  
連接電源\连接电源\電源の接続

**1-1** **Connect Power**  
連接電源\连接电源\電源の接続




**1-2** **Connect the input device(s) to the projector**  
連接電腦或其他輸入訊號  
连接计算机或其他输入讯号  
PC及びその他の機器との接続

\*MINI USB only for D755WTi&D755WTiR  
\*僅D755WTi&D755WTiR有MINI USB端子  
\*仅D755WTi&D755WTiR有MINI USB端子




**2** **Power On (In Order)**  
依序開啓電源\依次开启电源\電源をオンにする

**2-1** **Power on Projector**  
開啓投影機電源\开启投影机电源  
プロジェクターの電源をONにします



**2-2** **Power on image source**  
開啓影像來源\开启影像来源  
PC或いはその他の出力機器の電源をONにします。




**3**

**Installation Guide**

使用安裝說明 \ 使用安裝說明 \ プロジェクター設置の説明

**3-1**

**Projector screen requirement**  
投影屏幕要求 \ 投影屏幕要求  
プロジェクタースクリーンについて




For best projection results, it is required that a true-flat tension screen surface (i.e., fixed frame projection screen, whiteboard,...) be used.

為達到最好的投影效果，務必使用完全平整緊實的屏幕或牆壁上(例如：固定框架投影屏幕、電子白板...)。  
为达到最好的投影效果，務必使用完全平整緊實的屏幕或牆壁上(例如：固定框架投影屏幕、電子白板...)。  
最適な投影效果を得るには、スクリーンが平坦である事が必要です。(例：固定式スクリーン、電子黒板...)

**3-2**



**Screen Size / Projection Distance**  
屏幕尺寸 / 投影距離  
屏幕尺寸 / 投影距離  
スクリーンサイズ / 投影距離

	D755WT / D755WTi / D755WTIR		D751ST	
	WXGA		XGA	
	16:10		4:3	
Diagonal \ 對角線 対角線 \ 対角線サイズ	97"	87"	77"	82"
Distance \ 投影距離 投影距離 \ 投映距離	421.4+/-20mm	340.3+/-20mm	371.4+/-20mm	417.35+/-20mm
Image Width \ 影像寬度 影像寬度 \ 水平サイズ	2088mm	1874mm	1566mm	1670mm
Image Height \ 影像高度 影像高度 \ 垂直サイズ	1305mm	1171mm	1175mm	1240mm
H \ 垂直位移 垂直位移 \ オフセット距離	325.5+/-50mm	300.2+/-50mm	334.8+/-50mm	350.8+/-50mm



**3-3**

**Image Focus:**  
投影對焦 \ 投影對焦 \ 焦點的調整



**Focus Ring Alignment**  
フォーカスリングで調整願います。